

MODELO: ML-MTRXI

Sistema de mensajes electrónico en desplazamiento, letras de color rojo, con control remoto y conector para corriente y encendedor de auto.

**CARACTERISTICAS:**

- Anuncio electrónico de Leds para auto en color rojo.
- Control remoto para editar los mensajes y control a distancia.
- Conexión a conector de encendedor de auto con 4 metros de cable.
- Adaptador de Voltaje de Corriente alterna de 12V / 1.5 A.
- Capacidad máxima de caracteres de 470 dividido en 10 memorias
- Capacidad máxima 80 caracteres por memoria.
- Control Banner (Bandera) de mensajes.
- Control de velocidad del recorrido del mensaje.
- Control de librería con 98 mensajes preestablecidos.
- Mensajes en modo espejo (invierte mensaje y recorrido.)

TIP DE VENTA.

- Anuncio electrónico para hacer publicidad por la ciudad de manera fácil.
- Fácil conexión desde el encendedor de cigarrillos a 12 volts.
- Cuenta con control remoto a distancia para editar y controlar el mensaje.
- Librería de 98 mensajes preestablecidos para auto, trabajo, oficina, etc.

Característica, Ventaja, Beneficio.

- Anuncio electrónico de leds para auto.
- Puedes anunciarte cuando salgas a carretera.
- Tendrás la oportunidad de promocionar algún producto o servicio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Alimentación de voltaje.	Encendedor de cigarrillos a 12 Volts.
Adaptador de voltaje AC.	Entrada 120 Vca, Salida 12 Volts / 1.5 Amp.
Alimentación de control remoto	2 pilas AAA de 1.5V. = 3V.
Distancia del control remoto.	3 metros aproximadamente.
Longitud del cable.	4 metros aproximadamente.
Medidas del anuncio electrónico.	42 cm largo X 9 cm ancho.

INSTRUCCIONES DE OPERACION.

- **INTRODUCIR MENSAJE NUEVO.**

1. Verificar que el control remoto funciones correctamente.
2. pulsar la tecla EDIT (editar).
3. pulsar la tecla ERASE (borrar) y DOWN (abajo). (solo en caso de tener un mensaje predeterminado.)
4. Escribir el mensaje utilizando el teclado alfa-numérico del control remoto.
5. Al finalizar el mensaje presionar la tecla STORE (almacenar) y el número de memoria (M0 – M9) en la que quiere grabar su mensaje.
6. Para colocar su mensaje con principal presione la tecla STORE (almacenar) y BANNER (bandera).
Al presionar BANNER (bandera) queda como mensaje o bandera principal.

- **CONTROL DE VELOCIDAD.**

1. Presione la tecla SPEED (velocidad) seguido de UP (arriba) para darle velocidad.
2. Presione la tecla SPEED (velocidad) seguido de DOWN (abajo) para bajar velocidad.

- **SELECCIONAR UN MENSAJE DE LA LIBRERÍA.**

1. Presione la tecla LIBRARY (librería) seguido del número del mensaje seleccionado.

Ejemplo: Library (librería) seguido del número de mensaje seleccionado de la librería en el control remoto.

- Bebe a Bordo.
- Ayuda.
- Manténgase a la izquierda.
- Manténgase a la derecha.
- De nuevo en 10 minutos.
- Cerramos a las....
- Abrimos a las
- Precaución.
- Móvil.