

ASISTENCIA TECNICA

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**



www.master.com.mx ventas@master.com.mx



POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO
 MARCA: MASTER®
 MODELO: MAHM-12IN1BT

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
 Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
 CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
 TEL: 01 (55) 5887 8036
 RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES
 BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO
 MODELO: MAHM-12IN1BT

Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Gracias por adquirir productos MASTER® los cuales están diseñados bajo las normas de seguridad aplicables.

APLICACIONES

Por su diseño elegante y compacto, permite una fácil aplicación en el hogar, oficinas, escuelas, comercios, salones de fiestas y donde usted más lo necesite proporcionando gran potencia sonora.

PRECAUCIONES

Para el correcto funcionamiento de este equipo, siga lo siguiente:

- Antes de utilizar por primera vez realice una recarga de al menos 12 horas.
- No lo exponga al contacto con el agua, para uso en interiores.
- Utilizar adaptador incluido
- Si no lo utiliza, desconéctelo de la toma de voltaje
- Utilice soportes de máxima calidad con la capacidad suficiente de peso
- No utilice durante tormentas eléctricas.
- Nunca intente repararlo usted mismo.
- Ajuste el volumen de la unidad al mínimo antes de encenderlo o apagarlo
- Manténgalo lejos del alcance de los niños.
- Regule adecuadamente el volumen de salida para alargar la vida de la unidad de agudos (Driver) y de la bocina. Un volumen excesivo daña permanentemente los parlantes, queda fuera de toda garantía
- Limpiar únicamente con paño húmedo para retirar el exceso de polvo
- Utilice conectores y cables de buena calidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	15 Vcc 2 A (Adaptador ca/cc) 12 Vcc 2 A (Batería externa) 7.4 Vcc 2 200 mAh (Batería interna)
Potencia continua	250 W rcm
Potencia musical:	2 500 W PMPO
Impedancia:	4 ohm
Respuesta de frecuencia	75 Hz – 18 kHz
Sensibilidad:	96 dB (+/- 2dB)
Tweeter (Bocina de Altos)	De 34 mm
Woofier (Bocina de bajos)	12" (30,48 cm)
Magneto:	1,86 kg
Lector de memorias:	USB / SD hasta 16 GB
Funciones:	USB/SD/BT/FM/AUX
Frecuencia de operación	2.4 Ghz
Incluye	Micrófono inalámbrico 1 pieza Tripie 1 pieza Control remoto 1 pieza Cable RCA 1 pieza Cable con adaptador para encendedor de automóvil 1 pieza

1. **SD/MMC:** Lector de memorias SD/MMC hasta 16 GB
2. **USB:** Lector de memorias USB hasta 16 GB
3. **DISPLAY:** Pantalla para visualización de funciones USB/SD/BT/FM/AUX
4. **Funciones USB/SD/BT/FM/AUX**

REM: Receptor de señal de control remoto, dirija la señal de control remoto en este punto para que el equipo responda, además cuenta con receptor en la parte frontal del equipo en la esquina superior izquierda del woofier.



MODE/SPEECH: Presionando una vez para seleccionar función USB/SD/BT/AUX/FM Presionando por tiempo prolongado deshabilita la función de indicación de función por mensaje de voz, para activar nuevamente presione por varios segundos.

REPLAY/REC: Presione por varios segundos para iniciar grabación (debe tener insertada memoria USB o SD) y comenzara a grabar el audio en reproducción y se almacenara en memoria. Puede grabar en cualquier modo de reproducción. Para finalizar la grabación presione una vez, se detendrá la grabación y comenzara a reproducir lo grabado. Para salir de modo de reproducción de archivos grabados presione nuevamente y regresara al modo de reproducción anterior.

CH-/VOL-: En modo USB/SD/BT presione una vez para regresar a la canción anterior. En modo FM presione una vez para regresar a la estación anterior. Presione por varios segundos para disminuir el volumen.

REPLANGU: En modo USB/SD/BT para reproducir o pausar canción. En modo FM para realizar búsqueda automática de estaciones. Presione por varios segundos para cambiar el idioma de indicación de función por mensaje de voz.

CH+/VOL+: En modo USB/SD/BT para ir a la siguiente canción. En modo FM para ir a la siguiente estación. Presione por varios segundos para aumentar el volumen.

5. **FULL:** Indicador de batería completamente recargada
6. **VOLUME:** Control de volumen maestro
7. **CHARG:** Indicador de batería baja, es necesario conectar el equipo a la toma de alimentación, utilizando el adaptador ca/cc incluido.
8. **DC IN:** Conector de alimentación y recarga 15 Vcc 2 A utilice adaptador ca/cc incluido únicamente
9. **MIC IN:** Entrada para micrófono alámbrico con conector 6.3 mm
10. **ECUALIZADOR:** Ecuilizador de 5 bandas con rango de -10 a +10 dB para lograr una gran nitidez en el audio
11. **MIC. PRI:** Prioridad de micrófono, ayuda a resalta el audio de micrófono sobre el audio de la música en reproducción, al activar baja el volumen de la música y aumenta volumen de micrófono, al desactivar regresa a la configuración anterior.
12. **MIC VOL:** Control independiente del volumen para micrófono inalámbrico y alámbrico
13. **ECHO:** Control de efecto eco para micrófono
14. **GT VOL.:** Control de volumen para entrada de guitarra
15. **GT IN:** Entrada para guitarra con conector 6.3 mm
16. **AUX INPUT:** Entrada de audio auxiliar con conectores RCA, para la conexión de equipos de reproducción de audio externos.
17. **DC INPUT:** Entrada de alimentación para automóvil o fuentes a 12 V \Rightarrow 2 A verifique la correcta polaridad rojo (+), negro (-) en caso de invertir la polaridad producirá graves daños al equipo, queda fuera de toda garantía.
18. **AUX OUT:** Salida de audio auxiliar con conectores RCA, para la conexión de equipos de distribución (consolas), amplificación (amplificador, ecualizadores) o grabación de audio.
19. **LIGHT SW:** Interruptor de apagado/encendido de luces LED
20. **POWER:** Interruptor de apagado/encendido del equipo, antes de encender o apagar, verifique que los controles de volumen se encuentren al mínimo (min)
21. **ANT:** Antena para recepción de señal de micrófono inalámbrico



CONTROL REMOTO

1. Para activar silencio presione una vez, para desactivar presione nuevamente
2. Selección de reproducción USB/SD/BT/AUX/FM
3. Comenzar o detener grabación
4. Reproducir grabación
5. Incrementa el volumen
6. Canción anterior
7. Siguiente canción
8. Disminuye el volumen
9. Repetir canción, repetir todo
10. Forma de ecualización
11. Teclado numérico



LUGAR

Elija el lugar donde ocupara el equipo, tomando en cuenta las recomendaciones de seguridad, monte el equipo en el tripie incluido (si es necesario) y conecte a la toma de alimentación utilizando el adaptador incluido. Cuando la batería del equipo se encuentra en carga máxima lo puede utilizar sin conectar a la toma de alimentación.

NIVELES DE AUDIO

Antes de encender o apagar verifique que los niveles de volumen estén al mínimo

ENCENDIENDO / APAGADO

Encienda utilizando el interruptor de apagado/encendido (20), para encender luces LED integradas utilice el interruptor "LIGHT SW" las cuales funcionaran con programación de fábrica pre establecida. Para apagar retire cualquier memoria, desconecte cualquier equipo externo de reproducción de audio, baje los controles de volumen a min, apague luces LED y finalmente apague el equipo.

USB/SD

Para utilizar USB/SD inserte la memoria en el lector correspondiente, le tomará unos minutos leer el contenido de la memoria, el tiempo dependerá de la capacidad de la memoria. Ajuste el nivel de volumen y ecualización de acuerdo al tipo de música.

FUNCION BLUETOOTH

Para utilizar conexión BLUETOOTH siga los siguientes pasos:

- 1.- Seleccione con el botón \Rightarrow función BLUETOOTH, en el display indicara.
 - 2.- Seleccione en el dispositivo a acoplar (celular, ipad, etc.) búsqueda de dispositivos y localice el dispositivo (MASTER o BLUETOOTH o MAHM-12IN1BT o BT SPEAKER)
 - 3.- Seleccione el dispositivo (MASTER o BLUETOOTH o MAHM-12IN1BT o BT SPEAKER) y acepte el dispositivo
 - 4.- Seleccione reproducción de música y comience a disfrutar de su música favorita
 - 5.- Regule el volumen maestro
 - 6.- Al terminar de utilizar puede seleccionar en su dispositivo "desconectar dispositivo"
- La distancia máxima de alcance es de 10 metros

PROCEDIMIENTO DE GARANTIA POR MENSAJERIA

Para realizar el trámite de garantía de producto con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico garantias@master.com.mx (Se aplican restricciones)

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:

- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
- ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
- ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
- ✓ El tiempo de reparación se registrará de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.
- ✓ Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin costo para el usuario) al mismo domicilio donde se realizó la recolección.