

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**



[www.master.com.mx](http://www.master.com.mx) [ventas@master.com.mx](mailto:ventas@master.com.mx)



### POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: CEPILLO PARA ALACIADO DEL CABELLO  
 MARCA: MASTER®  
 MODELO: MH-BRUSH STYLER

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya discontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: \_\_\_\_\_

DIRECCION Y TELEFONO: \_\_\_\_\_

FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

### IMPORTADOR:

**DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.**  
 Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo  
 CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México  
 TEL: 01 (55) 5887 8036  
 RFC: DCA 990701 RB3



**master**  
 INNOVACIÓN QUE SE VIVE

### MANUAL DE INSTRUCCIONES

### CEPILLO PARA ALACIADO DEL CABELLO

### MODELO: MH-BRUSH STYLER

Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Gracias por adquirir productos MASTER® los cuales están diseñados bajo las normas de seguridad aplicables.

### APLICACIONES

Bienvenido a la NUEVA GENERACION de cepillos de alaciado. Perfeccionando el alaciado haciéndolo más sencillo y practico. Está a solo unos minutos de tener un cabello lacio y sedoso.

### PRECAUCIONES

1. No utilizar este producto para otros fines no indicados en este manual
2. No desmonte, rompa o repare el producto por su cuenta, pierde toda garantía. Póngase en contacto con distribuidor autorizado en caso de defecto de fábrica.
3. No moje el cepillo ni lo use en el baño, la piscina o en cualquier otra área húmeda.
4. No utilice el cepillo a 450°F (230°C) durante más de 15 minutos para proteger el cepillo y evitar daños en el cabello
5. No permita que niños menores de 14 años usen este producto en ausencia de adultos.
6. No vuelva usar el producto después de haber sufrido alguna caída de un punto alto o después de haber sufrido otro daño de colisión. Si presenta daño visible no lo use.
7. Este producto no puede ser puesto en el fuego ni en ningún otro lugar caliente.
8. Conecte en tomas de voltaje adecuadas y seguras para evitar problemas de electricidad.
9. Por favor, no toque el cepillo en funcionamiento, su temperatura es demasiado alta, espere a que se enfríe.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alimentación: 110 – 240 V~

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia: 29 W

### CONSEJOS IMPORTANTES

1. Por favor, asegúrese de que su cabello este limpio y cuidadosamente cepillado.
2. Mientras que usa el cepillo, usted necesitará una mano para tirar del extremo del mechón de cabello y el cepillo lo sostendrá con su otra mano.
3. Por favor, no alaciar demasiado cabello a la vez.
4. Tenga cuidado de no tocarse el cuero cabelludo con el cepillo cuando se alacia.



## DESCRIPCIÓN DE PARTES



## FUNCIONAMIENTO

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender / apagar el cepillo. Presione el botón ⊕ o ⊖ al mismo tiempo, para seleccionar grados Celsius o Fahrenheit. Las temperaturas se pueden cambiar usando 11 formas de variación: cada toque cambia 5°C Recomendamos que comience a elegir el más alto, luego reduzca la temperatura para encontrar la ideal para su pelo. Una vez que usted elige una temperatura, espere por favor para que el cepillo aumente la temperatura paso a paso cerca de 1 minuto para calentar hasta 365°F (= 180° C).

- 365°F (=180°C) se recomiendan para el cabello fino de color delicado.
- 410°F (=210°C) se recomienda para el cabello de textura natural.
- 450°F (=230°C) se recomienda para cabello grueso u ondulado.
- Presione el botón ⊕ o ⊖ para ajustar la temperatura.
- Presione los botones ⊕ y ⊖ al mismo tiempo para convertir de °C a °F si es necesario.
- Seleccione un mechón de cabello.
- Coloque el cepillo cerca de la raíz del mechón de cabello seleccionado, sostenga firmemente el extremo del cabello y deslícelo hasta el final del mechón. Por favor, no toque el cuero cabelludo.
- Repita si es necesario.
- Permita que el cabello se enfríe antes de crear otro estilo.
- Después de usar, por favor apague el cepillo y desenchúfelo, por favor asegúrese de enfriar el cepillo antes de empacarlo de nuevo en la caja
- Si el cepillo no ha funcionado durante 60 minutos continuamente, se apagará automáticamente. Por favor, encienda la unidad cuando sea necesario.

## LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

Este cepillo de alaciado de cabello necesita ser limpiado antes de guardarse.

- Asegúrese de que el cepillo esté apagado, desenchufado y frío.
- Limpie con un paño.
- Almacene en un lugar seco y limpio.

## VENTAJAS:

- Diez veces más rápido que la velocidad tradicional, por lo que es más fácil de operar.
- Ayuda a reducir pérdida de la humedad del pelo.
- El producto está bien diseñado, tiene una novedad, es seguro y fácil de usar y tiene una protección anti-escaldadura.

## PROCEDIMIENTO DE GARANTIA POR MENSAJERIA

Para realizar el trámite de garantía de producto con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico [garantias@master.com.mx](mailto:garantias@master.com.mx) (Se aplican restricciones)

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:

- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
- ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
- ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
- ✓ El tiempo de reparación se regirán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.

Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin costo para el usuario) al mismo domicilio donde se realizó la recolección.