

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: **Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.**
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 254, 281, 318, 320. **Garantías 226**



www.master.com.mx ventas@master.com.mx



NUESTRA FAMILIA DE PRODUCTOS:



POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: CÁMARA ESPÍA TIPO RELOJ DE PULSO
 MARCA: MASTER®
 MODELO: MS-SPYWATCH

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____
 DIRECCION Y TELEFONO: _____
 FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
 Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
 CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
 TEL: 01 (55) 5887 8036
 RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES



CÁMARA ESPÍA TIPO RELOJ DE PULSO



MS-SPYWATCH



POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL.

Gracias por adquirir productos MASTER® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

SEGURIDAD Y PROTECCION

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Master no asume ninguna responsabilidad por daños derivados del mal uso del equipo.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no intente abrir el equipo. Pierde toda garantía.
- No exponer el equipo al polvo o vibraciones excesivas, o temperaturas extremas (como la luz solar directa) y al contacto directo con el agua.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- No deje caer o tirar el producto.
- Evite introducir de manera incorrecta la memoria micro SD.
- Antes de conectar, compruebe que el voltaje corresponda al indicado en el equipo.
- Únicamente limpie con paño seco y suave.
- Conectar a la PC: mientras se conecta el dispositivo no realizar ninguna operación, si el dispositivo no es reconocido por el PC, favor de checar el sistema operativo de la PC, driver, puerto USB, cable USB, después reconectar.
- Cuando se resetea el equipo, solo se necesita presionar una vez el botón de reseteo, el prolongar la presión en el botón de reseteo puede dañar el equipo.
- En caso de defecto de fábrica, póngase en contacto con el centro de servicio.
- Todas las imágenes de las instrucciones son sólo para referencia.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
Alimentación	5 Vcc 1A
Batería recargable	300 mA
Tiempo de carga/duración de batería	De 1 a 3 horas/60 min aprox.
Resolución de video y formato	640 x 480 AVI
Resolución de imagen y formato	1280 x 720 JPEG
Puerto/Ranura	3.5 mm-USB/Micro SD
Capacidad de memoria que soporta	16 GB (incluye memoria de 4GB)
Funciones	LED indicador/botón para grabar, tomar foto y apagado/encendido/reset/micrófono
Sistemas operativos	Windows 2000/2003/XP/Vista/Windows 7/8/8.1/10

PARTES DE LA CÁMARA ESPÍA TIPO RELOJ DE PULSO



Página 2

OPERACIÓN

NOTA: Debe de tener cargado el dispositivo e insertada la memoria micro SD para poder operar correctamente.

La ranura de la memoria micro SD se encuentra dentro del reloj, al quitar la tapa realícelo de manera cuidadosa de igual manera al volver a colocarla.

1. CARGAR

Conecte la cámara espía mediante su cable USB a la computadora (5), mientras se esté cargando el LED (3) prendera en color rojo, el LED (3) se tornará de color rojo a azul indicando que la cámara se encontrará 100% cargada.

2. INSERTAR MEMORIA MICRO SD

Retire la tapa posterior del reloj con cuidado, una vez realizado la acción podrá observar la ranura para la memoria micro SD, insértela de la manera correcta sin forzarla.

3. ENCENDER

Presione el botón ON/OFF/Audio grabación (4) durante unos segundos, el LED (3) encenderá (azul y rojo), hasta que se quede fijo en color azul, indicando que la cámara se encuentra lista para funcionar.

4. TOMAR FOTOGRAFÍA

Una vez que la cámara espía se encuentre encendida, oprima el botón modo/operación (6) una vez procurando enfocar la cámara (1) en el objetivo. El LED (3) parpadeara una vez en color rojo indicando que se tomó la fotografía y se guardará automáticamente en la memoria micro SD.

5. GRABAR VÍDEO

Para grabar un vídeo oprima alrededor de 2 seg. el botón ON/OFF/Audio grabación (4), el LED (3) parpadeará 3 veces en color azul, indicando que la cámara espía se encuentra grabando. Detenga la grabación oprimiendo el botón ON/OFF/Audio grabación (4) y el vídeo se guardará automáticamente en la memoria micro SD.

6. APAGAR

Mantenga presionado el botón ON/OFF/Audio grabación (4) hasta que el dispositivo se apague por completo o bien si deja de utilizar la cámara se apagará automáticamente después de unos minutos.

7. AUDIO GRABACIÓN

Mantenga presionado el botón modo/operación (6), posteriormente el LED (3) parpadeara en color rojo indicando que la cámara se encuentra en el modo de grabar audio. Presione nuevamente el botón modo/operación (6) para salir de este modo.

8. VISUALIZAR FOTOS Y VÍDEOS

Extraiga la memoria micro SD y con un adaptador USB conéctela a la computadora, seleccione unidad de almacenamiento o disco extraíble y abra las carpetas correspondientes.

9. CONEXIÓN A PC

Conectar el reloj mediante el cable USB al puerto correspondiente del PC. El equipo será reconocido como un pendrive, plug and play. De esta manera se podrá ver, borrar y almacenar cualquier archivo en el equipo.

Página 3