

CONTROL REMOTO PARA DVD

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL DE TU DVD,
 COMPATIBLE CON LA MARCA PANASONIC.



ATRIBUTOS

- El modelo HME-9PAN es un control remoto genérico, compatible con DVD de la marca Panasonic, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa está fabricada con plástico resistente, y su teclado está elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Open, Play, Pause, Teclas De Dirección, Subtitle, Audio, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO: Directo / Genérico

MARCA COMPATIBLE: Panasonic

ALIMENTACIÓN: 3 Vcc

TIPO DE BATERÍAS: 2 x "AA" (No Incluidas)

PRESENTACIÓN: Bolsa de celofán

DIMENSIONES: 170 mm x 50 mm x 25 mm

PESO: 63 gramos

MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
POWER	8D3D	B000	2188
QUICK OSD	EF5F	B000	2188
FL SELECT	06B6	B000	2188
OPEN/CLOSE	B101	B000	2188
ADV DISK REVIEW	9D2D	B000	2188
AV ENHACER	D565	B000	2188
ADV SURROUND	2E9E	B000	2188
1	A010	B000	2188
2	A111	B000	2188
3	A212	B000	2188
4	A313	B000	2188
5	A414	B000	2188
6	A515	B000	2188
7	A616	B000	2188
8	A717	B000	2188
9	A818	B000	2188
CANCEL	3383	B000	2188
0	A919	B000	2188
>10	3989	B000	2188
SOUND ENHACEMENT	9424	B000	2188
PICTURE MODE	70C0	B000	2188
CM SKIP	FC4C	B000	2188
QUICK REPLAY	3B8B	B000	2188
PREV	F949	B000	2188
NEXT	FA4A	B000	2188
REW	B404	B000	2188
FWD	B505	B000	2188
STOP	B000	B000	2188
PAUSE	B606	B000	2188
PLAY	BA0A	B000	2188
DIRECT NAVIGATOR	2B9B	B000	2188
PLAYLIST	3080	B000	2188
UP	3585	B000	2188
LEFT	3787	B000	2188
ENTER	3282	B000	2188
RIGHT	3888	B000	2188
DOWN	3686	B000	2188
FUNCTIONS	2292	B000	2188
RETURN	3181	B000	2188
SUBTITLE	2191	B000	2188
AUDIO	8333	B000	2188
ANGLE/PAGE	2090	B000	2188
SETUP	2494	B000	2188
PLAY MODE	3D8D	B000	2188
PLAY SPEED	D363	B000	2188
ZOOM	71C1	B000	2188
GROUP	50E0	B000	2188