

## CONTROL REMOTO PARA TELEVISOR

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL

DE TU TELEVISOR O PANTALLA,

COMPATIBLE CON LA MARCA BLUE SENS.



### ATRIBUTOS

- El modelo BLU-SEN2 es un control remoto genérico, compatible con televisores y pantallas de la marca Blue Sens, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa está fabricada con plástico resistente, y su teclado está elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AAA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**TIPO:** Directo / Genérico

**MARCA COMPATIBLE:** Blue Sens

**ALIMENTACIÓN:** 3 Vcc

**TIPO DE BATERÍAS:** 2 x "AAA" (No Incluidas)

**NO. DE BOTONES:** 42 Botones

**PRESENTACIÓN:** Bolsa de celofán

**DIMENSIONES:** 220 mm x 54 mm x 23 mm

**PESO:** 77 gramos

### MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
POWER	08	04FB	6122
ENERGY	95	04FB	6122
PICTURE	94	04FB	6122
SOUND	93	04FB	6122
MUTE	09	04FB	6122
MTS	21	04FB	6122
CC	39	04FB	6122
16:9/4:3	79	04FB	6122
SLEEP	92	04FB	6122
1	11	04FB	6122
2	12	04FB	6122
3	13	04FB	6122
4	14	04FB	6122
5	15	04FB	6122
6	16	04FB	6122
7	17	04FB	6122
8	18	04FB	6122
9	19	04FB	6122
-/-	1B	04FB	6122
0	10	04FB	6122
RETURN	1A	04FB	6122
MENU	43	04FB	6122
INPUT	0B	04FB	6122
UP	40	04FB	6122
LEFT	07	04FB	6122
OK	44	04FB	6122
RIGHT	06	04FB	6122
DOWN	41	04FB	6122
EXIT	5B	04FB	6122
INFO	AA	04FB	6122
VOL+	02	04FB	6122
VOL-	03	04FB	6122
CH LIST	53	04FB	6122
EPG	AB	04FB	6122
FAV LIST	1E	04FB	6122
ADD FAV	1F	04FB	6122
CH+	00	04FB	6122
CH-	01	04FB	6122
PLAY/PAUSE	B0	04FB	6122
STOP	B1	04FB	6122
REW	8F	04FB	6122
FWD	8E	04FB	6122