

CONTROL REMOTO PARA TELEVISOR

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL

DE TU TELEVISOR O PANTALLA,

COMPATIBLE CON LA MARCA ELEKTRA.



ATRIBUTOS

- El modelo EKT-1 es un control remoto genérico, compatible con televisores de la marca Elektra, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa está fabricada con plástico resistente, y su teclado está elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AAA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO: Directo / Genérico

MARCA COMPATIBLE: Elektra

ALIMENTACIÓN: 3 Vcc

TIPO DE BATERÍAS: 2 x "AAA" (No Incluidas)

NO. DE BOTONES: 49 Botones

PRESENTACIÓN: Bolsa de celofán

DIMENSIONES: 188 mm x 48 mm x 27 mm

PESO: 70 gramos

MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
POWER	D7	08F7	6122
AUTO	dB	08F7	6122
MUTE	DF	08F7	6122
1	95	08F7	6122
2	99	08F7	6122
3	9D	08F7	6122
4	D6	08F7	6122
5	DA	08F7	6122
6	DE	08F7	6122
7	96	08F7	6122
8	9A	08F7	6122
9	9E	08F7	6122
-/-	D5	08F7	6122
0	D9	08F7	6122
⏏	DD	08F7	6122
VOL+	83	08F7	6122
VOL-	86	08F7	6122
ASPECT	82	08F7	6122
NICAM	81	08F7	6122
DISPLAY	8A	08F7	6122
CH+	80	08F7	6122
CH-	8E	08F7	6122
UP	92	08F7	6122
LEFT	97	08F7	6122
ENTER	9B	08F7	6122
RIGHT	9F	08F7	6122
DOWN	D8	08F7	6122
MENU	D4	08F7	6122
EXIT	DC	08F7	6122
INPUT	C3	08F7	6122
PMODE	C2	08F7	6122
S.MODE	C1	08F7	6122
ROOT	C0	08F7	6122
FAV	C7	08F7	6122
NEXT	C6	08F7	6122
FWD	C5	08F7	6122
CC	C4	08F7	6122
ERASE	CB	08F7	6122
PREV	CA	08F7	6122
REW	C9	08F7	6122
V-CHIP	C8	08F7	6122
M. MENU	CF	08F7	6122
STOP	CE	08F7	6122
PLAY/PAUSE	CD	08F7	6122
EPG	CC	08F7	6122
CH. LIST	D3	08F7	6122
FREEZE	D2	08F7	6122
S.MODE	D1	08F7	6122
TIME	D0	08F7	6122
RED	85	08F7	6122
GREEN	89	08F7	6122
YELLOW	8D	08F7	6122
BLUE	91	08F7	6122