



CONTROL REMOTO PARA PANTALLA
SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL DE TU PANTALLA,
COMPATIBLE CON LA MARCA SAMSUNG.



ATRIBUTOS

- El modelo LCD-SAM5 es un control remoto genérico, compatible con pantallas de la marca Samsung, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa está fabricada con plástico resistente, y su teclado está elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AAA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO: Directo / Genérico

MARCA COMPATIBLE: Samsung

ALIMENTACIÓN: 3 Vcc

TIPO DE BATERÍAS: 2 x "AAA" (No Incluidas)

PRESENTACIÓN: Bolsa de celofán

DIMENSIONES: 213 mm x 51 mm x 23 mm

PESO: 88 gramos

MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
POWER	02	0707	9012A
TV	1B	0707	9012A
1	04	0707	9012A
2	05	0707	9012A
3	06	0707	9012A
4	08	0707	9012A
5	09	0707	9012A
6	0A	0707	9012A
7	0C	0707	9012A
8	0D	0707	9012A
9	0E	0707	9012A
-/--	23	0707	9012A
0	11	0707	9012A
PRE-CH	13	0707	9012A
VOL+	07	0707	9012A
VOL-	0B	0707	9012A
MUTE	0F	0707	9012A
SOURCE	01	0707	9012A
CH+	12	0707	9012A
CH-	10	0707	9012A
CH. LIST	6B	0707	9012A
MENU	1A	0707	9012A
FAV. CH	44-8B	0707	9012A
TOOLS	4B	0707	9012A
RETURN	58	0707	9012A
UP	60	0707	9012A
LEFT	65	0707	9012A
OK	68	0707	9012A
RIGHT	62	0707	9012A
DOWN	61	0707	9012A
INFO	1F	0707	9012A
EXIT	2D	0707	9012A
RED (A)	6C	0707	9012A
GREEN (B)	14	0707	9012A
YELLOW (C)	15	0707	9012A
BLUE (D)	16	0707	9012A
TTX/MIX	2C	0707	9012A
MEDIA P.	8C	0707	9012A
P.SIZE	3E	0707	9012A
DUAL	00	0707	9012A
GUIDE	4F-6E	0707	9012A
SUBT.	25-2B	0707	9012A
REW	45	0707	9012A
PAUSE	4A	0707	9012A
FWD	48	0707	9012A
REC	49	0707	9012A
PLAY	47	0707	9012A
STOP	46	0707	9012A