



CONTROL REMOTO PARA PANTALLA
SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL DE TU PANTALLA LCD,
COMPATIBLE CON LA MARCA SHARP.



ATRIBUTOS

- El modelo LCD-SHA1 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas de la marca Sharp.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo "AAA" que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL: Plástico ABS

DIMENSIONES: 235mm x 48mm x 26mm

COLOR: Negro

MARCA COMPATIBLE: SHARP

ALIMENTACIÓN: 3 Vcc (2 x "AAA")

PRESENTACIÓN: Celofán

MAPEO DE BOTONES

| BOTÓN | KEY | SYS | DATA |
|---------------|-----|-----|------|
| POWER | 16 | 01 | 0773 |
| DISPLAY | 18 | 01 | 0773 |
| POWER SOURCE | C1 | 11 | 0773 |
| << | C4 | 11 | 0773 |
| PLAY | C2 | 11 | 0773 |
| >> | C5 | 11 | 0773 |
| PAUSE | CD | 11 | 0773 |
| << | CC | 11 | 0773 |
| STOP | C3 | 11 | 0773 |
| >> | CB | 11 | 0773 |
| REC | C6 | 11 | 0773 |
| OPTION | C8 | 11 | 0773 |
| SLEEP | 1A | 01 | 0773 |
| AUDIO | 18 | 01 | 0773 |
| FREEZE | 53 | 01 | 0773 |
| 1 | 01 | 01 | 0773 |
| 2 | 02 | 01 | 0773 |
| 3 | 03 | 01 | 0773 |
| 4 | 04 | 01 | 0773 |
| 5 | 05 | 01 | 0773 |
| 6 | 06 | 01 | 0773 |
| 7 | 07 | 01 | 0773 |
| 8 | 08 | 01 | 0773 |
| 9 | 09 | 01 | 0773 |
| . | 3A | 11 | 0773 |
| 0 | 0A | 01 | 0773 |
| ENT | 0B | 01 | 0773 |
| CC | 4A | 01 | 0773 |
| AV MODE | F8 | 01 | 0773 |
| VIEW MODE | AO | 01 | 0773 |
| FLASHBACK | 2F | 01 | 0773 |
| MUTE | 17 | 01 | 0773 |
| VOL+ | 14 | 01 | 0773 |
| VOL- | 15 | 01 | 0773 |
| CH+ | 11 | 01 | 0773 |
| CH- | 12 | 01 | 0773 |
| INPUT | 13 | 01 | 0773 |
| 3D | B3 | 11 | 0773 |
| MENU | 20 | 01 | 0773 |
| SMART CENTRAL | 6B | 11 | 0773 |
| UP | 57 | 01 | 0773 |
| LEFT | F5 | 01 | 0773 |
| ENTER | F7 | 01 | 0773 |
| RIGHT | F6 | 01 | 0773 |
| DOWN | 58 | 01 | 0773 |
| EXIT | F3 | 01 | 0773 |
| RETURN | F4 | 01 | 0773 |
| NETFLIX | 1D | 11 | 0773 |
| CH | 8F | 11 | 0773 |
| 1 | 61 | 11 | 0773 |
| 2 | 62 | 11 | 0773 |
| 3 | 63 | 11 | 0773 |
| A | B1 | 01 | 0773 |
| B | B2 | 01 | 0773 |
| C | B3 | 01 | 0773 |
| D | B4 | 01 | 0773 |