



CONTROL REMOTO PARA PANTALLA
SUSTITUTO PARA EL CONTROL REMOTO DE TU PANTALLA,
COMPATIBLE CON LA MARCA SONY,
INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DEL CONTROL ORIGINAL.



ATRIBUTOS

- El modelo LCD-SON4 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas de la marca Sony.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo “AAA” que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL:	Plástico ABS
DIMENSIONES:	205 mm x 48 mm x 20 mm
PESO:	80 gramos (Sin baterías)
COLOR:	Negro
MARCA COMPATIBLE:	Sony
ALIMENTACIÓN:	3 Vcc (2 x “AAA”)
PRESENTACIÓN:	Celofán

MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	FORMAT
INPUT	25	01	6124
POWER	15	01	6124
THEATRE	60	77	6124A
REW	1B	97	6124A
PLAY	1A	97	6124A
FWD	1C	97	6124A
SYNC MENU	58	1A	6124A
PREV	3C	97	6124A
STOP	18	97	6124A
NEXT	3D	97	6124A
I-MANUAL	7B	1A	6124A
SCENE	78	1A	6124A
3D	4D	77	6124A
WIDE	3D	A4	6124A
SUBTITLE	10	A4	6124A
N/A			
INTERNET	79	1A	6124A
ORIOCTY	7D	1A	6124A
GUIDE	0E	01	6124
FAVORITES	76	77	6124A
DISPLAY	3A	01	6124
UP	74	01	6124
LEFT	34	01	6124
OK	65	01	6124
RIGHT	33	01	6124
DOWN	75	01	6124
RETURN	23	97	6124A
HOME	60	01	6124
OPTIONS	36	97	6124A
YELLOW	27	97	6124A
BLUE	24	97	6124A
RED	25	97	6124A
GREEN	26	97	6124A
1	00	01	6124
2	01	01	6124
3	02	01	6124
4	03	01	6124
5	04	01	6124
6	05	01	6124
7	06	01	6124
8	07	01	6124
9	08	01	6124
.	1D	97	6124A
0	09	01	6124
ENT	0B	01	6124
MUTE	14	01	6124
VOL+	12	01	6124
VOL-	13	01	6124
CH+	10	01	6124
CH-	11	01	6124
JUMP	3B	01	6124