



## CONTROL REMOTO PARA TELEVISOR

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL

DE TU TELEVISOR O PANTALLA,

COMPATIBLE CON LA MARCA ELEKTRA,

INCLUYE BOTONES DE ACCESO RÁPIDO

Y FUNCIONES SMART.



### ATRIBUTOS

- El modelo RM-EKT1 es un control remoto genérico, compatible con televisores y pantallas de la marca Elektra, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa está fabricada con plástico resistente, y su teclado está elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AAA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**TIPO:** Directo / Genérico

**MARCA COMPATIBLE:** Elektra

**ALIMENTACIÓN:** 3 Vcc

**TIPO DE BATERÍAS:** 2 x "AAA" (No Incluidas)

**PRESENTACIÓN:** Blíster

**DIMENSIONES:** 207 mm x 50 mm x 20 mm

**PESO:** 77 gramos

### MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
MUTE	2A	OF	RCA
POWER	3F	OF	RCA
CC	80	OF	RCA
MTS	78	OF	RCA
TUNER	CC	OF	RCA
1	31	OF	RCA
2	32	OF	RCA
3	33	OF	RCA
4	34	OF	RCA
5	35	OF	RCA
6	36	OF	RCA
7	37	OF	RCA
8	38	OF	RCA
9	39	OF	RCA
-/-	93	OF	RCA
0	30	OF	RCA
RETURN	27	OF	RCA
MENU	08	OF	RCA
SOURCE	A3	OF	RCA
UP	59	OF	RCA
LEFT	56	OF	RCA
ENTER	F4	OF	RCA
RIGHT	57	OF	RCA
DOWN	58	OF	RCA
EXIT	06	OF	RCA
INFO	3C	OF	RCA
VOL+	2F	OF	RCA
VOL-	2E	OF	RCA
SMART TV	3B	OF	RCA
YOUTUBE	A6	OF	RCA
NETFLIX	EF	OF	RCA
CH+	2D	OF	RCA
CH-	2C	OF	RCA
RED	00	OF	RCA
GREEN	E8	OF	RCA
YELLOW	E4	OF	RCA
BLUE	ED	OF	RCA
PMODE	12	OF	RCA
SMODE	5A	OF	RCA
SLEEP	07	OF	RCA
GUIDE	1A	OF	RCA
FREEZE	EC	OF	RCA
@	EA	OF	RCA
FAV	05	OF	RCA
USB	02	OF	RCA
PREV	BA	OF	RCA
PLAY/PAUSE	15	OF	RCA
STOP	1F	OF	RCA
NEXT	53	OF	RCA