

RM-LG1



CONTROL REMOTO PARA PANTALLA

SUSTITUTO PARA EL CONTROL REMOTO DE TU PANTALLA,

COMPATIBLE CON EQUIPOS DE LA MARCA LG,

INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DEL CONTROL ORIGINAL.



ATRIBUTOS

- El modelo RM-LG1 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas de la marca LG.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo "AAA" que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL: Plástico ABS

DIMENSIONES: 170 mm x 48 mm \times 23 mm

PESO: 56 gramos (Sin baterías)

COLOR: Negro

MARCA COMPATIBLE: LG

ALIMENTACIÓN: 3 Vcc (2 x "AAA")

PRESENTACIÓN: Blíster

MAPEO DE BOTONES

| BOTÓN | KEY | SYS | FORMAT |
|-----------|-----|-------|--------|
| POWER | 00 | E0/C0 | 3010 |
| TV | 0F | 04FB | 6122 |
| CAPTION | 13 | E0/C0 | 3010 |
| SETTINGS | 43 | 04FB | 6122 |
| SEARCH | 78 | 04FB | 6122 |
| SOURCE | 38 | E0/C0 | 3010 |
| 1 | 01 | E0/C0 | 3010 |
| 2 | 02 | E0/C0 | 3010 |
| 3 | 03 | E0/C0 | 3010 |
| 4 | 04 | E0/C0 | 3010 |
| 5 | 05 | E0/C0 | 3010 |
| 6 | 06 | E0/C0 | 3010 |
| 7 | 07 | E0/C0 | 3010 |
| 8 | 08 | E0/C0 | 3010 |
| 9 | 09 | E0/C0 | 3010 |
| -/ | 0F | E0/C0 | 3010 |
| 0 | 00 | E0/C0 | 3010 |
| Q. VIEW | 22 | E0/C0 | 3010 |
| VOL+ | 10 | E0/C0 | 3010 |
| VOL- | 11 | E0/C0 | 3010 |
| FAV | 33 | E0/C0 | 3010 |
| INFO | AA | 04FB | 6122 |
| MUTE | 0D | E0/C0 | 3010 |
| CH+ | 20 | E0/C0 | 3010 |
| CH- | 21 | E0/C0 | 3010 |
| NETFLIX | 56 | 04FB | 6122 |
| HOME | 7C | 04FB | 6122 |
| AMAZON | 5C | 04FB | 6122 |
| GUIDE | AB | 04FB | 6122 |
| LIVE ZOOM | AF | 04FB | 6122 |
| UP | 37 | E0/C0 | 3010 |
| LEFT | 36 | E0/C0 | 3010 |
| ENTER | 25 | E0/C0 | 3010 |
| RIGHT | 32 | E0/C0 | 3010 |
| DOWN | 34 | E0/C0 | 3010 |
| BACK | 3E | E0/C0 | 3010 |
| EXIT | 26 | E0/C0 | 3010 |
| MOVIE | BB | 04FB | 6122 |
| REC | BD | 04FB | 6122 |
| STOP | 2A | E0/C0 | 3010 |
| PREV | 35 | E0/C0 | 3010 |
| PLAY | 2B | E0/C0 | 3010 |
| PAUSE | 2D | E0/C0 | 3010 |
| NEXT | 29 | E0/C0 | 3010 |
| RED | 16 | E0/C0 | 3010 |
| GREEN | 0E | E0/C0 | 3010 |
| YELLOW | 23 | E0/C0 | 3010 |
| BLUE | 12 | E0/C0 | 3010 |
| | | | |