

CONTROL REMOTO PARA TELEVISOR

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL

DE TU TELEVISOR O PANTALLA,

COMPATIBLE CON LA MARCA SANYO.



ATRIBUTOS

- El modelo SANY-1 es un control remoto genérico, compatible con televisores y pantallas de la marca Sanyo, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa está fabricada con plástico resistente, y su teclado está elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AAA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO: Directo / Genérico

MARCA COMPATIBLE: Sanyo

ALIMENTACIÓN: 3 Vcc

TIPO DE BATERÍAS: 2 x "AAA" (No Incluidas)

PRESENTACIÓN: Bolsa de celofán

NO DE BOTONES: 31 Botones

DIMENSIONES: 195 mm x 53 mm x 23 mm

PESO: 82 gramos

MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
INPUT	13	38C7	6122
POWER	12	38C7	6122
1	01	38C7	6122
2	02	38C7	6122
3	03	38C7	6122
4	04	38C7	6122
5	05	38C7	6122
6	06	38C7	6122
7	07	38C7	6122
8	08	38C7	6122
9	09	38C7	6122
INFO	0C	38C7	6122
0	00	38C7	6122
SLEEP	0D	38C7	6122
RECALL	19	38C7	6122
TUNER	55	38C7	6122
MUTE	18	38C7	6122
MENU	17	38C7	6122
ENTER	54	38C7	6122
UP	4E	38C7	6122
LEFT	1F	38C7	6122
RIGHT	4F	38C7	6122
DOWN	1E	38C7	6122
CAPTION	11	38C7	6122
EXIT	53	38C7	6122
CH+	0A	38C7	6122
CH-	0B	38C7	6122
VOL+	0E	38C7	6122
VOL-	0F	38C7	6122
PIX SHAPE	57	38C7	6122
AUDIO	1A	38C7	6122
RESET	1C	38C7	6122