

CONTROL REMOTO PARA TELEVISOR

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL

DE TU TELEVISOR O PANTALLA,

COMPATIBLE CON LA MARCA TCL.



ATRIBUTOS

- El modelo TCL-1 es un control remoto genérico, compatible con televisores de la marca TCL, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa está fabricada con plástico resistente, y su teclado está elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AAA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO: Directo / Genérico

MARCA COMPATIBLE: Viore

ALIMENTACIÓN: 3 Vcc

TIPO DE BATERÍAS: 2 x "AAA" (No Incluidas)

NO. DE BOTONES: 49 Botones

PRESENTACIÓN: Bolsa de celofán

DIMENSIONES: 205 mm x 51 mm x 23 mm

PESO: 76 gramos

MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
MUTE	15	00BF	6122
POWER	03	00BF	6122
CC	55	00BF	6122
MTS	13	00BF	6122
TUNER	07	00BF	6122
1	00	00BF	6122
2	01	00BF	6122
3	02	00BF	6122
4	04	00BF	6122
5	05	00BF	6122
6	06	00BF	6122
7	08	00BF	6122
8	09	00BF	6122
9	0A	00BF	6122
-/-	0C	00BF	6122
0	0D	00BF	6122
RETURN	0E	00BF	6122
MENU	1C	00BF	6122
SOURCE	1E	00BF	6122
UP	1D	00BF	6122
LEFT	40	00BF	6122
OK	41	00BF	6122
RIGHT	42	00BF	6122
DOWN	45	00BF	6122
EXIT	44	00BF	6122
INFO	46	00BF	6122
VOL+	16	00BF	6122
VOL-	1A	00BF	6122
SMART TV	47	00BF	6122
YOUTUBE	5D	00BF	6122
NETFLIX	43	00BF	6122
CH+	14	00BF	6122
CH-	18	00BF	6122
RED	48	00BF	6122
GREEN	49	00BF	6122
YELLOW	4A	00BF	6122
BLUE	4C	00BF	6122
P. MODE	10	00BF	6122
S. MODE	11	00BF	6122
SLEEP	19	00BF	6122
GUIDE	59	00BF	6122
FREEZE	17	00BF	6122
INTERNET	5C	00BF	6122
FAV	58	00BF	6122
USB	56	00BF	6122
PREV	50	00BF	6122
PLAY/PAUSE	52	00BF	6122
STOP	53	00BF	6122
NEXT	51	00BF	6122