



## CONTROL REMOTO PARA TELEVISOR

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL

DE TU TELEVISOR O PANTALLA,

COMPATIBLE CON LA MARCA VIORE.



### ATRIBUTOS

- El modelo VIO-2 es un control remoto genérico, compatible con televisores de la marca Viore, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa está fabricada con plástico resistente, y su teclado está elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AAA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**TIPO:** Directo / Genérico

**MARCA COMPATIBLE:** Viore

**ALIMENTACIÓN:** 3 Vcc

**TIPO DE BATERÍAS:** 2 x "AAA" (No Incluidas)

**NO. DE BOTONES:** 52 Botones

**PRESENTACIÓN:** Bolsa de celofán

**DIMENSIONES:** 216 mm x 52 mm x 30 mm

**PESO:** 76 gramos

### MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
POWER	D7	08F7	6122
MUTE	DF	08F7	6122
P. MODE	D5	08F7	6122
S. MODE	85	08F7	6122
SLEEP	89	08F7	6122
ZOOM	8D	08F7	6122
1	95	08F7	6122
2	99	08F7	6122
3	9D	08F7	6122
4	D6	08F7	6122
5	DA	08F7	6122
6	DE	08F7	6122
7	96	08F7	6122
8	9A	08F7	6122
9	9E	08F7	6122
-/-	82	08F7	6122
0	D9	08F7	6122
RETURN	DD	08F7	6122
MTS	CF	08F7	6122
EPG	91	08F7	6122
CCD	CE	08F7	6122
RED	87	08F7	6122
GREEN	8B	08F7	6122
YELLOW	8F	08F7	6122
BLUE	93	08F7	6122
INPUT	D4	08F7	6122
INFO	DC	08F7	6122
UP	92	08F7	6122
LEFT	97	08F7	6122
ENTER	9B	08F7	6122
RIGHT	9F	08F7	6122
DOWN	D8	08F7	6122
TV MENU	C3	08F7	6122
EXIT	C0	08F7	6122
VOL+	83	08F7	6122
VOL-	86	08F7	6122
MEDIA	81	08F7	6122
SMART	8A	08F7	6122
CH+	80	08F7	6122
CH-	8E	08F7	6122
MENU	C7	08F7	6122
HOME	C9	08F7	6122
BACK	C8	08F7	6122
NAVEGAR	C6	08F7	6122
BUSCAR	CB	08F7	6122
MOUSE	CA	08F7	6122
PLAY/PAUSE	D2	08F7	6122
RWD	D3	08F7	6122
FWD	D1	08F7	6122
STOP	CC	08F7	6122
PREV	C4	08F7	6122
NEXT	D0	08F7	6122