



## CONTROL REMOTO PARA TELEVISOR

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL

DE TU TELEVISOR O PANTALLA,

COMPATIBLE CON LA MARCA VIORE.



### ATRIBUTOS

- El modelo VIO-3 es un control remoto genérico, compatible con televisores de la marca Viore, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa está fabricada con plástico resistente, y su teclado está elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AAA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**TIPO:** Directo / Genérico

**MARCA COMPATIBLE:** Viore

**ALIMENTACIÓN:** 3 Vcc

**TIPO DE BATERÍAS:** 2 x "AAA" (No Incluidas)

**NO. DE BOTONES:** 43 Botones

**PRESENTACIÓN:** Bolsa de celofán

**DIMENSIONES:** 180 mm x 46 mm x 25 mm

**PESO:** 55 gramos

### MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
POWER	D7	08F7	6122
MUTE	DF	08F7	6122
P. MODE	D5	08F7	6122
1	95	08F7	6122
2	99	08F7	6122
3	9D	08F7	6122
4	D6	08F7	6122
5	DA	08F7	6122
6	DE	08F7	6122
7	96	08F7	6122
8	9A	08F7	6122
9	9E	08F7	6122
-/-	82	08F7	6122
0	D9	08F7	6122
RETURN	DD	08F7	6122
P. MODE	D5	08F7	6122
S. MODE	85	08F7	6122
SLEEP	89	08F7	6122
INFO	8D	08F7	6122
INPUT	D4	08F7	6122
VOL+	83	08F7	6122
VOL-	86	08F7	6122
CH+	80	08F7	6122
CH-	8E	08F7	6122
FREEZE	DC	08F7	6122
MTS	87	08F7	6122
REPEAT	8B	08F7	6122
ZOOM	8F	08F7	6122
CH LIST	93	08F7	6122
UP	92	08F7	6122
LEFT	97	08F7	6122
ENTER	9B	08F7	6122
RIGHT	9F	08F7	6122
DOWN	D8	08F7	6122
TV MENU	C3	08F7	6122
EXIT	C0	08F7	6122
PLY/PAUSE	8A	08F7	6122
STOP	CF	08F7	6122
FAV. LIST	91	08F7	6122
FAV	CE	08F7	6122
RWD	C7	08F7	6122
FWD	C6	08F7	6122
PREV	C9	08F7	6122
NEXT	CB	08F7	6122