



**CONTROL REMOTO PARA PANTALLA**  
**SUSTITUTO PARA EL CONTROL REMOTO DE TU PANTALLA,**  
**COMPATIBLE CON LA MARCA SONY,**  
**INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DEL CONTROL ORIGINAL.**



## ATRIBUTOS

- El modelo LCD-SON3 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas de la marca Sony.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo “AAA” que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>MATERIAL:</b>	Plástico ABS
<b>DIMENSIONES:</b>	205 mm x 48 mm x 20 mm
<b>PESO:</b>	81 gramos (Sin baterías)
<b>COLOR:</b>	Negro
<b>NO. DE BOTONES:</b>	52 botones
<b>MARCA COMPATIBLE:</b>	Sony
<b>ALIMENTACIÓN:</b>	3 Vcc (2 x “AAA”)
<b>PRESENTACIÓN:</b>	Celofán

## MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	FORMAT
SOURCE	25	01	6124
POWER	15	01	6124
TV PAUSE	67	1A	6124A
ADJUST	3D	A4	6124A
3D	4D	77	6124A
TRACK ID	7E	1A	6124A
PREV	3C	97	6124A
REW	1B	97	6124A
FWD	1C	97	6124A
NEXT	3D	97	6124A
REC	20	97	6124A
PLAY	1A	97	6124A
PAUSE	19	97	6124A
STOP	18	97	6124A
RED	25	97	6124A
GREEN	26	97	6124A
YELLOW	27	97	6124A
BLUE	24	97	6124A
I-MANUAL	7B	1A	6124A
SYNC MENU	58	1A	6124A
GUIDE	5B	A4	6124A
SEN	7D	1A	6124A
HELP	3A	01	6124
UP	74	01	6124
LEFT	34	01	6124
OK	65	01	6124
RIGHT	33	01	6124
DOWN	60	01	6124
RETURN	23	97	6124A
HOME	60	01	6124
OPTIONS	36	97	6124A
DIGITAL	0D	77	6124A
EXIT	63	01	6124
N/A	63	01	6124
TV	57	1A	6124A
1	00	01	6124
2	01	01	6124
3	02	01	6124
4	03	01	6124
5	04	01	6124
6	05	01	6124
7	06	01	6124
8	07	01	6124
9	08	01	6124
LIST	3F	01	6124
0	09	01	6124
....	28	97	6124A
MUTE	14	01	6124
VOL+	12	01	6124
VOL-	13	01	6124
CH+	10	01	6124
CH-	11	01	6124
AUDIO	17	01	6124