



CONTROL REMOTO PARA DVD
SUSTITUTO PARA EL CONTROL REMOTO DE TU DVD,
COMPATIBLE CON EQUIPOS DE LA MARCA SONY,
INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DEL CONTROL ORIGINAL.



ATRIBUTOS

- El modelo DVD-1SON es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con DVD de la marca Sony.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo "AA" que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otros DVD de la misma marca, aunque es probable que no incluya todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La principal ventaja de usar un control de sustitución directa, es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| MATERIAL: | Plástico ABS |
| DIMENSIONES: | 210 mm x 45 mm x 25 mm |
| PESO: | 76 gramos (Sin baterías) |
| COLOR: | Negro/Gris |
| MARCA COMPATIBLE: | Sony |
| ALIMENTACIÓN: | 3 Vcc (2 x "AA") |
| PRESENTACIÓN: | Celofán |

MAPEO DE BOTONES

| BOTÓN | KEY | SYS | FORMAT |
|--------------|-----|------|--------|
| OPEN/CLOSE | 16 | 093A | 6124B |
| TV POWER | 15 | 01 | 6124 |
| POWER | 15 | 093A | 6124B |
| 1 | 00 | 093A | 6124B |
| 2 | 01 | 093A | 6124B |
| 3 | 02 | 093A | 6124B |
| 4 | 03 | 093A | 6124B |
| 5 | 04 | 093A | 6124B |
| 6 | 05 | 093A | 6124B |
| 7 | 06 | 093A | 6124B |
| 8 | 07 | 093A | 6124B |
| 9 | 08 | 093A | 6124B |
| VOL+ | 12 | 01 | 6124 |
| VOL- | 13 | 01 | 6124 |
| TV/VIDEO | 25 | 01 | 6124 |
| CLEAR | 0F | 093A | 6124B |
| 0 | 09 | 093A | 6124B |
| TIME/TEXT | 28 | 093A | 6124B |
| PICTURE MODE | 5B | 093A | 6124B |
| AUDIO | 64 | 093A | 6124B |
| SUBTITLE | 63 | 093A | 6124B |
| ANGLE | 65 | 093A | 6124B |
| SUR | 5A | 093A | 6124B |
| PREV | 30 | 093A | 6124B |
| NEXT | 31 | 093A | 6124B |
| ZOOM | 79 | 0C5A | 6124 |
| PICTURE NAVI | 50 | 093A | 6124B |
| REV | 22 | 093A | 6124B |
| FWD | 23 | 093A | 6124B |
| STEP REV | 5C | 093A | 6124B |
| STEP FWD | 14 | 0C5A | 6124 |
| PLAY | 32 | 093A | 6124B |
| PAUSE | 39 | 093A | 6124B |
| STOP | 38 | 093A | 6124B |
| UP | 79 | 093A | 6124B |
| LEFT | 7B | 093A | 6124B |
| ENTER | 0B | 093A | 6124B |
| RIGHT | 7C | 093A | 6124B |
| DOWN | 7A | 093A | 6124B |
| DISPLAY | 54 | 093A | 6124B |
| TOP MENU | 1A | 093A | 6124B |
| MENU | 1B | 093A | 6124B |
| RETURN | 0E | 093A | 6124B |