

CONTROL REMOTO PARA DVD SPELER

REEMPLAZA AL CONTROL ORIGINAL DEL EQUIPO,

INCLUYE TODAS LAS TECLAS DEL CONTROL ORIGINAL,

UTILIZA 2 BATERÍAS "AAA" (NO INCLUIDAS).



ATRIBUTOS

- El modelo DVD-SPEE es un control remoto genérico, compatible con DVD de la marca SPELER, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa esta fabricada con plástico resistente, y su teclado esta elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Play, Pause, Eject, OSD, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AAA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO:	Directo / Genérico
MARCA COMPATIBLE:	SPELER
ALIMENTACIÓN:	3 Vcc
TIPO DE BATERÍAS:	2 X "AAA" (No Incluidas)
PRESENTACIÓN:	Bolsa de celofán
DIMENSIONES:	210 x 48 x 25 mm
CÓDIGO:	6122 / 00FF / 43

MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
POWER	43	00FF	6122
MUTE	4B	00FF	6122
SETUP	42	00FF	6122
EJECT	47	00FF	6122
MENU	4A	00FF	6122
UP	46	00FF	6122
LEFT	41	00FF	6122
ENTER	45	00FF	6122
RIGHT	49	00FF	6122
DOWN	44	00FF	6122
FWD	40	00FF	6122
REW	03	00FF	6122
PLAY/PAUSE	07	00FF	6122
NEXT	48	00FF	6122
PREV	0B	00FF	6122
AUDIO	02	00FF	6122
STOP	06	00FF	6122
REPEAT	0A	00FF	6122
1	01	00FF	6122
2	05	00FF	6122
3	09	00FF	6122
4	00	00FF	6122
5	04	00FF	6122
5+	08	00FF	6122
SUB-T	0C	00FF	6122
OSD	0D	00FF	6122
USB	0E	00FF	6122