

Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto M master, póngase en contacto con nosotros:



- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

Póliza de Garantía

Producto: Bocina TWS
Marca: M master
Modelo: MS-SUBTWS

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto con sus accesorios completos y póliza de garantía sellada por el establecimiento que lo vendió o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto de la compraventa en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio. Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor: _____

Dirección y teléfono: _____

Fecha de compra: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036

RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES
Bocina TWS
MS-SUBTWS



master.com.mx



@ Master_Expertos



MasterElectronicsMX

Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Introducción

Gracias por adquirir productos M master los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

Aplicación

Por su diseño compacto y elegante combinado con tecnología bluetooth, permite una fácil aplicación en el hogar, oficina, escuelas, comercios y donde usted más lo necesite proporcionando gran potencia sonora.

Condiciones de uso normal

- Utilice en interiores como son lugares cerrados o techados.
- Colocar siempre en piso o lugares sólidos.
- Para la correcta conexión, utilice únicamente los accesorios incluidos.
- Evite que el cable de alimentación y cables de conexión queden expuestos a tirones o que estos sean machucados o aplastados.
- Para la recarga de batería interna, debe estar apagado y realizar la recarga por un periodo de 2 a 4 horas máximo, posteriormente desconectar de la toma de alimentación.
- No utilizar si la batería interna esta descargada, recargue la batería con el equipo apagado.
- Antes de apagar o encender, coloque a nivel mínimo "0" el volumen.
- Los intervalos de uso pueden variar de 1 a 5 h dependiendo de la función en uso (USB, SD, BT, Aux) y el nivel de volumen utilizado.
- Regule adecuadamente el volumen de salida para alargar la vida de las bocinas. Un volumen excesivo daña permanentemente las bocinas.
- Para la conexión de equipos auxiliares y/o micrófono, se recomienda que el nivel de volumen este al mínimo "0".
- Limpiar únicamente con paño húmedo para retirar el exceso de polvo.

Advertencias

- Mantenga alejado del alcance de los niños.
 - No exponer a sobrecalentamiento por un uso constante sin descanso.
 - No exponga a fuego directo.
 - No exponer al contacto con el agua o salpicaduras de agua.
 - No exponer a los rayos del sol por tiempo prolongado.
 - No exponer a variaciones de voltaje o apagones repentinos.
 - No exponer en ambientes con mucho polvo.
 - Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
 - M master no se hace responsable por daños ocasionados por el mal uso que se le dé al equipo.
 - No utilizar en tormentas eléctricas.
 - No intente abrir o reparar, en caso de defecto de fábrica diríjase al centro de servicio autorizado, presentando el equipo con sus accesorios completos.
 - No utilizar en superficies que no soporten el peso o las vibraciones generadas por el sonido.
 - Guarde en lugar libre de humedad.
- El no tomar en cuenta las condiciones de uso normal y advertencias en el correcto funcionamiento del equipo anula toda garantía.

Las imágenes utilizadas son solo de referencia, pueden ser diferentes a las reales.

Especificaciones

Alimentación:	5 Vcc 1 A
Alcance Bluetooth:	15 m
Tiempo de recarga:	2 a 4 horas
Duración batería interna:	1 - 5 h máximo (dependerá del volumen de operación y la función utilizada BT, USB, Micro SD o Aux. La batería debe estar recargada al 100%).

Descripción de partes



1. Entrada de alimentación o recarga de batería.
2. Interruptor general de apagado y encendido.
3. Lector de memoria Micro SD hasta 16 GB
4. Lector de memoria USB hasta 16 GB
5. Reproducir o pausar. Para FM búsqueda automática de estaciones. Presionando por un periodo mas largo contesta o rechaza llamadas (Solo modo bluetooth).
6. Siguiete canción o estación. Presionar por un periodo mas largo aumenta el volumen.
7. Regresa canción o estación. Presionar por un periodo mas largo disminuye el volumen.
8. Selector de modo.

Recarga de batería interna

Para obtener mejores resultados en la recarga de la batería interna, el equipo debe estar apagado, el tiempo de recarga oscila entre 2 a 4 horas, esto dependerá del uso al que sea destinado el equipo, recargue antes de que se agote por completo la carga de la batería.

Para realizar la recarga de la batería interna, utilice el cable incluido, inserte el conector del cable la entrada de alimentación y/o recarga del equipo (1) y la otra punta a adaptador ca/cc de 5 Vcc (no incluido) o un puerto USB de PC o LAPTOP.

Funcionamiento

Para utilizar en cualquier modalidad, encienda con el interruptor general de apagado y encendido (2), antes de apagar o encender, disminuya el volumen al mínimo.

USB / Micro SD

Inserte memoria USB o Micro SD en el lector de memorias correspondiente el cual le tomara al equipo leer el contenido en unos segundos, posteriormente se comenzará a reproducir el contenido de la memoria.

Conexión TWS

Conexión TWS es entre dos bocinas MS-SUBTWS, no debe estar enlazado vía bluetooth ningún equipo con ambas bocinas para realizar la conexión exitosamente, la función TWS solo funciona en modo bluetooth:

- ✓ Encienda los dos altavoces hasta que el LED indicador parpadee rápidamente.
- ✓ Sus bocinas se enlazarán automáticamente.
- ✓ Selecciones el dispositivo a acoplar (celular, iPad, etc.) búsqueda de dispositivos y localice el dispositivo (lo puede visualizar como MS-SUBTWS).

Función Bluetooth

Para utilizar conexión BLUETOOTH siga los siguientes pasos:

- 1.- Encienda el equipo con el interruptor general (2), el indicador LED parpadeara rápidamente indicando que está en función BLUETOOTH.
- 2.- Seleccione en el dispositivo a acoplar (celular, ipad, etc.) búsqueda de dispositivos y localice el dispositivo (lo puede visualizar como MS-SUBTWS).
- 3.- Seleccione y acepte el dispositivo MS-SUBTWS.
- 4.- Seleccione reproducción de música y comience a disfrutar de su música favorita.
- 5.- Regule el volumen.

Función auxiliar

Conecte cualquier equipo con entrada 3.5 mm utilizando el cable incluido, al momento de conectar, seleccione el modo Auxiliar con el botón (8) y solo elija la música a reproducir en su equipo de reproducción de audio y la música comenzara a escucharse en la bocina, para conectar equipos por medio de bluetooth, desconecte el cable.