



PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL

MARCA: MASTER

MODELO: DVD-MX-PLUS2

CONTENIDO: 1 PIEZA

**POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU NUEVO CONTROL REMOTO UNIVERSAL. RECOMENDAMOS AMPLIAMENTE GUARDE EMPAQUES, INSTRUCTIVO Y ACCESORIOS PARA FUTURAS RECLAMACIONES**

Gracias por adquirir productos MASTER para obtener óptimos resultados de su nuevo control remoto universal le recomendamos seguir las instrucciones para su uso correcto.

#### **INSTRUCCIONES:**

##### PROGRAMACION POR CODIGO






Seleccione el código de 4 dígitos de la lista proporcionada. (Aunque su aparato responda a un código, verifique el funcionamiento de otros y seleccione el que Mejor se ajuste).

- 1.- Encienda el equipo a controlar manualmente.
- 2.- Presione y mantenga así la tecla (PROG), después introduzca el código de cuatro dígitos del anexo.
- 3.- Libere la tecla para terminar la programación.


**\* SI SU EQUIPO NO ESTA EN LA LISTA O NO RESPONDE A NINGUN CODIGO EJECUTE LA PROGRAMACION POR BUSQUEDA AUTOMATICA \***

##### PROGRAMACION POR BUSQUEDA AUTOMATICA

Esta función permite buscar mas rápido el código de un equipo a programar

- 1.- Encienda manualmente el equipo a controlar.
- 2.- Presione y mantenga así la tecla (PROG).
- 3.- Introduzca el código **1000**, el control remoto empezara a emitir señales de encendido
- 4.- Dirija el control remoto en dirección al equipo encendido, hasta que este se apague.
- 5.- Utilice los botones (POWER , Arriba , Abajo ) para detener la búsqueda y encienda manualmente su equipo.
- 6.- Retroceda o avance en la búsqueda utilizando (Arriba , Abajo )
- 7.- Cuando se apague su equipo utilice el botón OK, el indicador luminoso parpadeara tres veces y el control remoto guardara el código.

##### PROGRAMACION POR BUSQUEDA MANUAL

- 1.- Encienda su equipo manualmente-
- 2.- Mientras mantiene presionado el botón (PROG.) introduzca el código **3000**, (para combos de TV + VCR el código **2000**).
- 3.- Oprima y suelte el botón (POWER ) dirigiéndolo al equipo, el control remoto emitirá su primer código, repita este paso hasta que su equipo se apague.
- 4.- Oprima el botón OK para guardar el código.

##### DESPLIEGE EL CODIGO PROGRAMADO

Muestra el código almacenado después de utilizar la programación por búsqueda

- 1.- Presione (PROG.) y sin soltarlo presione (SILENCIO) por 1 segundo, el led parpadeará 2 veces indicando que esta listo para mostrar el código almacenado.
  - 2.- Suelte las teclas simultáneamente.
  - 3.- Para obtener el primer dígito del código cuente el numero de veces que parpadea el led
  - 4.- Para obtener el siguiente dígito, espere dos segundos y cuente nuevamente el numero de veces que parpadea el led y así continúe hasta obtener los 4 dígitos.
- NOTA. El led parpadeara 10 veces para indicar el número cero.

#### ESPECIFICACIONES:

ALIMENTACION: 3 Vcc / 2 baterías tipo (AAA 1,5 Vcc x 2) (INCLUIDAS)

#### **POLIZA DE GARANTIA**

PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL

MARCA: MASTER

MODELO: DVD-MX-PLUS2

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de 3 MESES contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL: 5887 8036 ,FAX: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: \_\_\_\_\_

DIRECCION Y TELEFONO: \_\_\_\_\_

FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

#### **IMPORTADOR:**

**DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.**

**Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo**

**CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México**

**TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250**

**RFC: DCA 990701 RB3**

\_\_\_\_\_  
**SELLO**

# CODIGOS DE PROGRAMACION DVD

AIKO	3004	INTEGRA	3058, 3278	PROSCAN	3026
AWA	3005, 3169, 3170, 3171	IRT	3028	PROSONIC	3122
AKAI	3291	ISEL	3333, 3350	QWESTAR	3084, 3323
AKASHI	3374	JBL	3153, 3156	RALLY GOLDEN	3007
AKUSHI	3006	JC PENNEY	3336	RCA	3026, 3067, 3070, 3071
AKUSTIC	3007, 3128, 3174, 3296	JVC	3031, 3100, 3152, 3239		3181, 3212, 3223, 3225
AMW	3197, 3372	JWIN	3250, 3288, 3294	ROTEL	3271, 3276
ANAM	3275	KENWOOD	3180	ROWA	3100, 3339
APEX DIGITAL	3008, 3015, 3125, 3172	KLH	3032, 3033, 3034, 3221	ROYAL	3267, 3340
	3173, 3195, 3212, 3263	KONKA	3212, 3225	SAMPO	3062, 3148, 3353, 3354
AUDIOVOX	3265, 3268	KOSS	3035, 3196		3355, 3370
B & K	3009, 3212, 3225	LAFAYETTE	3084		3260, 3322, 3341
BALANCE	3259	LASONIC	3062, 3105	SAMSUNG	3027, 3030, 3072, 3073
BLAUPUNKT	3365	LG	3036, 3037, 3209, 3218		3074, 3109, 3110, 3111
BLUE PUNKT	3212	LIMITRON	3038, 3039, 3040, 3106		3112, 3136, 3182, 3236
BLUE LIGHT	3360	LUFSOHN	3107, 3108, 3168, 3232		3237, 3238, 3279, 3359
BLUE PARADE	3067	MAGNAVOX	3235, 3303, 3308, 3312		3086, 3324
BOSS	3204	MAJESTIC	3313	SANYO	3075, 3076, 3086, 3125
BROKSONIC	3086	MALATA	3084		3166, 3226, 3310, 3325
CAMBRIDGE SOUNDWORKS	3277	MARANTZ	3041	SEARS	3335
CINEVISION	3270	MATRIX	3034, 3163, 3276	SHARP	3077, 3078, 3079, 3080
CLARION	3157, 3287	MEGA TANS	3042, 3135, 3216, 3356	SHERWOOD	3183, 3184, 3185
CLASSIC	3010, 3011, 3142, 3143	MICROSOFT	3369	SHINSONIC	3257
COBY	3012, 3246, 3253	MINTEK	3264	SILO	3001, 3026, 3262
COLUMBIA	3006, 3008, 3357, 3371	MIRAGE	3043, 3044, 3045, 3046	SKYWORTH	3306, 3347
CREATOR	3366	MONTEGOMERY WARD	3064, 3297	SMC	3186
CYBER HOME	3013, 3242, 3260, 3373	MTB	3190	SONICO	3081, 3316, 3326
	3014, 3015, 3016, 3017	MUSTEK	3047		3129
DAEWOO	3018, 3019, 3020, 3021	NAKAMIICHI	3026	SUPERSONIC	3001, 3002, 3003, 3130
	3124, 3126, 3137, 3143	NAOKI	3201	SYLVANIA	3140, 3141, 3144, 3145
	3156, 3175, 3176, 3191	NAPA	3212	TEAC	3146, 3161, 3165, 3206
	3202, 3205, 3208, 3227	NESA	3053, 3054	TECHNICS	3210, 3309, 3311
	3254, 3289, 3302	NORCENT	3142	THETA DIGITAL	3127
	3014, 3015, 3016, 3017	ONKYO	3055	THOMSON	3158, 3367
	3018, 3019, 3020, 3021	ORITRON	3222, 3230, 3368	TOP TEC	3305
DAYTEK	3124, 3126, 3137, 3143	OZAKI	3056, 3154	TOSHIBA	3062, 3082, 3149
	3156, 3175, 3176, 3191	PANASONIC	3212		3163, 3266, 3338
	3202, 3205, 3208, 3227	PHILCO	3032, 3060, 3061, 3101		3083
	3254, 3289, 3302	PHILIPS	3103, 3150, 3151, 3209		3032
DENON	3022, 3032, 3342	PHILLIPS KARAOKE	3228, 3234, 3273, 3274		3067
DESAY	3318	PIONEER	3299, 3300, 3358		3070, 3349
DIGIX MEDIA	3023, 3177	POLK AUDIO	3062, 3063, 3104, 3133		3084, 3348
DMTECH	3211	POWER SOUND	3138, 3147, 3159, 3160		3167, 3233, 3307
DIX	3285	PROIMAGE	3194, 3195, 3220, 3225		3034, 3085, 3086, 3087
DVD	3131, 3163, 3192, 3205		3244, 3290, 3330		3116, 3117, 3118, 3162
DVD2000	3048		3034, 3043, 3064, 3065		3187, 3214, 3224, 3241
ELECTRON	3334		3066, 3113, 3114, 3120		3272, 3292, 3298, 3314
ELEKTRA	3019, 3024, 3158, 3198		3069, 3113, 3114, 3120		3315
	3199, 3200, 3320, 3352		3134, 3188, 3249, 3258		3053, 3321, 3327
EMERSON	3037, 3038, 3202, 3229		3269, 3276, 3281, 3282		3088, 3255
	3231, 3240, 3295, 3301		3283, 3284, 3304, 3319		3084
ENTERPRISE	3038		3066		3034
FISHER	3075, 3119, 3132		3032, 3067, 3068, 3115		URBAN CONCEPTS
FUSSION	3025, 3207		3193, 3213		VCD 2
FUTURETECH	3332		3043		VENTURER
GE	3026, 3178, 3212		3069		VIDEO CD
GENERAL SOUND	3248		3043		VIVO VISION
GO VIDEO	3027, 3028, 3102		3069		VOX
GOTECH	3133, 3318		3043		VSONIC
GPX	3029, 3084, 3261		3069		WEGA TANNIS
GRADIENTE	3084		3217		XBOX
GREENHILL	3212, 3343				YAMAHA
HARMAN/KARDON	3153, 3256				YAMAKAWA
HARMONY	3252, 3344				YAMASAKI
HITACHI	3030, 3079, 3179				ZENITH
HITEKER	3008, 3345				ZONDA