



PRODUCTO: **CONTROL REMOTO UNIVERSAL**
MARCA: **MASTER**
MODELO: **DVD-PLUS**
CONTENIDO: **1 PIEZA**

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU NUEVO CONTROL REMOTO UNIVERSAL. RECOMENDAMOS AMPLIAMENTE GUARDE EMPAQUES, INSTRUCTIVO Y ACCESORIOS PARA FUTURAS RECLAMACIONES

Gracias por adquirir productos MASTER VISION para obtener óptimos resultados de su nuevo control remoto universal le recomendamos seguir las instrucciones para su uso correcto.

INSTRUCCIONES:

PROGRAMACION POR CODIGO:

Seleccione el código de 4 dígitos de la lista proporcionada. (Aunque su aparato Responda a un código, verifique el funcionamiento de otros y seleccione el que Mejor se ajuste).

- 1.- Encienda el equipo a controlar manualmente.
- 2.- Presione y mantenga así la tecla PROG (CODE SET), después introduzca el código de cuatro dígitos del anexo. Libere la tecla para terminar la programación.
- 3.- Si el código fue introducido correctamente, el Led parpadeara 3 veces, si este es incorrecto, el Led se apagara inmediatamente, si esto último ocurrió, libere la tecla PROG (CODE SET) y repita el paso 2 con un nuevo código, hasta que haya introducido el código Correcto.

*** SI SU EQUIPO NO ESTA EN LA LISTA O NO RESPONDE A NINGUN CODIGO EJECUTE LA PROGRAMACION POR BUSQUEDA AUTOMATICA ***

PROGRAMACION POR BUSQUEDA AUTOMATICA:

Esta función permite buscar mas rápido el código de un equipo a programar

- 1.- Encienda manualmente el equipo a controlar.
- 2.- Presione y mantenga así la tecla PROG (CODE SET), después introduzca el código **2000 o 3000**, el Led se encenderá y permanecerá así, apunte el control remoto en dirección al equipo a controlar, utilice el botón APAG/ENC (POWER) para avanzar y buscar el código, utilice la tecla de cursor hacia Abajo, para regresar entre códigos, avance entre los códigos hasta que su equipo a controlar se apague.
- 3.- Presione el botón OK para finalizar la programación y guardar el código.

PROGRAMACION POR MARCA:

- 1.- Encienda su equipo manualmente.
- 2.- Mientras mantiene presionado el botón PROG (CODE SET) introduzca el código **1000**, el Led parpadeara y emitirá códigos por marca automáticamente
- 3.- Oprima el botón OK en cuanto se apague el equipo para guardar el código.

DESPLIEGE EL CODIGO PROGRAMADO:

Muestra el código almacenado después de utilizar la programación por búsqueda

- 1.- Presione PROG (CODE SET) y sin soltarlo presione SILENCIO por 1 segundo, el led parpadeará 2 veces indicando que esta listo para mostrar el código almacenado y suelte las teclas simultáneamente.

- 2.- Para obtener el primer dígito del código, cuente el numero de veces que parpadea el led
- 3.- Para obtener el siguiente dígito, espere dos segundos y cuente nuevamente el numero de veces que parpadea el led y continúe así hasta obtener los 4 dígitos.

NOTA. El led parpadeara 10 veces para indicar el número cero.

ESPECIFICACIONES:

ALIMENTACION: 3 Vcc / 2 baterías tipo "AAA" de 1,5 Vcc (NO INCLUIDAS)

POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL

MARCA: MASTER VISION

MODELO: DVD-PLUS

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 AÑO** contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL: 5887 8036 ,FAX: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250

RFC: DCA 990701 RB3

Code List

BRAND	CODE
AIKO	3004
AIWA	3005,3169,3170,3171,3291
AKISHI	3006
AKUSTIC	3007,3128,3174,3296
AMW	3197
ANAM	3275
APEX DIGITAL	3008,3015,3125,3172,3173,3195,3212,3263,3265,3268
AUDIOVOX	3009,3212,3225
B&K	3259
BALANCE	3365
BLAUPUNKT	3212
BLUE LIGHT	3360
BLUE PARANE	3067
BOSS	3204
BROKSONIC	3086
CAMBRIDGE SOUNDWORKS	3277
CINEVISION	3270
CLARION	3157,3287
CLASSIC	3010,3011,3142,3143
COBY	3012,3246,3253
COLUMBIA	3006,3008,3357,3371
CREATOR	3366
CYBER HOME	3013,3242,3260
DAEWOO	3014,3015,3016,3017,3018,3019,3020,3021,3126,3137,3143,3156,3175,3176, 3191,3202,3205,3208,3227,3254,3289,3302
DAYTEK	3014,3015,3016,3017,3018,3019,3020,3021,3124,3126,3137,3143,3156,3175, 3176,3191,3202,3205,3208,3227,3254,3289,3302
DENON	3022,3032,3342
DESAY	3318
DIGIX MEDIA	3023,3177
DMTECH	3211
DTX	3285
DVD	3131,3163,3192,3205,3215,3243,3245,3247
DVD2000	3048
ELECTRON	3334
ELEKTRA	3019,3024,3158,3198,3199,3200,3320,3352
EMERSON	3037,3038,3202,3229,3231,3240,3295,3301
ENTERPRISE	3038
FISHER	3075,3119,3132
FUSSION	3025,3207
FUTURETECH	3332
GE	3026,3178,3212
GEBERAK SOUND	3248
GO VIDEO	3027,3028,3102
GOTECH	3133,3318
GPX	3029,3084,3261
GRADIENTE	3084
GREENHILL	3212,3343
HARMAN/KARDON	3153,3256
HARMONY	3252,3344
HITACHI	3030,3079,3179
HITEKER	3008,3345
INTEGRA	3058,3278
IRT	3028
ISEL	3333,3350
JBL	3153,3156
JC PENNEY	3336
JVC	3031,3100,3152,3239,3250,3288,3294
JWIN	3180
KENWOOD	3032,3033,3034,3221
KLH	3212,3225
KONKA	3035,3196
KOSS	3084
LAFAYETTE	3062,3105
LASONIC	3036,3037,3209,3219
LG	3038,3039,3040,3106,3107,3108,3168,3232,3235,3303,3308,3312,3313

LINITRON	3084
LUFSOHN	3041
MAGNAVOX	3034,3163,3276
MAIESTIC	3042,3135,3216,3356,3369
MALATA	3264
MARANTZ	3043,3044,3045,3046,3064,3297
MATRIX	3190
MEGA TANSS	3047
MICROSOFT	3026
MINTEK	3212
MIRAGE	3201,3346
MITSUBISHI	3048,3049
MITSUI	3007,3018,3051,3052,3139,3189,3280,3351,3362,3363
MITZU	3050,3121,3251
MONTGOMERY WARD	3337
MTB	3053,3054
MUSTEK	3142
NAKAMICHI	3055
NAOKI	3222,3230,3368
NAPA	3056,3154
NESA	3212
NORCENT	3057,3175,3278
ONKYO	3034,3058,3059,3278
ORITRON	3084,3245
OZAKI	3164
PANASONIC	3032,3060,3061,3101,3103,3150,3151,3209,3228,3234,3273,3274,3299,3300, 3358
PHILCO	3062,3063,3104,3133,3138,3147,3159,3160,3194,3195,3220,3225,3244,3290, 3330
PHILIPS	3034,3043,3064,3065,3066,3113,3114,3120,3134,3188,3249,3258,3269,3276, 3281,3282,3283,3284,3304,3319
PHILIPS KARAOKE	3066
PIONEER	3032,3067,3068,3115,3193,3213
POLK AUDIO	3043
POWER SOUND	3069
PROIMAGE	3217
PROSCAN	3026
PROSONIC	3122
QWESTAR	3084,3323
RALLY GOLDEN	3007
RCA	3026,3067,3070,3071,3181,3212,3223,3225,3271,3276
ROTEL	3100,3339
ROWA	3267,3340
ROYAL	3062,3148,3353,3354,3355,3370
SAMPO	3260,3322,3341
SAMSUNG	3027,3030,3072,3073,3074,3109,3110,3111,3112,3136,3182,3236,3237,3238, 3279,3359
SANSUI	3086,3324
SANYO	3075,3076,3086,3125,3166,3226,3310,3325
SEARS	3335
SHARP	3077,3078,3079,3080,3183,3184,3185
SHERWOOD	3257
SHINSONIC	3001,3026,3262
SILO	3306,3347
SKYWORTH	3186
SMC	3081,3316,3326
SONICO	3129
SONY	3001,3002,3003,3130,3140,3141,3144,3145,3146,3161,3165,3206,3210,3309, 3311
SOUND TRACK	3127
SPELER	3158,3367
SUNGALE	3305
SUPERSONIC	3062,3082,3149
SYLVANIA	3163,3266,3338
TEAC	3083
TECHINCS	3032
THETA DIGITAL	3067
THOMSON	3070,3349
TOP TEC	3084,3348
TOSAKI	3167,3233,3307

TOSHIBA	3034,3085,3086,3087,3116,3117,3118,3162,3187,3214,3224,3241,3272,3292,3298,3314,3315
TREDEX	3053,3321,3327
UNIREX	3088,3255
UNITRON	3084
URBAN CONCEPTS	3034
VCD2	3089
VENTURER	3225
VIDEO CD	3123,3124,3125,3126
VIVO VISION	3219
VOX	3090
VSONIC	3203,3361
WEGA TANNS	3155,3364
XBOX	3026
YAMAHA	3032,3043,3091,3092,3093,3094,3095,3096
YAMAKAWA	3097
YAMASAKI	3097
ZENITH	3034,3038
ZONDA	3098,3099,3329

DVD RECORDER

BLUE LIGHT	3360
ELEKTRA	3352
LG	3308,3313
PANASONIC	3358
PHILIPS	3319
SAMSUNG	3359

CODIGOS DVD+VCR

AIWA	3291
DAEWOO	3227,3289
EMERSON	3240
JVC	3239,3288,3294
LG	3168,3235,3308,3312
PHILCO	3195,3290
RCA	3181,3223
SAMSUNG	3074,3112,3136,3182,3236,3238
SANYO	3310
SHARP	3080
SONY	3165,3311
TOSHIBA	3187,3241,3298,3315

CODIGOS TV+DVD

GE	3026
LG	3039,3106,3303
PHILIPS	3249,3304,3319
SAMSUNG	3072

CODIGOS TV+VCR

AKIO	2001
EMERSON	2002,2016
GOLDSTAR	2019,2020
HITACHI	2003
JVC	2004,2005
LG	2018
MAGNAVOX	2005
mitsubishi	2006
ORION	2007
PANASONIC	2008,2009
PHILIPS	2010,2011,2015,2017
SAMSUNG	2012
SHARP	2013
SYMPHONIC	2014