



PRODUCTO: **CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA HOME THEATER**  
MARCA: **MASTER VISION**  
MODELO: **HT-UNIVERSAL**  
CONTENIDO: **1 PIEZA**

**POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU NUEVO CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA HOME THEATER LE RECOMENDAMOS AMPLIAMENTE GUARDE EMPAQUES, INSTRUCTIVO Y ACCESORIOS PARA FUTURAS RECLAMACIONES**

Gracias por adquirir productos MASTER VISION para obtener óptimos resultados de su nuevo control remoto para HOME THEATER le recomendamos seguir las instrucciones para su uso correcto.

#### **INSTRUCCIONES:**

##### **PROGRAMACION POR CODIGO:**

Seleccione el código de 4 dígitos de la lista proporcionada. (Aunque su aparato Responda a un código, verifique el funcionamiento de otros y seleccione el que Mejor se ajuste).

- 1.- Encienda el equipo a controlar manualmente.
- 2.- Dirija el control remoto hacia el equipo y mientras mantiene presionado el botón PROG (CODE SET), introduzca el código de cuatro dígitos del anexo. Libere la tecla para terminar la programación.
- 3.- Si el código introducido es correcto, el Led parpadeará 3 veces, y se apagará. Si este es incorrecto, el Led seguirá parpadeando, en dicho caso realice el paso 2 nuevamente.
- 4.- Al momento de quedar el código correcto usted podrá encender su equipo con el botón de encendido y utilizar su control de manera general.

**\* SI SU EQUIPO NO ESTA EN LA LISTA O NO RESPONDE A NINGUN CODIGO EJECUTE LA PROGRAMACION POR BUSQUEDA AUTOMATICA \***

##### **PROGRAMACION POR BUSQUEDA AUTOMATICA:**

Esta función permite buscar más rápido el código de un equipo a programar

- 1.- Encienda manualmente el equipo a controlar.
- 2.- Presione y mantenga así la tecla PROG (CODE SET), después introduzca el código **4000**.
- 3.- Oprima y suelte el botón APAG/ENC apuntando a su equipo, el control remoto emitirá el primer código
- 4.- Repita el paso 3 hasta que su equipo se apague, esto puede tardar en tiempo ya que lo que hará el control remoto será enviar un código diferente cada vez que presione el botón de encendido.
- 5.- Oprima el botón OK en cuanto se apague el equipo para guardar el código.

##### **PROGRAMACION POR MARCA:**

- 1.- Encienda su equipo manualmente.
- 2.- Mientras mantiene presionado el botón PROG (CODE SET) introduzca el código **1000**, el Led parpadeará y emitirá códigos por marca automáticamente
- 3.- Oprima el botón OK en cuanto se apague el equipo para guardar el código.

##### **DESPLIEGE EL CODIGO PROGRAMADO:**

Muestra el código almacenado después de utilizar la programación por búsqueda

- 1.- Presione PROG (CODE SET) y sin soltarlo presione SILENCIO por 1 segundo, el led parpadeará 2 veces indicando que está listo para mostrar el código almacenado y suelte las teclas simultáneamente.

- 2.- Para obtener el primer dígito del código, cuente el número de veces que parpadea el led
  - 3.- Para obtener el siguiente dígito, espere dos segundos y cuente nuevamente el número de veces que parpadea el led y continúe así hasta obtener los 4 dígitos.
- NOTA. El led parpadeará 10 veces para indicar el número cero.

#### **ESPECIFICACIONES:**

ALIMENTACION: 3 Vcc / 2 baterías tipo "AAA" de 1,5 Vcc (NO INCLUIDAS)

#### **POLIZA DE GARANTIA**

PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA HOME THEATER.

MARCA: MASTER VISION

MODELO: HT-UNIVERSAL

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 AÑO** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL: 5887 8036 ,FAX: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya discontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: \_\_\_\_\_

DIRECCION Y TELEFONO: \_\_\_\_\_

FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

#### **IMPORTADOR:**

**DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.**

**Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo**

**CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México**

**TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250**

**RFC: DCA 990701 RB3**

# Code List

BRAND	CODE
AIWA	4002,4039,4040,4041,4042
AUDIOVOX	4003
CLASSIC	4027
DAEWOO	4004,4059,4065
DENON	4005
DIGIX	4030,4064
ELEKTRA	4060
EMERSON	4006
HT	4046
JVC	4037
KENWOOD	4007,4008,4025,4036,4056
LG	4009,4026,4034,4044,4063
LG RIO	4028
LUF SOHN	4010
MAJESTIC	4014
NIRO	4055
ONKYO	4011,4024,4032
PANASONIC	4012,4013,4022,4050
PHILCO	4014,4031,4035,4049,4061,4062
PHILIPS	4015,4016
PIONEER	4017,4018,4019,4048,4057,4058
SANSUNG	4020,4023,4045
SHARP	4047,4051
SONY	4001,4029,4043,4053,4054
TEACK	4038
TECHNICS	4033
TOSHIBA	4052
YAMAHA	4021