

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**CONTROL REMOTO UNIVERSAL**

**RM-UNIBIN1**

A. Búsqueda de código por MARCA.

**1. Observe cuidadosamente la tabla de MARCAS, indicada abajo, la cual contiene los equipos/las marcas con su código correspondiente.**

**2. Encienda el equipo que desea controlar.**

**3. Oprima y deje pulsado el botón de la modalidad deseada (ej. TV), y sin soltar oprima el botón numerico correspondiente a su equipo. (Por ejemplo, TV de la marca SONY el botón numérico es 1 o DVD de la marca DENON el botón es 3).**

**4. Sin soltar ambos botones, observe que el indicador rojo quedará encendido y después de 2 seg. el control empezará a enviar la señal al equipo y cada 2 seg. enviara otra señal.**

**5. Cuando el control encuentre el código correcto su equipo se apagará automáticamente, cuando esto suceda suelte los dos botones.**

**6. Encienda su equipo y verifique todas las funciones respondan en su equipo. De ser así ya no requiere de una programación adicional.**

**TABLA DE EQUIPO/MARCA**

Boton Numérico	TV/RTV	SAT	DVD	VCR	COMBI	AUX	HIFI/CD	TNT
1	SONY DENON	SONY KENWOOD	SONY ONKYO DENON KENWOOD	SONY KENWOOD	SONY	SONY ONKYO DENON KENWOOD	SONY ONKYO DENON KENWOOD	SONY ONKYO DENON KENWOOD
2	PANASONIC NATIONAL HITACHI	PANASONIC HITACHI	PANASONIC HITACHI	PANASONIC HITACHI	PANASONIC HITACHI	PANASONIC HITACHI	PANASONIC HITACHI	PANASONIC HITACHI
3	NEC TOSHIBA PIONEER	NEC TOSHIBA PIONEER	NEC TOSHIBA PIONEER	NEC TOSHIBA PIONEER	TOSHIBA	NEC TOSHIBA PIONEER	NEC TOSHIBA PIONEER	NEC TOSHIBA PIONEER
4	SHARP SANYO MITSUBISHI	SANYO MITSUBISHI	SHARP SANYO MITSUBISHI	SHARP SANYO MITSUBISHI	SHARP MITSUBISHI	SHARP SANYO	SHARP SANYO	SHARP SANYO MITSUBISHI
5	JVC AKAI FUJITSU	JVC AKAI	JVC AKAI	JVC AKAI FUJITSU	AKAI	JVC AKAI	JVC AKAI	JVC AKAI

6	SAMSUNG LG DAEWOO	SAMSUNG LG DAEWOO	SAMSUNG LG DAEWOO	SAMSUNG LG DAEWOO	SAMSUNG LG DAEWOO	SAMSUNG LG DAEWOO	SAMSUNG LG DAEWOO	SAMSUNG LG DAEWOO
7	PHILIPS THOMSON EMERSON LOEWE	PHILIPS THOMSON	PHILIPS THOMSON EMERSON LOEWE	PHILIPS THOMSON EMERSON LOEWE	PHILIPS THOMSON EMERSON	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS THOMSON EMERSON LOEWE
8	GE TEAC	JERROLD TEAC	APEX TEAC	GE TEAC		TEAC	TEAC	APEX TEAC
9	NAD MAGNAVOX MARANTZ GENERAL	MARANTZ	NAD MARANTZ	MARANTZ GENERAL		NAD MARANTZ	NAD MARANTZ	NAD MARANTZ
0	TECHNICS FISHER ECHOSTAR	ECHOSTAR	YAMAHA TECHNICS SYLVANIA FISHER	YAMAHA TECHNICS SYLVANIA FISHER		TECHNICS	TECHNICS	YAMAHA TECHNICS SYLVANIA FISHER

**B. Programación por búsqueda de código.**

**Nota: Consulte previamente la lista de codigos e identifique la marca del equipo que desea controlar.**

**1. Encienda el equipo que va a controlar.**

**2. Oprima y mantenga pulsado el botón de la modalidad deseada (ej. TV) hasta que la luz indicadora esté encendida.**

**3. Ingrese el código de 4 cifras, para su equipo, de la lista de códigos.**

**4. Verifique que todas las funciones respondan en su equipo, si no es así trate con algún otro código para su marca. De no ser así ya no se requiere ninguna programación adicional.**

**C. Programación por búsqueda automática de código.**

**Nota: Este proceso puede tardar de 1 a 15 minutos**

**1. Encienda el equipo que va a controlar**

**2. Oprima y deje pulsado el botón de la modalidad deseada (ej. TV), después de 3 seg. el indicador se quedará encendido, de ser así suelte el botón.**

**3. Oprima y suelte el botón "POWER", el control empezará a enviar señal a su equipo cada 2 seg. Al encontrar el código correcto su equipo se apagará automáticamente, así que apenas se apague el equipo, presione el botón "OK" y se guardará el código.**

**4. Verifique que todas las funciones respondan en su equipo, de no ser así repita el proceso otra vez.**

**D. Programación por búsqueda manual de código.**

**1. Encienda el equipo que va a controlar.**

**2. Oprima y mantenga pulsado el botón de la modalidad deseada (ej. TV) después de 3 seg. el indicador se quedará encendido, de ser así suelta el botón.**

**3. Oprima el botón "CH+" ó "CH-" repetidamente para buscar el código manualmente, cada vez que usted oprima el botón "CH+" ó "CH-" el control empezará a enviar señal a su equipo, puede que tenga que apretar hasta 300 veces el botón "CH+" ó "CH-" para encontrar el código correspondiente. Al encontrar el código correcto su equipo se apagará.**

**4. Oprima el botón "OK" o "SET" para guardar el código correcto y salir del modo búsqueda manual. Verifique que todas las funciones repondan en su equipo, de no ser así repita el proceso otra vez.**

**Identificación del código guardado para cada modalidad**

**Útil para tener un registro de los códigos de cada equipo que se va a controlar, y así poder reprogramarlos.**

- Oprima y mantenga pulsado el botón de la modalidad del que desea obtener el código de programación (ej. TV).
- Oprima el botón "OK" (sin soltar el botón anterior). el indicador se apagará después de 1 seg.
- El indicador empezara a parpadear, la secuencia que represente sera la correspondiente al código de guardado de cada modalidad (ej. TV).

Por ejemplo: Si el código de su equipo en 1038, entonces

- El indicador parpadeará una vez, indicando que el primer número es 1.
- Después el indicador parpadeará 10 veces, indicando que el segundo número es 0.
- Después el indicador parpadeará 3 veces, indicando que el segundo número es 3.
- Y por último el indicador parpadeará 8 veces, indicando que el último número es 8.

**4. El indicador se apagará al finalizar el proceso.**

**\*Asistencia Técnica**

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER VISION. Póngase en contacto con nosotros mediante:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
  - o A toda la República. Lada sin costo: 01 800 849 3448.
  - o Local: 5887-8036 extensiones: 255, 226 y/o 551.

www.master.com.mx

LADA SIN COSTO 01 800 849 3448

ventas@master.com.mx

**Poliza de Garantía**

PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL  
MARCA: MASTER VISION  
MODELO: RM-UNIBIN1

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de 1 año contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036 o al TEL: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: \_\_\_\_\_  
DIRECCION Y TELEFONO: \_\_\_\_\_  
FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

IMPORTADOR:  
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.  
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo  
CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México  
TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250  
RFC: DCA 990701 RB3