



PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL  
 MARCA: MASTER  
 MODELO: UNI-MX-PLUS3  
 CONTENIDO: 1 PIEZA

**POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU NUEVO CONTROL REMOTO UNIVERSAL.**

Gracias por adquirir productos MASTER para obtener óptimos resultados de su nuevo control remoto universal modelo: **UNI-MX-PLUS3** le recomendamos seguir las siguientes instrucciones para su uso correcto.

**INSTRUCCIONES:**

PROGRAMACION POR CODIGO

Encuentre los códigos disponibles para su equipo a operar en el anexo a este instructivo y siga los siguientes pasos.

1.- Presione y mantenga la tecla del dispositivo a programar **TV, SAT/CABLE, DVD, AUDIO, VCR/AUXILIAR** después introduzca el código de cuatro dígitos del anexo. Libere la tecla para terminar la programación.

2.- Si el código fue introducido correctamente, el LED parpadeará 2 veces y se apagará, si el código es incorrecto el LED se apagará inmediatamente, si esto último ocurrió, repita el paso con un nuevo código, hasta que haya introducido el código correcto.

**SI SU EQUIPO NO ESTA EN LA LISTA O NO RESPONDE A NINGUN CODIGO EJECUTE LA PROGRAMACION POR BUSQUEDA AUTOMATICA \***

PROGRAMACION POR BUSQUEDA RAPIDA

1.- Presione y mantenga la tecla del dispositivo a programar **TV, SAT/CABLE, DVD, AUDIO, VCR/AUXILIAR** después introduzca el código **0000**, el LED se encenderá y permanecerá así, apunte el control remoto en dirección al equipo a controlar, utilice la tecla **APAG/ENC** (⏻) para buscar el código, utilice la tecla **CANAL (-)(+)** para regresar entre los códigos, avance entre los códigos hasta que su equipo a controlar se apague.

2.- Presione la tecla **(INGRESAR)** para finalizar la programación y guardar el código, el led se apagará después de parpadear 2 veces.

PROGRAMACION POR BUSQUEDA AUTOMATICA

1.- Encienda su equipo manualmente.

2.- Mientras mantiene presionado el botón de **TV, SAT/CABLE, DVD, AUDIO, VCR/AUXILIAR** introduzca el código **1000**, el led parpadeará y comenzará a emitir códigos automáticamente

3.- Al detectar el código correcto su televisor se apagará, inmediatamente deberá oprimir el botón **INGRESAR** para guardar el código. (En este punto no debe dejar pasar mucho tiempo en el apagado del televisor y presionar el botón **INGRESAR** de lo contrario grabará un código incorrecto)

4.- En caso de que su control no encienda su televisor repita nuevamente los pasos antes mencionados.

DESPLIEGE EL CODIGO PROGRAMADO

Muestra el código almacenado después de utilizar la programación por búsqueda

1.- Presione **TV, SAT/CABLE, DVD, AUDIO, VCR/AUXILIAR** y sin soltarlo presione **SILENCIO (MUTE)** por 1 segundo, el led parpadeará 2 veces indicando que está listo para mostrar el código almacenado y suelte las teclas simultáneamente.

2.- Para obtener el primer dígito del código cuente el número de veces que parpadea el led

3.- Para obtener el siguiente dígito, espere dos segundos y cuente nuevamente el número de veces que parpadea el led y así continúe hasta obtener los 4 dígitos.

NOTA. El led parpadeará 10 veces para indicar el número cero.

Al realizar el cambio de pilas, no es necesario realizar la programación nuevamente ya que sus códigos quedan almacenados.

**ESPECIFICACIONES:**

ALIMENTACION: 3 Vcc / 2 baterías AAA (NO INCLUIDAS)

**POLIZA DE GARANTIA**

PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL

MARCA: MASTER

MODELO: UNI-MX-PLUS3

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 AÑO** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL.: 5887 8036, FAX: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: \_\_\_\_\_

DIRECCION Y TELEFONO: \_\_\_\_\_

FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

**IMPORTADOR:**

**DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.**

**Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo**

**CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México**

**TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250**

**RFC: DCA 990701 RB3**

\_\_\_\_\_  
**SELLO**



# CODIGOS DE PROGRAMACION PARA TELEVISION

# CODIGOS SATELITE Y CABLE

# CODIGOS PARA VCR

# CODIGOS DE PROGRAMACION DVD

ACTION	0023		0004 0009 0015	JVC	0011 0012 0042		0012 0013 0014	SONY TRINITRON SELECT	0002	ALPHASTAR	6031	ADMIRAL	5021	QUASAR	5013	AIKO	3004	JWIN	3180		3026 3067 3070		
ADMIRAL	0019 0022 0027 0038 0042 0044 0045	CURTIS MATHES	0016 0019 0021 0032 0035 0036 0044 0045 0060	KAWASHO	0063	PANASONIC	0015 0021 0033 0036 0040 0045 0046 0074	SONY PANTALLA	0017	CABLEVISION	6010 6011 6012	ADVENTURA	5022	RADIO SHACK	5022	AIWA	3005 3169 3170 3171 3291	KENWOOD	3032 3033 3034 3221	RCA	3071 3181 3212 3223 3225 3271 3276		
ADVENT	0009	CXC	0023	KEC	0023	PANATRONIC	0042 0043	SONY 2.13 CHAN	0003	CHAPARRAL	6027	AIKO	5003	RCA	5006 5021 5022 5023	AKISHI	3006	KLH	3212 3225	ROTEL	3100		
ADVENTURA	0056		0023 0032 0034	KENWOOD	0001 0036		0004 0009 0023 0033 0034 0035 0036 0040 0042	SONY RM-720	0026	CROSSDIGITAL	6036	AMERICA ACTION	5003	REALISTIC	5004 5020 5021 5022	AKUSTIC	3007 3128 3174 3296	KONKA	3035 3196	ROWA	3267		
AIWA	0023 0024	DAEWOO	0035 0036 0078 0083	KINGSEI	0061		0004 0009 0023 0033 0034 0035 0036 0040 0042	SONY 503 ANTIGUO	0018	DAEWOO	6016	AUDIOVOX	5003	SAMSUNG	5023 5024 5031 5022	AMW	3197	KOSS	3084	ROYAL	3062 3148		
AKAI	0016 0036		0083	KMC	0071		0004 0009 0023 0033 0034 0035 0036 0040 0042	SOUNDESING	0023 0036 0038	DIRECTV	6003 6005 6006 6009 6014 6015 6028 6033 6036 6037 6039	BELL & HOWELL	5020	SANKY	5021	ANAM	3275	LAFAYETTE	3062 3105	ROTEL	3100		
AKAWA	0023 0038 0043 0050	DAYTRON	0035 0036	KONKA	0067 0079	PHILCO	0045 0051 0052 0053 0054 0055 0067 0071 0072	SPECTRICON	0048	DISH NETWORK SYSTEM	6019 6020 6021 6022	BROKSONIC	5002 5003	SANSUI	5007 5022	APEX DIGITAL	3008 3015 3125 3172 3173 3195 3212 3263 3265 3268	LG	3036 3037 3209 3218	SAMPO	3260		
AKIO	0015 0025 0032 0034	DELUX	0055	KTV	0036 0038 0050 0071		0045 0051 0052 0053 0054 0055 0067 0071 0072	SSS	0023 0036	DISHPRO	6019 6020 6023 6024 6025 6026	CARVER	5016	SANYO	5004 5020 5021 5022		3008 3015 3125 3172 3173 3195 3212 3263 3265 3268		3038 3039 3040 3106 3107 3108 3168 3232 3235 3303 3308	SAMSUNG	3027 3030 3072 3073 3074 3109 3110 3111 3112 3136 3182 3236 3237 3238 3279		
AKISHI	0016	DENON	0004	KURAZAI	0044		0045 0051 0052 0053 0054 0055 0067 0071 0072	STARLITE	0023		6019 6020 6023 6024 6025 6026	CCE	5003 5015	SCOTT	5002 5009 5023 5004 5006 5020 5022	SEARS	5022		3008 3015 3125 3172 3173 3195 3212 3263 3265 3268		3027 3030 3072 3073 3074 3109 3110 3111 3112 3136 3182 3236 3237 3238 3279		
ALARON	0038	DWYN	0045	LEXUS	0055	PHILIPS	0009 0010 0011 0064	SUPERSONIC	0023 0026	ECHOSTAR	6019 6020	CINERAL	5003	SHARP	5021 5022 5026 5027	SEMP	5023	LINITRON	3084	SANSUI	3086		
ALLEGRO	0045	DYNASTY	0023 0034 0048	LOGENET	0044	PILOT	0035 0036	SVA	0059	EXPRESSVU	6019	CITIZEN	5003	SHINTOM	5015	SHARP	5021 5022 5026 5027	LUF SOHN	3041	SANYO	3075 3076 3086 3125 3166 3226 3310		
AMARK	0015 0028 0048 0071	ELECTROBAND	0001	LOEWE	0009	PIONEER	0005 0036 0060 0032 0034 0035 0036 0071	SYLVANIA	0009 0025 0035 0036	GENERAL INSTRUMENT	6001 6035	COLT	5015	SINGER	5015	SHARP	5021 5022 5026 5027	BOSS	3204	SHARP	3077 3078 3079 3080 3183 3184 3185		
AMBASSADOR	0027	ELECTROHOME	0040 0035	LOGIK	0044	PORTLAND	0032 0034 0035 0036 0071	SYMPHONIC	0023 0025	GO	6019	EMEREX	5001	SONY	5001 5022 5027 5006	SHARP	5021 5022 5026 5027	BROKSONIC	3086	SHARP	3077 3078 3079 3080 3183 3184 3185		
AMERICA ACTION	0023	ELECTROLIGHT	0100	LUXMAN	0036	PRISM	0009	TANDY	0045	HITACHI	6033	EMERSON	5002 5003 5009 5022	STS	5006	SHARP	5021 5022 5026 5027	CAMBRIDGE SOUNDWORKS	3277	SHERWOOD	3257		
AMPRO	0022	ELECTROTUNE	0033	LXI	0007 0009 0021 0022 0036 0045	PROSCAN	0012 0019 0036	TATUNG	0033	HTS	6019	FISHER	5004 5020 5021 5022	SYLVANIA	5009 5016 5022 5023	SHARP	5021 5022 5026 5027	CINEVISION	3270	SHINSONIC	3001 3262		
AMTRON	0023	ELEKTRA	0037 0044 0050 0074 0083	MAGNAVOX	0009 0035 0036 0038 0072	PROTON	0036	TECHNICS	0012 0013 0022 0038	HUGHES NETWORK SYSTEMS	6005	FUNAI	5022	SYMPHONIC	5022 5023	SHARP	5021 5022 5026 5027	CLARION	3157 3287	SILO	3306		
ANAM	0012 0013 0023 0028 0033 0048	ELTEC	0049	MAJESTIC	0005 0015 0044 0066	PULSAR	0022 0036	TECHNOVALLEY	0015 0023 0034 0036 0042 0057	HUGHES NETWORK SYSTEMS	6005	GARRARD	5022	TEAC	5022	SHARP	5021 5022 5026 5027	CLASSIC	3010 3011 3142 3143	SKYWORTH	3186		
ANAM NACIONAL	0033	EMERSON	0013 0021 0023 0027 0030 0032 0035 0036 0038 0039 0042 0047 0050 0053 0054 0055 0074 0079	MARANTZ	0009 0036 0040 0009	QUASAR	0012 0013 0033 0046	TECHWOOD	0034 0036 0038 0009 0015 0023	HUGHES NETWORK SYSTEMS	6005	GE	5021	TEKNIKA	5022	THOMAS	5022	DAEWOO	3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3124 3126 3137 3143 3156 3175 3176 3191 3202 3205 3208 3227 3254 3289 3302	MIRAGE	3201	SONICO	3129
AOC	0036	ENVISION	0036	MATSUI	0009	RADIO SHACK	0002 0021 0023 0035 0036 0046	TEKNIKA	0035 0036 0038 0040 0044	MOTOROLA	6008 6010 6012 6035	GOLDSTAR	5022	THOMAS	5022	TOSHIBA	5009 5023 5024 5023	MITSUBISHI	3048 3049	SONY	3001 3002 3003 3130 3140 3141 3144 3145 3146 3161 3165 3206 3210 3309		
APEX DIGITAL	0059 0077	FUNAI	0023 0025 0038	MATSUSHITA	0013	RCA	0005 0016 0019 0020 0032 0033 0036 0040 0045 0060 0076	TELEFUNKEN	0016 0036	GRADIENTE	5022	JVC	5007 5008 5009 5003	VECTOR RESEARCH	5023	DAEWOO	3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3124 3126 3137 3143 3156 3175 3176 3191 3202 3205 3208 3227 3254 3289 3302	MITSUBISHI	3048 3049	SOUND TRACK	3127		
AUDIOVOX	0023 0032 0055 0077	FUJITSU	0068	MEGATRON	0004 0028 0036 0048	RCA HOTELERO	0101	TELERENT	0044	HARLY DAVIDSON	5022	KEC	5003	VIDEO CONCEPTS	5023	DENON	3022 3032	MITSUBISHI	3051 3052 3139 3189 3280	SUNGALE	3305		
AUDITRON	0058	GE	0012 0016 0019 0020 0022 0028 0032 0033 0036 0039 0045	MEMOREX	0013 0015 0021 0036 0038 0040 0042 0044	REALISTIC	0021 0023 0035 0036 0046	THORENS	0005 0023 0048 0027 0036	HARWOOD	5015	KENWOOD	5007	VILLAIN	5022	DENON	3022 3032	MITSUBISHI	3051 3052 3139 3189 3280	SUNGALE	3305		
BAYSONIC	0023	GIBRAL TER	0022 0036	MERRITT	0034	ROYAL	0009 0053	TMK	0027 0036	HARWOOD	5015	KLH	5015	WARDS	5004 5006 5015 5016 5021 5022	DENON	3022 3032	MTB	3053 3054	SOUND TRACK	3127		
BELCOR	0036	GO VIDEO	0015 0016	MGA	0036 0040	ROYAL CROWN	0043	TNCI	0022	HI-Q	5004	LG	5030	WHITE WESTINGHOUSE	5015	DENON	3022 3032	NAKAMICHI	3055	SOUND TRACK	3127		
BELL & HOWELL	0021 0044	GOLDSTAR	0035 0036 0037 0048	MIDLAND	0022 0035	RUNCO	0022 0036 0044	TOSHIBA	0007 0008 0015 0021 0045	HITACHI	5006 5007 5022 5006	LLOYDS	5022	XR 1000	5015 5022	DENON	3022 3032	NAOKI	3222 3230	SOUND TRACK	3127		
BLUE POINT	0015 0023 0050	GOTECH	0066	MIKADO	0015 0016	SAMPO	0035 0036	TOTOVISION	0035	HUGHES NETWORK SYSTEMS	5006	LOEWE	5029	JVC	5007 5008 5009 5003	DENON	3022 3032	NAPA	3056 3154	SUNGALE	3305		
BLUE SKY	0023	GRADIENTE	0011 0036	MITACHI	0023	SAMSUNG	0015 (ANTIGUO) 0016 (MODERNO) 0035 0036 0062 0065 0071 0075	TVS	0042	JC PENNEY	5006	LOGIK	5015	KEC	5003	DENON	3022 3032	NESA	3212	SUPERSONIC	3062 3082 3149		
BRADFORD	0023	GRUNPY	0023 0038	MITSUBISHI	0036 0040 0045 0023 0054 0053 0039 0045	SANSUX	0035	ULTRA	0073	JVC	5007 5008 5009 5003	MAGNASONIC	5003	KENWOOD	7101 7103 7107 7109 7111 7113	DENON	3022 3032	ONKYO	3057 3175 3278 3034 3058 3059 3278	SYLVANIA	3163 3266		
BROCKWOOD	0036	HALLMARK	0036	MITSUBISHI	0036 0040 0045 0023 0054 0053 0039 0045	SANSUI	0039 0042	UNIREX	0047 0053	KEC	5003	MAGNAVOX	5016 5022	KLH	5015	DENON	3022 3032	ORITRON	3084 3245	TEAC	3083		
BROKSONIC	0027 0028 0029 0030 0031 0032 0042 0043 0044 0048 0061 0070	HANSTAI	0056	MITSUI	0055 0067 0074 0079 0083	SANYO	0021 0023	VECTOR RESEARCH	0036	KENWOOD	5007	MARANTZ	5016	LG	5015	DENON	3022 3032	OSAKI	3164	TECHICS	3032		
BROKSONIC 1-14	0029	HARLY DAVIDSON	0038	MONTGOMERY WARD	0036 0040 0045 0071	SCIMITSU	0036	VICTOR	0011	KLH	5015	MARANTZ	5016	LLOYDS	5022	DENON	3022 3032	ORITRON	3084 3245	THETA DIGITAL	3067		
BROKSONIC 1-16	0031	HARMAN KARDON	0009	MOTOROLA	0033 0045	SCOTT	0023 0030 0035 0036 0038	VIDEOLIGIC	0034	LG	5030	MATSUSHITA	5013	LOEWE	5029	DENON	3022 3032	OSAKI	3164	THOMSON	3070		
BROKSONIC LETRAS	0027	HARVARD	0023	MTC	0015 0023 0035 0036 0056	SCOTT	0023 0030 0035 0036 0038	VIDIKRON	0009	LG	5030	MATSUSHITA	5013	LOGIK	5015	DENON	3022 3032	OSAKI	3164	TOP TEC	3084		
CLARION	0023	HAVERMY	0045	MULTITECH	0023	SEARS	0007 0009 0015 0021 0025 0034 0035 0036 0038	VID TECH	0036	LG	5030	MATSUSHITA	5013	MAGNASONIC	5003	DENON	3022 3032	OSAKI	3164	TOSAKI	3167 3233 3307 3034 3085 3086 3087 3116 3117 3299 3300		
CANDLE	0036 0072	HELLO KITTY	0032	NAD	0007 0036 0060	SEARS	0007 0009 0015 0021 0025 0034 0035 0036 0038	WARDS	0038 0044 0046 0060	LG	5030	MATSUSHITA	5013	MAGNAVOX	5016 5022	DENON	3022 3032	OSAKI	3164	TOSAKI	3167 3233 3307 3034 3085 3086 3087 3116 3117 3299 3300		
CARNIVALE	0036	HIMITSU	0023 0039 0079	NAOKI	0055	SEARS	0007 0009 0015 0021 0025 0034 0035 0036 0038	WAYCON	0007	LG	5030	MATSUSHITA	5013	MARANTZ	5016	DENON	3022 3032	OSAKI	3164	TOSAKI	3167 3233 3307 3034 3085 3086 3087 3116 3117 3299 3300		
CARVER	0009	HITACHI	0004 0005 0006 0021 0035 0036 0044	NAOKI	0055	SEARS	0007 0009 0015 0021 0025 0034 0035 0036 0038	WHITE WESTINGHOUSE	0032 0038 0042	LG	5030	MATSUSHITA	5013	MARANTZ	5016	DENON	3022 3032	OSAKI	3164	TOSAKI	3167 3233 3307 3034 3085 3086 3087 3116 3117 3299 3300		
CELEBRITY	0001	HITACHI	0004 0005 0006 0021 0035 0036 0044	NAOKI	0055	SEARS	0007 0009 0015 0021 0025 0034 0035 0036 0038	XR 1000	0044	LG	5030	MATSUSHITA	5013	MARANTZ	5016	DENON	3022 3032	OSAKI	3164	TOSAKI	3167 3233 3307 3034 3085 3086 3087 3116 3117 3299 3300		
CELERA	0007	HITACHI	0004 0005 0006 0021 0035 0036 0044	NAOKI	0055	SEARS	0007 0009 0015 0021 0025 0034 0035 0036 0038	YAMAHA	0036	LG	5030	MATSUSHITA	5013	MARANTZ	5016	DENON	3022 3032	OSAKI	3164	TOSAKI	3167 3233 3307 3034 3085 3086 3087 3116 3117 3299 3300		
CENTURION	0036	HITACHI	0004 0005 0006 0021 0035 0036 0044	NAOKI	0055	SEARS	0007 0009 0015 0021 0025 0034 0035 0036 0038	YORK	0036	LG	5030	MATSUSHITA	5013	MARANTZ	5016	DENON	3022 3032	OSAKI	3164	TOSAKI	3167 3233 3307 3034 3085 3086 3087 3116 3117 3299 3300		
CENTURY	0023 0034 0035	HITACHI	0004 0005 0006 0021 0035 0036 0044	NAOKI	0055	SEARS	0007 0009 0015 0021 0025 0034 0035 0036 0038	YUPITERU	0023	LG	5030	MATSUSHITA	5013	MARANTZ	5016	DENON	3022 3032	OSAKI	3164	TOSAKI	3167 3233 3307 3034 3085 3086 3087 3116 3117 3299 3300		
CETRONIC	0023	HITACHI	0004 0005 0006 0021 0035 003																				