

PRODUCTO: **CONTROL REMOTO UNIVERSAL**
MARCA: **MASTER**
MODELO: **UNIVERSAL-18**
CONTENIDO: **1 PIEZA**

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU NUEVO CONTROL REMOTO UNIVERSAL. RECOMENDAMOS AMPLIAMENTE GUARDE EMPAQUES, INSTRUCTIVO Y ACCESORIOS PARA FUTURAS RECLAMACIONES

Gracias por adquirir productos MASTER para obtener óptimos resultados de su nuevo control remoto universal le recomendamos seguir las instrucciones para su uso correcto.

NOTA: Tenga en cuenta que cuando el control remoto trabaja con algunas marca, algunas Teclas de este control no funcionaran. Las teclas Vol. +/- y CH+/- deberán trabajar no importa la marca de TV que este manejando. Este control remoto debe trabajar directamente, si no fuera así o si la reacción de su TV es lenta cuando use el control por favor intente los dos métodos siguientes.

INSTRUCCIONES:

A. METODO DE AUTO BUSQUEDA.

PASO 1) Dirija el control remoto a su televisor, presione y mantenga la tecla "S", después de 3 segundos el control remoto empezara la auto búsqueda, tan pronto observe que su televisor cambia de canal libere la tecla "s".

PASO 2) Revise que la mayoría de las funciones de este control remoto trabajen apropiadamente, si no es así realice nuevamente la auto búsqueda.

IMPORTANTE: Cuando el control remoto este en el proceso de auto búsqueda y es presionada la tecla con alguna marca de TV, el control remoto solo buscará en los códigos de la marca seleccionada.

B. BUSQUEDA CON DIFERENTES MARCAS DE TV:

PASO 1) Por favor recuerde la marca de su TV, presione la tecla "S" después de un segundo presione la tecla que tenga impresa la marca de su TV, después libere ambas teclas. El control deberá trabajar con los televisores de esta marca.

PARA ASEGURAR EL CODIGO QUE H. SELECCIONADO:

1.-Presione la tecla "S" después de un segundo presione la tecla "M" por cinco Segundos, observara que el led indicador encenderá 2 veces. Con esta operación asegura el código programado de operación de su TV.

2. Para liberar el seguro del código, presione la tecla "S", después de un segundo presione la tecla "M" por cinco segundos, esto liberará el candado del código, el led indicador encenderá una vez.

ESPECIFICACIONES:

ALIMENTACION: 3 Vcc / 2 baterías tipo "AAA" de 1,5 Vcc (NO INCLUIDAS)

POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL

MARCA: MASTER

MODELO: UNIVERSAL-18

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 AÑO** contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL: 5887 8036 ,FAX: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250

RFC: DCA 990701 RB3