

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 254, 281, 318, 320. **Garantías 226**



[www.master.com.mx](http://www.master.com.mx) [ventas@master.com.mx](mailto:ventas@master.com.mx)



**POLIZA DE GARANTIA**

PRODUCTO: ALARMA DE SEGURIDAD  
 MARCA: MASTER®  
 MODELO: MS-ALARMASOLAR

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: \_\_\_\_\_  
 DIRECCION Y TELEFONO: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

**IMPORTADOR:**  
**DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.**  
 Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo  
 CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México  
 TEL: 01 (55) 5887 8036  
 RFC: DCA 990701 RB3



**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**ALARMA DE SEGURIDAD**



**MS-ALARMASOLAR**

**Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.**

Gracias por adquirir productos MASTER® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

## SEGURIDAD Y PROTECCION

1. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
2. Master no asume ninguna responsabilidad por daños derivados del mal uso del equipo.
3. Durante las pruebas, usar una protección auditiva o mantener una distancia razonable.
4. Evite mirar de frente los LED en funcionamiento.
5. Mantener lejos del alcance de los niños.
6. Tire las baterías usadas en lugares autorizados
7. Antes de desechar el producto, retire la batería.
8. No deje caer o tirar el producto.
9. Únicamente limpie con paño seco y suave.
10. Todas las imágenes de las instrucciones son sólo para referencia.
11. Se recomienda la instalación por personal capacitado.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
Alimentación de entrada	7.2 V ---
Consumo de corriente	20 mA – 300 mA
Frecuencia de operación	433 MHz
Alcance	100 m
Tiempo de activación	5 minutos

## INTRODUCCION

Sistema de seguridad conformado por sirena inalámbrica estroboscópica, elaborada con microprocesador inteligente, con sirena de gran potencia y luz de flash de alta luminosidad y un transmisor en combinación con tecnología solar, convirtiéndola en un sistema de alarma inalámbrica solar.

## CONFIGURACION Y CONECCIONES

### Conexión de transmisor inalámbrico

1. Conecte el conector del transmisor inalámbrico en el conector de salida de la alarma
2. Encienda la alarma, colocando el interruptor en posición "ON", seguido presiones el botón de la alarma ubicado en la parte trasera por un segundo, el transmisor emitirá un sonido y encenderán luces intermitentes, entrando en modo de aprendizaje.
3. Abra la cubierta posterior del transmisor, pulse el botón de activación "Trigger" y la alarma emitirá 2 pitidos, indicando que se ha conectado con éxito el transmisor.
4. Presione nuevamente el botón de la alarma por un segundo o espere 20 segundos para que la alarma abandone el modo aprendizaje.

### Activación con transmisor

1. Presione el botón de activación "Trigger" del transmisor, el LED indicador parpadeara una vez y envía señal de desarmar a la alarma, emitiendo 2 pitidos indicando que la operación se realizó con éxito.
2. Coloque el conector del transmisor en la salida de la alarma. Cuando la alarma se activa, el transmisor enviara una señal a la alarma, activando alarma sonora y parpadeo constante.
3. Para desactivar presione el botón del transmisor.

## Desconexión de transmisor

Presione el botón aprendizaje "Learn" de la alarma por un segundo, emitirá un "BEEP", indicando que la alarma esta en modo aprendizaje, a continuación, presione por cinco segundos el botón "Learn" la alarma emitirá BEEP seis veces y la luz se apagara, deje de presionar el botón "Learn"

## Restauración de Fábrica

Apague la alarma colocando el selector en OFF, a continuación, pulse y mantenga pulsado el botón "Learn" hasta que la alarma responda con 6 "BEEP", luego suelte el botón "Learn", con esto se habrá realizado la restauración de fábrica. Esta función restaura todos los ajustes de fábrica, se eliminarán todos los transmisores.

Instrucciones como sistema de alarma independiente

## Agregar control remoto

1. Encienda la alarma con el interruptor ON/OFF
2. Pulse el botón aprender "Learn" por un segundo, la alarma emitirá un pitido y la luz está encendida, a continuación, pulse cualquier tecla del control remoto, la alarma emitirá dos pitidos, indicando que el control remoto se ha enlazado correctamente con la alarma. Si al enlazar el control remoto, la alarma solo emite un pitido, es porque anteriormente fue enlazado ese control remoto. Si emite 3 pitidos, quiere decir que están enlazados el número máximo de controles y este no puede enlazarse y sale del modo de enlace.
3. Presione el botón aprender "Learn" por un segundo o espere 20 segundos para salir del modo de configuración.

Nota: La alarma puede configurar hasta 20 controles remoto o transmisores.

## CONTACTO

Para obtener información sobre productos relacionados o de su interés, visite nuestro sitio WEB

[www.master.com.mx](http://www.master.com.mx)

O si bien lo prefiere síganos en nuestras redes sociales:

 **MasterElectronicsMX**

 **@ Master\_Expertos**

Ventas [ventas@master.com.mx](mailto:ventas@master.com.mx)

Ventas WEB 5887 8036 ext. 2228, 236 y 253

