#### **POLIZA DE GARANTIA**

PRODUCTO: BOCINA PORTATIL

MARCA: MASTER

MODELO: MS-SPK3 ☐ MS-SPK4☐

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR:	
DIRECCION Y TELEFONO:	
FECHA DE COMPRA:	

## **IMPORTADOR:**

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V. Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036 RFC: DCA 990701 RB3

Página 8



#### INSTRUCTIVO DE USO

PRODUCTO: BOCINA PORTATIL

MARCA: MASTER

MODELO: MS-SPK3, MS-SPK4





# POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR SU NUEVA BOCINA PORTATIL LE RECOMENDAMOS. LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.

Gracias por adquirir productos MASTER los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

#### **APLICACIONES**

Está diseña para generar sonidos de calidad mejorada; gracias a su bocina de alta fidelidad usted puede escuchar al instante su música guardada en una memoria USB o SD. Conecte su Tablet o Laptop, la entrada auxiliar incluida permitirá amplificar el sonido de su celular, y así escuchara su música favorita en cualquier lugar ya que cuenta con batería recargable.

#### **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

- -Reproductor de archivos MP3
- -Sintonizador de radio FM digital con búsqueda automática 88.1MHz-107.9MHz
- -Conexión auxiliar 3.5mm para celulares, laptops, tabletas
- -Batería recargable de alta capacidad incluida con duración de hasta 5hrs
- -Bocina de alta sensibilidad con fidelidad de sonidos en tonos bajos y altos.
- -Puerto USB y Ranura SD de hasta 16GB de capacidad
- -Cuenta con reloj, alarma despertador.
- -Salida 3.5mm para auriculares o fuentes sonido externas

## **GUIA DE SEGURIDAD**

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o dar servicio al equipo.

- 1. EL equipo se debe operar de acuerdo con el manual
- 2. No desmonte ninguna de sus partes. Si tiene algún problema con el equipo, póngase en contacto con un profesional.
- 3. El equipo debe mantenerse seco. Por favor no utilice el equipo en condiciones de lluvia, en lugares húmedos o que se encuentre expuesto directamente al polvo.
- 4. No encender o apagar el sistema con frecuencia,
- 5. La primera recarga del equipo deberá ser de 10 a 15hrs, evite que el equipo se mantenga sin batería por un largo periodo de tiempo. Después de la primera recarga refiérase al indicador luminoso.
- 6. No golpee ni lance este producto.
- 7. Al transportar de nuevo el sistema por favor utilice el empaque original para evitar agitaciones. No golpee o lance el equipo.
- 8. Mantenga la unidad lejos de objetos inflamables o explosivos o alto voltaje.


Página 1

#### MANUAL DEL USUARIO

## **DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

#### MODELO: MS-SPK3

- 1.- Display LCD.
- 2.- Volumen Maestro: Control de volumen en modo MP3/FM/AUX.
- 3.- Ranura micro SD compatible hasta 16GB para escuchar música en formato
- 4.- Puerto USB compatible hasta 32GB para escuchar música en formato MP3.
- 5.- En modo FM pulse por un segundo




para seleccionar el canal anterior después de que se hava realizado una búsqueda automática de canales de radio. En modo MP3 pulse brevemente para seleccionar la pista anterior en formato MP3. Al mantener pulsa este botón se disminuirá el volumen electrónico de la bocina.

- 6.- En modo de lectura de la memoria USB o micro SD pulse brevemente para reproducir o pausar una pista de audio. Mantenga pulsado el botón para seleccionar uno de los 4 modos de reproducción (ALL- reproducir todas las pistas de un carpeta: ONE- repetir la pista que se está reproduciendo una sola vez; FOL- repetir todas las pistas de una carpeta. En modo radio FM pulse para alternar la modulación de frecuencia y búsqueda automática (se recomienda realizar una por lo menos una búsqueda cada vez que use el modo radio FM. Todos los canales de radio se quardaran aun apagándose el equipo).
- 7.- En modo de lectura de la memoria USB pulse por un segundo para ir a la siguiente pista de audio. En modo radio FM pulse brevemente para seleccionar el siguiente canal de radio. después de haber hecho una búsqueda automática completa previamente.
- 8.- Mode: pulse brevemente para cambiar entre los modos USB/micro SD/ AUX / FM.
- 9.- Ecualizador: En modo MP3 pulse brevemente para seleccionar el modo de ecualización disponible para este modelo (NORMAL/ROCK/JAZZ/POP/CLASE).
- 10.-STOP: pulse brevemente para detener la reproducción de música en modo MP3.
- 11.- Puerto de alimentación 5Vcc
- 12.- Entrada de audio AUX 3.5mm para celulares, laptops, Tabletas.
- 13.- Botón de encendido ON/OFF

#### MODELO: MS-SPK4

- 1.- Display LCD.
- 2.- Volumen Maestro: Control de volumen en modo MP3/FM/AUX.
- 3.- Ranura micro SD compatible hasta 16GB para escuchar música en formato
- 4.- Puerto USB compatible hasta 32GB para escuchar música en formato MP3.



- 6.- En modo de lectura de la memoria USB o micro SD pulse brevemente para reproducir o pausar una pista de audio. Mantenga pulsado el botón para seleccionar uno de los 4 modos de reproducción (ALL- reproducir todas las pistas de un carpeta: ONE- repetir la pista que se está reproduciendo una sola vez; FOL- repetir todas las pistas de una carpeta. En modo radio FM pulse para alternar la modulación de frecuencia y búsqueda automática (se recomienda realizar una por lo menos una búsqueda cada vez que use el modo radio FM. Todos los canales de radio se quardaran aun apagándose el equipo).
- 7.- En modo de lectura de la memoria USB pulse por un segundo para ir a la siguiente pista de audio. En modo radio FM pulse brevemente para seleccionar el siguiente canal de radio, después de haber hecho una búsqueda automática completa previamente.

## Página 2



#### 8.- Mode: pulse brevemente para cambiar entre los modos USB/micro SD/ AUX / FM.

- 9.- Ecualizador: En modo MP3 pulse brevemente para seleccionar el modo de ecualización disponible para este modelo (NORMAL/ROCK/JAZZ/POP/CLASE).
- 10.-STOP: pulse brevemente para detener la reproducción de música en modo MP3.
- 11 **Tuning**: Perilla de un solo paso para cambiar de estación
- 12. Entrada de audio AUX 3.5mm para celulares, laptops, Tabletas.
- 13.- Puerto de alimentación 5Vcc
- 14.- Botón de encendido ON/OFF

## **FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO**

- 1.- POWER: Botón de encendido ON/OFF, una vez encendido pulse por 1 segundo para visualizar la hora del equipo
- 2.- PREV: Botón para retroceder una pista de audio o canal de radio.
- 3.-PLAY/PAUSE: Tiene la misma funcionalidad que los botones de equipo (ver descripción de producto).
- 4.- NEXT: Botón para pasar a la siguiente pista de audio o canal de radio.
- 5.- MODE: Tiene la misma funcionalidad que los botones de equipo (ver descripción de producto).
- 6.- VOL+/VOL-: Controla el nivel de sonido (volumen) de su bocina, y modificación de hora y minutos en el reloj digital.
- 7.- Botón "10+": En modo MP3, pulse una sola vez para tener un salto de 10 canciones (ejemplo: si usted está escuchando la pista 23. oprima el botón 10+ y la reproducción cambiara a la pista 33). En modo de reloj presione para ajustar la alarma del equipo (después con los botones VOL+/VOL- ajuste los minutos y horas).
- 8.- Botones numéricos 0-9: En modo MP3 si desea escuchar la pista de audio número "123" puede utilizar directamente los botones numéricos del control remoto, oprimiendo consecutivamente los botón 1 2 y 3. En modo FM puede introducir la estación directamente los dígitos de la estación de radio (889=88.9FM, 1065=106.5FM)
- 9.- EQ: En modo MP3 presione EQ para seleccionar un nivel de ecualización pregrabada NORMAL/POP/ROCK/JAZZ/CLASE

#### **FUNCION DE ALARMA Y RELOJ DIGITAL**

### 1.- Configuración de Reloi digital

- Una vez encendido su equipo, pulse el botón MODE hasta visualizar e reloj digital
- Oprima y mantenga pulsa la tecla PLAY, hasta ver parpadear las horas del reloi
- Con los botones VOL+/VOL- cambie v configura la hora correcta.
- Una vez establecida la hora, pulse nuevamente la tecla PLAY para configurar los minutos como lo realizo en el paso anterior.
- Una vez ajustada la hora y los minutos oprima y mantenga pulsa la tecla PLAY para establecer la hora en su equipo de sonido.

## 2.- Configuración de alarma

- Una vez encendido su equipo, pulse el botón MODE hasta visualizar e reloj digital
- Oprima brevemente la tecla MODE, hasta ver parpadear las horas de la alarma
- Con los botones VOL+/VOL- cambie v configura la hora correcta de la alarma
- Una vez establecida la hora, pulse nuevamente la tecla PLAY para configurar los minutos como lo realizo en el paso anterior.
- Una vez ajustada la hora y los minutos en que sonora la alarma oprima la tecla PLAY para encender (ON) o apagar (OFF) la alarma (aparecerá un icono ON/OFF indicando el estado de la alarma).

Nota: - Si se activa la alarma, en el mismo instante en que está escuchando música de su USB o SD. se hará una pausa (de la música) v se escuchara la alarma hasta que se desactive. Una vez desactivada seguirá la reproducción de música.

- Si la alarma no se ha cancelado con ningún botón, sonara 3 veces cada 5 minutos; después de este lapso de tiempo la alarma se apagara automáticamente.
- Es necesario verificar el estado de la alarma antes de que esta suene, va que si no está encendida (ON) no encenderá a la hora programada.

Página 3