

CONTROL REMOTO UNIVERSAL



MODELO: HME-1SK

A) Ingreso directo de códigos.

1. Presione y mantenga pulsado el botón de la modalidad que desea programar (ej. TV, DVD, VCR, etc.). Después de 3 segundos el indicador luminoso se mantendrá encendido.
2. De la lista de códigos, encuentre la modalidad y marca que desea programar.
3. Inserte el código de 4 dígitos presionando los números del control remoto, cada vez que presiona un botón, el indicador luminoso parpadeará 1 vez.
4. Si el código que ingreso es correcto, el indicador luminoso se apagará. Si el código es incorrecto o inválido el indicador luminoso parpadeará 2 veces y se mantendrá encendido esperando que ingrese un nuevo código de 4 dígitos.
5. Verifique que todas las funciones del control remoto respondan en su equipo, de no ser así vuelva a iniciar la programación con algún otro código.

NOTA

//Si durante la programación usted no oprime algún botón en 30 segundos, el indicador luminoso parpadeará 2 veces se apagará y saldrá de este modo de programación

B) Búsqueda de códigos por marca.

1. Consulte la lista de códigos (adjunta en este manual), localizando el dígito y la marca correspondiente al equipo que desea programar.
2. Presione y mantenga pulsado el botón de la modalidad que desea programar (ej. TV, DVD, VCR, etc.).

3. Después de 2 segundos, el control remoto enviara una señal al equipo que está programando cada 2 segundos (el indicador parpadeará 1 vez cada vez que envía un código al equipo).
4. Cuando el control remoto encuentre el código adecuado para su equipo a controlar este se apagará
5. Oprima el botón "OK" o "SET" para guardar el código correcto para su equipo.
6. Verifique que todas las funciones del control remoto respondan en su equipo, de no ser así vuelva a iniciar la programación con algún otro código.

NOTA

//Durante la búsqueda de códigos tomara todas la lista de códigos 2 veces (ciclo completo). Cuando termine de buscar en toda la lista de códigos el indicador luminoso parpadeará 2 veces indicando su finalización.

//Durante la busque puede pulsar la teclas "CH+" o "CH-" para controlar la búsqueda de códigos (ascendente o descendente)

Función identificación de código

La función de identificación de código permite identificar el código de 4 dígitos almacenado en la tecla del dispositivo. Por ejemplo si desea encontrar el código almacenado en la tecla TV:

1. Oprima y suelte la tecla TV para visualizar el código almacenado. El indicador luminoso parpadeará una vez.
2. Nuevamente oprima y mantenga pulsado el botón TV. Sin soltar el botón pulse la tecla "OK"
3. Suelte ambos botones, el indicador luminoso se apagará por 1 segundo, iniciando la secuencia de códigos.
4. Cada vez que el control entregue un código este se verá reflejado en el número de parpadeo del indicador luminoso (ej. Si el primer dígito es 1 parpadeará 1, si segundo dígito es 5 parpadeará 5 veces y así simultáneamente hasta otorgar los 4 dígitos, en cada cambio el indicador se apagará)

3. Sin soltar el botón de la modalidad deseada, oprima y mantenga pulsada la tecla del dígito de la marca de su equipo que desea programar. El indicador luminoso se mantendrá encendido. Mantenga los botones pulsados.
4. Después de 2 segundos, el control remoto enviara una señal al equipo que está programando cada 2 segundos (el indicador parpadeará 1 vez cada vez que envía un código al equipo).

5. Una vez que el control haya encontrado el código correcto para su equipo, este se apagará. Mantenga pulsados los botones hasta que el indicador se apague, a fin de guardar el código enviado por el control.
6. Verifique que todas las funciones del control remoto respondan en su equipo, vuelva a iniciar la programación con algún otro código o alguna otra forma de programación sugerida en este manual.

NOTA

// Si durante la programación usted suelta ambos botones pulsados, el código que envíe a su equipo no se guardará (solo puede soltar un botón pulsado).
// Si después de que el control haya enviado todos los códigos disponibles, su equipo no se apaga el indicador luminoso parpadeará 1 vez, se apagará y saldrá de este modo de programación

C) Búsqueda manual de códigos.

1. Presione y mantenga pulsado el botón de la modalidad que desea programar (ej. TV, DVD, VCR, etc.). Después de 3 segundos el indicador luminoso se mantendrá encendido.
2. Presione y suelte repetidamente el botón "CH+" o "CH-" hasta que el equipo que se ha de controlar se apague.
3. Oprima el botón "OK" o "SET" para guardar el código adecuado de su equipo: El indicador luminoso se apagará.
4. Verifique que todas las funciones del control remoto respondan en su equipo, de no ser así vuelva a iniciar la programación con algún otro código.

5. Al término de la secuencia el indicador se apagará y saldrá de la función identificación de código.

NOTA

//Guarde en lugar seguro el código de su equipo para futuras referencias.

POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL
MARCA: HOME
MODELO: HME-1SK

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto el cual goza de una garantía de 1 año contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transporteación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pineda No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036 o al TEL: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____
DIRECCION Y TELEFONO: _____
FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR: DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pineda No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990781 REL3

NOTA

//Si durante la búsqueda usted presiona por error algún botón inválido en la programación ("OK"; "CH+"; "CH-", etc.) el control no sufrirá alguna alteración en su búsqueda o programación.
//Si durante la programación usted no oprime algún botón en 30 segundos, el indicador luminoso parpadeará 2 veces se apagará y saldrá de este modo de programación

D) Búsqueda rápida (únicamente para equipos TV, SAT, TNT).

1. Presione y mantenga pulsado el botón de la modalidad que desea programar (TV, SAT O TNT). Después de 3 segundos el indicador luminoso se mantendrá encendido.
2. Sin soltar el botón de la modalidad deseada, oprima y mantenga pulsada la tecla "MUTE". Mantenga los botones pulsados.
3. Después de 3 segundos, el control remoto enviara 15 códigos al equipo que está programando continuamente cada segundo. El indicador luminoso parpadeará rápidamente.
4. Cuando el equipo a controlar cambie de canal, suelte la tecla "MUTE", el indicador luminoso parpadeará cada 2.5 segundos.
5. Cuando el equipo cambie nuevamente de canal oprima la tecla "OK" para guardar el código adecuado a su equipo.

NOTA

// Durante la búsqueda si usted suelta el botón "MUTE" y oprime la tecla "CH+" o "CH-" la búsqueda será lentamente.
// Si la búsqueda de códigos termina, el indicador luminoso parpadeará 2 veces y se saldrá de este modo de programación

E) Búsqueda automática de códigos.

1. Presione y mantenga pulsado el botón de la modalidad que desea programar (ej. TV, DVD, VCR, etc.). Después de 3 segundos el indicador luminoso se mantendrá encendido.
2. Sin soltar el botón de la modalidad deseada, oprima y mantenga pulsada la tecla "POWER". Mantenga ambos botones pulsados.

Tabla de códigos por marca

Digito/ Equipo	TV/RTV	SAT	DVD	VCR
1	SONY DENON	SONY DAEWOOD	SONY ONKYO DENON DAEWOOD	SONY DAEWOOD
2	PANASONIC NATIONAL HITACHI	PANASONIC HITACHI	PANASONIC HITACHI	PANASONIC HITACHI
3	NEC TOSHIBA PIONEER	NEC TOSHIBA PIONEER	NEC TOSHIBA PIONEER	NEC TOSHIBA PIONEER
4	SHARP SANYO MITSUBISHI	SHARP SANYO MITSUBISHI	SHARP SANYO MITSUBISHI	SHARP SANYO MITSUBISHI
5	JVC AKAI FUJITSU	JVC AKAI	JVC AKAI	JVC AKAI FUJITSU
6	SAMSUNG LG DAEWOOD	SAMSUNG LG DAEWOOD	SAMSUNG LG DAEWOOD	SAMSUNG LG DAEWOOD
7	PHILIPS THOMSON EMERSON LOEWE	PHILIPS THOMSON EMERSON LOEWE	PHILIPS THOMSON EMERSON LOEWE	PHILIPS THOMSON EMERSON LOEWE
8	ISE TEAC	JARROLD TEAC	ISE TEAC	ISE TEAC
9	NAD MAGNAVOX MARANTZ GENERAL	MARANTZ	NAD MARANTZ	MARANTZ GENERAL
0	TECHNICS FISCHER ECHOSTAR	ECHOSTAR	YAMAHA TECHNICS FISCHER	YAMAHA TECHNICS FISCHER

Digito/ Equipo	COMBI	AUX	HIFI/CD	VCR
1	SONY	SONY ONKYO DENON DAEWOOD	SONY ONKYO DENON DAEWOOD	SONY ONKYO DENON DAEWOOD
2	PANASONIC HITACHI	PANASONIC HITACHI	PANASONIC HITACHI	PANASONIC HITACHI
3	TOSHIBA	NEC TOSHIBA PIONEER	NEC TOSHIBA PIONEER	NEC TOSHIBA PIONEER
4	SHARP MITSUBISHI	SHARP SANYO	SHARP SANYO	SHARP SANYO MITSUBISHI
5	AKAI	JVC AKAI	JVC AKAI	JVC AKAI
6	SAMSUNG LG DAEWOOD	SAMSUNG LG DAEWOOD	SAMSUNG LG DAEWOOD	SAMSUNG LG DAEWOOD
7	PHILIPS THOMSON EMERSON	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS THOMSON EMERSON
8		TEAC	TEAC	APEX TEAC
9		NAD MARANTZ	NAD MARANTZ	NAD MARANTZ
0		TECHNICS	TECHNICS	TECHNICS FISCHER