

**LEER ANTES DE USAR  
INSTRUCTIVO DE  
OPERACION  
CONTROL REMOTO  
UNIVERSAL  
Versión 2.0  
RM-3SK**



**CONTROL REMOTO UNIVERSAL**  
Marca: Master Modelo: RM-3SK  
Imported by / Importado por:  
Distribuidora de Componentes Audio y Video SA de CV  
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México R.F.C.: DCA990701RB3 Tel.: 5887 8036  
Línea de asistencia 01800849 3448  
Alimentación: 3Vcc  
(Utiliza dos pilas 1.5 Vcc tipo "AA")

HECHO EN CHINA

**1. Introducción:**

El control remoto RM-3SK ("Control Remoto") está diseñado para controlar el receptor digital SKY, así como varias marcas de televisores. Conserve este instructivo para la programación de su Control Remoto.

**2. Instalación de baterías:**

1. Remueva la tapa de las baterías ubicada en la parte trasera del Control Remoto.
2. Coloque 2 baterías nuevas de 1.5 Vcc tipo "AA", igualando la polaridad de las baterías con las marcas (+) y (-) que se encuentran impresas dentro del compartimiento.
3. Coloque nuevamente la tapa de las baterías, deslizando hacia el centro del Control Remoto hasta que ensamble completamente.

**3. Descripción de teclas:**

**TECLAS DE COMPONENTES (modo):**

Para utilizar las siguientes teclas: es necesario seguir las instrucciones que se detallan en los puntos 4 y 5 de este instructivo.

**Descripción:**

**TV:**  
Permite operar cualquier TV listada en la tabla de códigos anexa.

**SKY:**  
Permite operar el receptor digital de SKY.

**MENU:**

En modo SKY, permite el acceso directo al menú principal de funciones de SKY. En los demás modos, ingresa al menú de configuración que haya disponible.

**TV VIDEO:**

En modo de TV sirve para dar entrada a señales de video disponibles.

**ON/OFF:**

Enciende o apaga el componente seleccionado.

**DESPLAZAMIENTO ("Navegador"):**

El Navegador permite el desplazamiento a través de las diferentes opciones del menú que tenga disponible el componente seleccionado. En modo SKY, utilice el Navegador para desplazarse por la guía de programación en pantalla, mosaicos y menú de configuración. Utilice la tecla para confirmación de la acción deseada.

**VOL- VOL+ / CH- CH+:**

Cambian el volumen y canal respectivamente, al nivel o número inmediato superior o inferior.

**MUTE:**

Desactiva o reactiva el volumen.

**GUIDE:**

En modo SKY, permite el acceso directo a la Guía de programación en pantalla.

**MÁS INFO/OPCIONES:**

En modo SKY, despliega información adicional del programa o algunas opciones de configuración.

**INFORMACION:**

En modo SKY, despliega el banner de información del programa y canal en sintonía.

**REGRESAR:**

Regresa al canal o pantalla inmediata anterior.

**TV EXIT:**

En modo SKY, presione esta tecla para salir de cualquier pantalla del navegador y desplegar el video del canal que esté sintonizando o viceversa.

**MOSAICO:**

En modo SKY, sintoniza al canal mosaico 100, o en su caso, al canal mosaico de inicio.

**DIGITOS (0-9):**

Para sintonía directa de canales. En modo SKY, utilice los dígitos (0-9) para configurar y operar el código de seguridad personal.

Nota: Algunos componentes pueden requerir presionar la tecla después del último dígito del canal.

**APLICACIONES INTERACTIVAS:**

En modo SKY, accede al portal de aplicaciones interactivas (aplican restricciones).

**SERVICIOS INTERACTIVOS:**

En modo SKY, las teclas de colores facilitan la operación de las aplicaciones interactivas, y son utilizadas para acceso directo a ciertas funciones que se indican directamente en pantalla.

**4.- Búsqueda automática de códigos:**

Esta función le servirá para encontrar y configurar de manera automática el código del componente que desea controlar, por ejemplo, el receptor digital (SKY) o (TV).

**Paso 1** Encienda manualmente el componente que desea controlar.

**Paso 2** En su control HME-3SKY, presione la tecla del componente seleccionado por 4 segundos o más. Libere la tecla, el LED deberá permanecer encendido.

Dentro de los 5 segundos siguientes, presione la tecla y apunte el control hacia el componente hasta que éste se apague. En seguida, presione la tecla , espere 2 segundos y continúe con el Paso 3.

Nota: La búsqueda del código puede tomar hasta 5 minutos para el modo de TV. Si después de este proceso el código no se encuentra entonces el control saldrá del modo de búsqueda y el LED encenderá y apagará 4 veces de manera rápida. En este caso, es posible que el componente no esté soportado por la librería de códigos del control remoto, sin embargo, le recomendamos intentar nuevamente, aplique de nuevo la búsqueda automática o siga el procedimiento manual detallado en el punto 5 de este instructivo.

**Paso 3** Presione la tecla una o más veces hasta que el componente encienda nuevamente.

¿El componente ya encendió?

**Si,** presione la tecla para guardar la configuración en memoria. El LED encenderá y apagará 2 veces como confirmación de que la programación fue exitosa.

**No,** espere 20 segundos y repita el procedimiento, ir al Paso 1. **<Fin de procedimiento>**

**5. Programación Manual de Códigos:**

En la sección de Códigos de Programación (Punto 10) podrá buscar los códigos que haya disponibles para el componente que desea controlar. sólo identifique la sección (SKY o TV) y la marca correspondiente.

**Paso 1** Encienda manualmente el componente que desea controlar.

**Paso 2** En su control HME-3SKY, presione la tecla del componente (SKY o TV) y manténgala presionada mientras digita el código de cuatro dígitos que haya consultado en el punto 10. El LED encenderá y apagará dos veces como confirmación de la correcta programación del código.

Nota: Si el código no es válido entonces el LED encenderá y apagará 4 veces de manera rápida.

**Paso 3** Apunte el control remoto en dirección al componente y presione una vez la tecla .

¿El componente se apagó?

**Si,** listo, vaya al Paso 4

**No,** vaya al Paso 2, ahora utilizando un código distinto al anterior. Asegúrese que dicho código corresponda a la marca y tipo de componente que desea controlar.

Nota: si ya no hay más códigos disponibles para la marca de su componente, entonces, significa que la marca o modelo de su componente no está soportada por el control remoto.

**Paso 4** Para su conveniencia, escriba en la tabla de referencia rápida, los códigos de los componentes que haya programado:

COMPONENTE	CODIGO			
SKY	5			
TV	0			

**< Fin de procedimiento >**

**6. Reasignación de VOL - y VOL + :**

Aplique el siguiente procedimiento para reasignar el control del volumen a un componente distinto del que tenga en operación, por ejemplo, puede operar su receptor digital de SKY, pero controlar el volumen a través de la función del televisor y no a través del equipo de SKY.

**Paso 1** Presione la tecla de VOL+, y manténgala así mientras presiona en secuencia las teclas siguientes:

- a) La tecla del componente (SKY o TV) cuyo control de volumen desea reasignar.
- b) La tecla del componente (SKY o TV) que responderá a los cambios de volumen.

**Paso 2** Confirme que el volumen está asignado al componente deseado, en caso contrario repita el procedimiento.

Nota: El LED encenderá y apagará 2 veces como confirmación de la reasignación correcta de volumen.

**¿Desea revertir la reasignación del volumen?**

Manteniendo presionada la tecla VOL +, presione en secuencia las teclas 0, VOL - y 0. El LED del componente encenderá 2 veces y el control del volumen regresará al componente original.

**7. Importador:**

Distribuidora de Componentes Audio y Video SA de CV  
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México  
RFC: DCA 990701RB3  
Tel. 01 (55) 5887 8036

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en el uso y programación de su producto MASTER

PONGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS:

Soporte en línea: Desde la página WEB envíe un correo electrónico  
Atención personalizada gerencia de calidad y soporte técnico

Lada sin costo: 01 800 849 3448  
Local: 5887-8036 Ext.: 255,226 y 551

**8. Instrucciones para el cuidado del control remoto:**

- 1) No golpear o azotar el control remoto.
- 2) No derramar líquidos sobre la superficie del control remoto.
- 3) No usar solventes o productos químicos para la limpieza del polvo o suciedad en las superficies del control remoto. Se recomienda el uso de una franela ligeramente húmeda para su limpieza.

**POLIZA DE GARANTIA**

PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL  
MARCA: MASTER  
MODELO: RM- 3SK

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de 1 año contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: \_\_\_\_\_

DIRECCION Y TELEFONO: \_\_\_\_\_

FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

**IMPORTADOR:**  
**DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.**  
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México  
TEL: 01 (55) 5887 8036  
RFC: DCA 990701 RB3

SELLO