



POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL
 MARCA: MASTER VISION
 MODELO: RM-FAMILY

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 AÑO** contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036 o al TEL: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
 Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
 CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México
 TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250
 RFC: DCA 990701 RB3



PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL
 MARCA: MASTER VISION
 MODELO: RM-FAMILY
 CONTENIDO: 1 PIEZA

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU NUEVO CONTROL REMOTO UNIVERSAL. RECOMENDAMOS AMPLIAMENTE GUARDE EMPAQUES, INSTRUCTIVO Y ACCESORIOS PARA FUTURAS RECLAMACIONES

Gracias por adquirir productos MASTER VISION para obtener óptimos resultados de su nuevo control remoto universal le recomendamos seguir las instrucciones para su uso correcto.

Programación por Código:

Utilizando la lista de códigos anexa a este manual, localice el código de 3 dígitos que corresponda a la marca del equipo a controlar y siga los siguientes pasos:

1. Elija el botón del dispositivo a controlar (por ejemplo: TV / AUX / SAT / CBL / PVR).
2. Manteniendo presionada la tecla "P" (PROGRAMAR), presione la tecla que corresponda al equipo a programar (TV/AUX/SAT/CBL/PVR) por 3 segundos. Se encenderá el Led, indicando que esta en modo de programación.
4. Teclee el código de tres dígitos correspondiente, no excediendo de 10 segundos. El Led parpadeará por cada dígito ingresado. Si excede del tiempo de 10 segundos, el control saldrá automáticamente del modo de programación y tendrá que realizar nuevamente desde el paso 1
5. Si el código ingresado es correcto el Led se apagará. Si el Led parpadea 2 veces el código es incorrecto, confirme el código a utilizar y repita nuevamente los pasos.
6. Verifique las funciones del control remoto. Si la mayoría de las teclas no funcionan correctamente, pruebe con otro código contenido en la lista que corresponda a la misma marca del equipo a programar. Repita los pasos 3 a 6 hasta que todas las funciones básicas operen correctamente.

Nota: En caso de haber programado más de un dispositivo en el control remoto, primeramente elija el equipo a controlar con las teclas (TV/AUX/SAT/CBL/PVR), para que el control remoto opere correctamente con el dispositivo apropiado.

Programación por Búsqueda Automática:

Si la programación por códigos no responde, o usted no puede encontrar la marca del dispositivo a controlar en la lista, usted puede usar "Búsqueda Automática" para encontrar el código correcto para su control remoto.

1. Encienda el dispositivo a controlar de forma manual. Si el dispositivo a controlar es una videograbadora, inserte un casete de video.
2. Dirija el control remoto al dispositivo a controlar. Presione la tecla P (programacion) y posteriormente la tecla que corresponda al dispositivo (TV, DVD, ETC,) el led se encendera
3. En ese momento libere las teclas, ahora para empezar su busqueda automatica de su dispositivo, dirija su control remoto hacia el dispositivo y debe de presionar la tecla de "ENCENDIDO" varias veces (presione, suelte, presione, suelte) en forma repititiva.
4. Cuando observe que su dispositivo a programar se apague debe de presionar de inmediato la tecla que corresponda al dispositivo a programar para guardar el código, en ese momento se apagará el led.
5. Espere 5 segundos y verifique que encienda y apague. listo.

Programación Macro Tecla “ENCENDIDO”

usted puede configurar la tecla “encendido” para realizar varias acciones. Por ejemplo, puede programar la tecla de “encendido” para encender el televisor, encender el decodificador de cable y seleccionar un canal en particular. Todo esto lo puede realizar siguiendo los siguientes pasos:

1. Mantenga presionado durante 3 segundos o mas la tecla P “programar” la tecla TV se iluminara.
2. Seleccione la tecla que corresponda al dispositivo a programar en la macro (TV, DVD, ETC)
3. introduzca la serie de comando de su elección para que se ejecuten en la macro (cambio de canal, volumen +/-, encendido, canales favoritos, etc) Puede ingresar hasta 20 comandos.
4. Para almacenar la programación de macro presione la tecla P “programación” y el led se apagara.
5. Para activar la funcion de macro “encendido” presione por 3 segundos la tecla “encendido” y el dispositivo programado comenzara a ejecutar la macro grabada previamente en el control.
6. Para borra la macro “encendido”, presione por 3 segundos la tecla “P” (programar)

Programación Favoritos:

1. Presione la tecla que corresponda al equipo a configurar (TV, VCR, DVD, ETC).
2. Presione la tecla “p” (programar) conjuntamente con la tecla que corresponda segun sea el caso (papá, mamá, niños) al soltar se encendera el led de la tecla del dispositivo elegido.
3. Presione la tecla donde desea guardar el canal favorito segun corresponda (noticias, películas, deportes, familia) el led parpadeara una vez.
4. Ingrese el canal favorito utilizando las teclas de numero y confirme el numero con la tecla “entrar”
5. Para guardar la configuración presione el botón correspondiente al dispositivo a programar (TV, DVD,DCR, ETC)

NOTA: Puede guardar hasta 3 canales en una categoria confirmando con la tecla “entrar” despues de presionar el numero de canal.

Para acceder a los canales favoritos programados de mamá, papá, o niños:

- * Presione la tecla de usuario (mamá ó papá' ó niños)
- * Presione la tecla de género (Noticias, Películas, Deportes, Familiar)

Despliegue el Código programado:

Para desplegar el código de 3 digitos almacenado en cada una de las teclas de los dispositivos configurados siga los siguientes pasos:

1. Presione la tecla del dispositivo que desea conocer el código (TV,DVD, VCR, SAT, ETC).
2. Para obtener el primer digito del código presione simultaneamente y suelte las teclas “P” (programar) + 1
3. Para obtener el segundo digito del código presione simultaneamente y suelte las teclas “P” (progra-mar) + 2
4. Para obtener el tercer digito del código presione simultaneamente y suelte las teclas “P” (programar) + 3

NOTA: Al terminar de presionar las teclas, la tecla del dispositivo seleccionado parpadeara indicando el numero correspondiente al digito. Si no parpadea la tecla, la cifra es cero.

Por ejemplo: por código 138

- “P” (PROGRAMAR) +1 (primer dígito): LED parpadea 1 vez
- “P” (PROGRAMAR) +2 (segundo dígito): LED parpadea 3 veces
- “P” (PROGRAMAR) +3 (tercer dígito): El LED parpadea 8 veces

Especificaciones:

3 Vcc Utiliza 2 pilas “AAA” (NO INCLUIDAS)

MARCA	TV	MARCA	TV	MARCA	TV	MARCA	CABLE	MARCA	DVD	Códigos para DVD/Receptor Digital Satelital (PVR Combos)	Acción	852	Controlado por Televisión
Absc	007	Jensen	444,052,053	Syntax	067,072,084	Junika	006,014,059	Greenhill	077	Controlado por VCR	Braksonic	075	
Accruing	093	JVC	011,041,074	Handy	016,026	Universal	006,007,014,059	Grandid	163,196	RCA	033	032	094
Admiral	016,031	KEC	025	Fatung	002	V2	044	Httachi	066	Sylvania	001	052	095
Advent	044,048,052,053,055	Kerwood	005,006	Technics	010,028	Viewmaster	044	Bliker	071	Toshiba	034	028	Controlado por VCR
Aiko	015	KLH	045,047	Teclwood	002,010,013	Viewstar	062	La	128	Toshiba	051	028	Sharp
Alkai	006,014,034,038,050,094	Kist	077	Teikaika	003,005,008,012,013,014,015,018,025	Vision	044	Initial	077,128	Controlado por DVD	Magnavox	018	
Albatron	037	KTV	006,008,025	Tefefunken	013,038	Vortex View	044	Insigina	190	Panasonic	055	030	Códigos para VCRs
A-Mark	002	LG	024,037,057,071,078	Thomas	095	Zenith	001,027,045	Integra	065	Pioneer	069	030	Admiral
America Action	025	Lloyd's	095	TKM	013,024	Códigos para Cable/Receptor Satelital Digital (PVR Combos)			IRM	081	RCA	069	001
Anam	025	Logik	003	TNCi	004	Americast	045	JVC	068,097,149	RCA	069	064	001
AOC	002,005,006	Luxman	013	Toshiba	014,019,020,033,056,070,076,078,087,091,092	American	045	JVC	068,097,149	Sylvania	072	075	001,003,020
Apex Digital	020,043,045,047,061	LXI	009,012,019,020,042	Intevision	008	General Instrument	025,038	Kenwood	055,062	Toshiba	075	072,018	040
Archer	002	Magnasonic	096	IYS	031	KLH	077,083	KLH	077,083	Códigos para TV/ VCR Combos			American High
Andrew	002,015,025,030,032,040,049,060,108,101	Magnavox	006,012,029,049,075,089,095,096	Vector Research	006	Motrola	025,038,053	Know	162	Controlado por Televisión	America Action	025	Asha
Aventura	023	Majestic	003	Victor	011	Pace	017,058	Koss	150	Dish Network System	053,050	025	Audiovox
Avion	011	Marantz	006,089,012	Vidikon	012	Pioneer	043,058	Lescon	132	Dishpro	053,050	027	003
Beacor	005	Matshushita	028,033	Vidtech	005,024	Scientific Atlanta	043,058	LG	067,078,084,098,166,174,182	Echostar	053,050	025	017
Bell&Howell	003,019	Megapower	037	Wards	003,005,006,012,013,021,024,059,070	Sony	046	JieOn	110,114,124	Expresivo	050	008	Bell & Howell
Bradford	025	Megatron	002,017,024	Wayson	020	Superble	020	Loewe	057	GOI	050	005	005
Breckwood	005	Memorex	003,018,019,024,031,007,099,100	Weddinghouse	001,030,062	Zenith	045	Logix	001	BTS	050	008	003
Broksonic	002,025,027,031	MGA	005,006,018,024	White Westinghouse	031,022	Códigos para DBS/Receptor Satelital Digital (PVR Combos)			Magnavox	056,063,070,072,090,118,141	Hughes Network Systems	030	005
Candle	006,013	Midland	004,007,008,009,010,042	Zenith	003,004,015,024,031,068,078,095	Echostar	050,053	Memorex	075,119	Humax	030	006	002
Carinvale	006	Mitsubishi	005,016,018,024,054,106	Zonda	002	Expresivo	050	Microsoft	059	JVC	050	005	040
Carver	012	Monivision	037	Códigos para Cable			Hughes Network Systems	030	Mitnick	077,094,128,147	Panasonic	026	009,099,096
Celebrity	001	Motrola	016	ABC	002,003	Philips	039	Philips	039	RCA	033	009	009
Celera	045	MTC	005,006,013,014	Allegro	014,022	Samsung	030	Vitabitski	058,131	ReplayTV	052,026	005,097	003,006,017
Changhong	045	Multitech	025	Americast	005	3D LAB	051,163	VAD	067,078	Samsung	030	008	002,009,013,036
Cinego	003	NAD	020,024,059	Archer	006,007,014,059,037	Accurian	073,074,080,086,124,133,153,170,171,175,176,179,180,191,193	NEC	002	Sonic Blue	053,026	008	017
Citizen	000,008,013,014,015	NEC	005,006,013,092	Bell South	045	Alkai	075	NEC	002	Sony	029	005	006,046
Clarion	025	Nikko	006,015,024	Cabletenna	006	Alba	035,197	Nes	007,027,030	Tivo	027,020,030	005	030
Commercial Solutions	009,088	Norcent	043	Cableview	006	Allegro	098	Norcent	205	Toshiba	034,051	005,096	Dish Network System
Concerto	013	NTC	015	Century	014	AMMW	015	Orion	056,083	Optimus	065	005	053,050
Contec	025	Olevia	067,072,084	Citizen	014,022	Amphion Media Works	015	Orion	075	Panasonic	055,056,076,122,127,130,134,139,142,147	046	Durabrand
Craig	025	Orwa	025	Clearmax	044	Archer	006,007,014,059,037	Panasonic	195	DirectTV	010,018,024,029,030,033,034,039,047,048,049,063	047	Dynatech
Crosley	012	Optimus	019,022,030,033,096,099,100	Coolmax	044	Bell South	045	Philips	039	Expresivo	055,056,076,122,127,130,134,139,142,147	046	001
Crowa	008,025	Optonica	016,021	Director	025	Cabletenna	006	Pioneer	060,065,069,136,144	Dish Network System	035,060,050	046	003
Curtis Mathes	003,006,008,009,012,013,014,016,017,019,022,030,038,042,069,086	Orion	027,031	Emerson	037	Century	014	Polaroid	003,129,150,115,156	Dishpro	035,060,050	047	003
CXC	025	Panasonic	010,028,033,099,100	Everquest	004	Clearmax	044	Prestidial	072,153,157	Dishpro	035,060	047	003
Daewoo	005,008,015,030,032,034	Penney	002,005,006,007,008,009,010,014,020,024,042,086	Everquest	004	Clearmax	044	Proceed	071	Echostar	016,019,025,060,050	001	003
Daytron	005	Philen	005,006,012	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Deil	071,089	Philips	012,036,089	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Denon	017	Pilot	005,006,008	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Demost	004,005	Pioneer	022,035,059	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Durabrand	002,023,024,025,031,063	Polaroid	045,058,077,107,079,080,081,082,083,085,104,165,005	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Dwin	016,042	Prima	044,048,052,053	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Electroband	001	Princeton	037	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Electrohome	029	Prism	010	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Elektra	004	Proscan	009,042,086,008,098	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Emerson	005,008,019,023,024,025,027,030,031,032	Proton	002,024	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Envision	006	Pulsar	004,005	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
ESA	023,050	Quasar	010,021,028,033,099	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Fisher	019	RadioShack	005,006,007,008,009,013,019,021,024,025,029,042,095,097	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
FlexVision	040	RCA	005,009,035,042,064,069,073,086,088,090,098,102	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Funi	023,025,095	Realistic	005,006,007,008,013,019,021,024,025	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Futuretech	025	Ranco	004,006	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
GE	009,010,024,030,042,086,088,098	Sampo	006,007,008	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Gibralter	004,005,006	Samsung	005,006,007,013,014,024,038,046,050,051,065,094	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
GoldStar	005,006,007,024,029	Samsun	008	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Grumpy	025	Sansui	031,095	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Haier	063	Sanyo	019	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Hallmark	024	Scintino	005	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Harley Davidson	095	Scott	005,024,025,027	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Harman/Kardon	012	Scars	009,012,013,019,020,023,024,042,095	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Harvard	025	Sharp	008,016,021	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Havermy	016	Sheng Chia	016	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Helio	058	Shogun	005	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Helio Kity	030	Signature	003	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Himitu	025	Sigmet	077	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Hicene	043	Sony	001,066,095	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Hitachi	003,007,013,017,029,068	Soundesign	024,025	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Hyundai	095	Spectronic	002	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Infinity	012	Squareview	023	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Insigina	081	SSS	005,025	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
Inteq	004	Starlite	025	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
IBL	012	Superscan	016	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
ICB	001	Supreme	001	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
		SYA	043,058	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
		SVA	023,025,095,096	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
		Sylvania	022,025,095,096	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001
		Symphonic	022,025,095,096	Everquest	004	Clearmax	044	Procan	059	Expresivo	035	001	001

