



CONTROL REMOTO PARA PANTALLA Y BLURAY

SUSTITUTO PARA EL CONTROL REMOTO ORIGINAL,

COMPATIBLE CON EQUIPOS DE LA MARCA LG,

INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DE CADA CONTROL.



ATRIBUTOS

- El modelo LED-LG3 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas y bluray de la marca LG.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo "AAA" que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas y bluray de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL: Plástico ABS

DIMENSIONES: 235 mm x 47 mm x 25 mm

PESO: 95 gramos (Sin baterías)

COLOR: Negro

MARCA COMPATIBLE: LG

ALIMENTACIÓN: 3 Vcc (2 x "AAA")

PRESENTACIÓN: Celofán

IR CODE KEYMAP

BOTÓN	KEY	SYS	FORMAT	KEY	SYS	FORMAT
POWER	08	04FB	6122	30	2D2D	9012
INPUT	0B	04FB	6122	---	---	---
RATIO	79	04FB	6122	---	---	---
1	11	04FB	6122	3B	2D2D	9012
2	12	04FB	6122	3C	2D2D	9012
3	13	04FB	6122	3D	2D2D	9012
4	14	04FB	6122	3E	2D2D	9012
5	15	04FB	6122	3F	2D2D	9012
6	16	04FB	6122	40	2D2D	9012
7	17	04FB	6122	41	2D2D	9012
8	18	04FB	6122	42	2D2D	9012
9	19	04FB	6122	43	2D2D	9012
-/-	4C	04FB	6122	4C	2D2D	9012
0	10	04FB	6122	44	2D2D	9012
FLASH BACK	1A	04FB	6122	1A	2D2D	9012
VOL+	02	04FB	6122	---	---	---
VOL-	03	04FB	6122	---	---	---
FAV	1E	04FB	6122	---	---	---
3D	DC	04FB	6122	---	---	---
MUTE	09	04FB	6122	---	---	---
CH+	00	04FB	6122	---	---	---
CH-	01	04FB	6122	---	---	---
SETTINGS	43	04FB	6122	---	---	---
INFO	AA	04FB	6122	---	---	---
Q. MENU	45	04FB	6122	3A	2D2D	9012
UP	40	04FB	6122	47	2D2D	9012
LEFT	07	04FB	6122	59	2D2D	9012
ENTER	44	04FB	6122	58	2D2D	9012
RIGHT	06	04FB	6122	5A	2D2D	9012
DOWN	41	04FB	6122	48	2D2D	9012
BACK	28	04FB	6122	45	2D2D	9012
SIMPLINK	7E	04FB	6122	---	---	---
EXIT	5B	04FB	6122	---	---	---
RED	72	04FB	6122	7C	2D2D	9012
GREEN	71	04FB	6122	7D	2D2D	9012
YELLOW	63	04FB	6122	7E	2D2D	9012
BLUE	61	04FB	6122	7F	2D2D	9012
STOP	B1	04FB	6122	39	2D2D	9012
PLAY	B0	04FB	6122	31	2D2D	9012
PAUSE	BA	04FB	6122	38	2D2D	9012
REV	8F	04FB	6122	32	2D2D	9012
FWD	8E	04FB	6122	33	2D2D	9012
OPEN/CLOSE	---	---	---	36	2D2D	9012
PREV	---	---	---	35	2D2D	9012
NEXT	---	---	---	34	2D2D	9012
REPEAT	---	---	---	53	2D2D	9012
HOME	---	---	---	67	2D2D	9012
DISC MENU	---	---	---	4B	2D2D	9012
TITLE POPUP	---	---	---	4A	2D2D	9012