

**PROYECTOR
001 - 012**



001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

**PIONEER
101-118**



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

**JVC
201-204**



201 202 203 204 205

**SONY
301-311**



301 302 303 304



305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316

**PANASONIC
401-405**



401 402 403 404 405 406 407 408

**TOYOTA
501**



501

**ALP
601-602**



502 601 602

**OTRAS
MARCAS
701 - 706**



701 702 703 704 705 706

MARCAS
VARIAS
901 - 978



INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

- 1.- Presione al mismo tiempo los botones de "POWER" y "SETUP", el LED indicador deberá permanecer encendido.
- 2.- Ingrese el código correspondiente a su control remoto, el LED indicador se apagará.
- 3.- Si ingresa un código equivocado, el LED indicador parpadea sin apagarse, vuelva a introducir el código correcto.
- 4.- El control remoto quedará programado para el modelo seleccionado.

Al configurar satisfactoriamente el modelo de su control remoto, sólo funcionaran los botones cuyas funciones estaban disponibles en el control remoto original.