



MODELO: HME-UNIZEN

PROGRAMACION POR CODIGO

- 1-. Presione la tecla "PRG" hasta que el led indicador encienda.
- 2-. Presione el boton del dispositivo a controlar (TV,VCR,CBL, AUX)
- 3-. Presione el codigo de 3 digitos (anexos en la lista) de la marca del dispositivo a controlar
- 4-. Al temrnar de introducir el codigo presione el boton de "ENTER" para guardar su codigo, en ese momento podra controlar su dispositivo
- 5-. Si no respode el control remoto con su dispositivo realice el mismo procedimiento con el siguiente codigo de la lista que corresponde a la marca de su dispositivo

PROGRAMACION SEMI-AUTOMATICA

- 1-. Presione la tecla "PRG" hasta que el led indicador encienda.
- 2-. Presione el boton del dispositivo a controlar (TV,VCR,CBL, AUX)
- 3-. En seguida presine el boton de "CANAL + ó -) en intervalos de 2 segundos , el led destellara
- 4-. El led destellara, cuando su dispositivo cambie de canal debera de presionar el boton de "ENTER" para guardar su codigo

PROGRAMACION AUTOMATICA

- 1-. Presione la tecla "PRG" y POWER al mismo tiempo por 3 segundos hasta que el led indicador quede encendido
- 2-. Dirija el control remoto hacia el dispositivo a controlar
- 3-. Observe el dispositivo a controlar, cuando haya algun cambio debera presionar la tecla "ENTER" para guardar el codigo

TV

ADMIRAL	116, 112, 130, 133
AKAI	104
AMARK	103, 146
AOC	104
BELL&HOWELL	121
BROKSONIC	131, 136, 182
CANDLE	139
CENTURION	119
CITIZEN	121, 139
CONTEC	141
CORONADO	103
CROWN	103
CURTIS MATHIS	116, 119, 121
DAEWOO	146, 159
DAYTRON	119
ELEKTRA	121
EMERSON	103, 104, 123, 124, 131, 136, 145, 176
FISHER	109,118
GE	106, 107, 114, 116, 117, 161
GOLDSTAR	103, 104, 119, 147, 184
HITACHI	102, 103, 129, 163, 121
INTEP	101
J.C.PENNEY	104, 110, 114, 117, 119
JVC	125, 132, 164
KMC	103
KTV	103, 104, 138
KURAZAI	121
LG	184
LODGENET	121
LOGIK	121
LXI	133, 137
MAGNAVOX	103, 112, 113, 117, 119, 127, 128, 130, 139, 165
MAJESTIC	121
MARANTZ	104, 120, 155
MEGATRON	146
MEMOREX	121
MGA/ MITSUBISHI	104, 119, 120, 130, 140, 155, 169, 178
MONTGOMERY	103, 104, 105
WARD	113, 114, 119, 121, 130, 133
NEC	104, 119
ORION	176
PANASONIC	106, 107, 160, 166
PHILCO	103, 104, 112, 113, 139
PHILIPS	112, 113
PIONEER	135
PORLAND	103
PROSCAN	116, 157, 162, 167
QUASAR	106, 107

AUDIO CD

GOLDSTAR	460
HARMAN/KARDON	413
HITACHI	950
JVC	415, 949, 954
KENWOOD	412, 416, 417, 441, 931, 948
LUXMAN	930
MAGNAVOX	421, 422, 433, 434
MARANTZ	929, 957
MCS	928
MITSUBISHI	423, 424, 927
NAD	425, 426, 447
NAKAMICHI	427, 428, 925, 926
NEC	429
ONKYO	430, 923, 924, 946
OPTIMUS	920, 921, 922
PANASONIC	431, 432, 945
PHILIPS	421, 433, 434
PIONEER	431, 435, 944
QUASAR	432
RADIO SHACK	431, 436, 439
SHARP	441, 442
SHERWOOD	449
SONY	420, 443, 444, 445, 934, 962
SOUNDESIGN	461, 498, 501, 502, 901, 902
SYLVANIA	433
TEAC	418, 419, 446
TECHNICS	432, 459
TOSHIBA	447, 915, 961
YAMAHA	414, 448, 941, 942
ZENITH	460, 461, 498, 501, 502
ADC	940
ADO	939
AIWA	938
AKAI	409, 424, 937
CARVER	510
CROWN	410
DENON	411, 935
DYNATECH	953
EMORSON	952
FISHER	412, 438, 933, 951
GE	932

VCR

CRAIG	212
CUITERION	239
CURTIS MATHIS	214, 259, 266, 725, 727
DAEWOO	244, 246, 248, 254, 703, 729
DAYTRON	236, 246
DBX	202, 218, 726
ELECTROCHROME	730
EMERSON	203, 209, 221, 223, 226, 233, 235, 243, 250, 293, 721, 722, 729, 730, 731, 732
FISHER	211, 212, 213, 247, 265, 274
FRMAIN	231
GE	214, 216, 220, 226, 282, 701, 702
GOLDSTAR	209, 253, 273
GO VIDEO	256, 262, 263, 275, 700
HARMON/KARDON	296
HITACHI	215, 231, 257, 270, 273, 292, 705, 706, 707, 708
INSTAT REPLAY	214, 227
INTEQ	273
J.C.PENNEY	214, 215, 218, 227, 268, 726
JENSEN	292
JVC	202, 224, 225, 258, 263, 268, 292, 299, 726
KENWOOD	202, 268, 292, 726, 727
LOGIK	239
LXI	209, 231
MAGNAVOX	207, 214, 231, 275
MARANTA	207, 218, 267, 268, 726, 727
MARTA	209
MEMOREX	206, 212, 214, 231, 298
MGA	297, 730
MITSUBISHI	204, 222, 252, 264, 276, 277, 278, 279, 280, 296, 297, 730
MONTGOMEY	298, 214, 216
WARD	219, 231, 249, 291, 230
MULTI TECH	239, 727
NEC	202, 218, 267, 226, 269, 281, 292, 709, 726
OPTIMUS	208, 209, 259
ORION	233, 250
PANASONIC	214, 245, 251, 259, 731, 714, 715, 716
PENTAX	215, 708, 727
PHILCO	207, 214, 275
PHILIPS	207, 214, 227
PIONEER	210, 215, 282, 726
PORTLAND	246, 727
PRO SCAN	216, 260, 266, 282, 725
QUASAR	214, 259, 295
RADIO SHACK	213, 265, 730

COMBO TV/VCR

ADVENTURA	154
DAEWOO	148
EMERSON	158
FUNAI	154
GOLDSTAR	153, 172
HITACHI	154
LXI	154
MAGNAVOX	173, 181

RCA	104, 116, 126, 157, 161, 162 167, 168
REALISTIC	105, 123, 124
SAMPO	119
SAMSUNG	103, 119, 134, 141
SANYO	108, 109, 118
SCOTT	119, 121
SEARS	103, 108, 109, 110, 111, 118
SHARP	103, 105, 122, 133, 137, 156, 169
SIGNATURE	103, 104, 105, 113, 114, 119 121, 130, 133
SONY	115, 143, 151, 170
SOUNDESIGN	139
SYLVANIA	112, 113, 117, 119, 127, 128
TATUNG	106
TEKNIKA	103, 112, 121, 124, 139
TELERENT	103, 121
TOSHIBA	110, 111, 134, 171
XR1000	121, 154
YORX	119
ZENITH	101, 121, 142, 149, 152, 177

AUDIO TUNER/AMP

CITIZEN	914
DENON	462
FISHER	464
GE	916
GOLDSTAR	460, 474
HARMAN/ KARDON	465
HITACHI	919
JVC	420, 466, 484, 908
KENWOOD	468, 469, 484, 506
LUXMAN	467
MARANTZ	472, 503, 903, 913
MEMOREX	485
NAD	904
NAKAMICHI	493
ONKYO	473, 471, 490
OPTIMUS	905
PANASONIC	912
PHILIPS	475, 476
PIONEER	470, 477, 478, 479, 485, 905
PROTON	910
QUASAR	912
RADIO SHACK	487, 488
RCA	909
REALISTIC	480
SANYO	481
SCOTT	482
SHARP	483, 917, 918
SHERWOOD	487, 488, 900
SONY	486, 489, 490, 491, 492
SOUNDESIGN	461, 498, 501, 502, 901, 902
TEAC	494, 495
TECHNIQUES	497, 509, 567, 912
TOSHIBA	915
VICTOR	908
YAMAHA	496
ZENITH	460, 461, 498, 501, 502, 504 505, 901, 902

LASER DISC

DENON	402, 403
MITSUBISHI	403
PIONEER	402, 403, 405
SANYO	401
SONY	404
ZENITH	401

PANASONIC	174
RCA	179
SAMSUNG	180
SANSUI	182
SHARP	179
SYLVANIA	154
SYMPHONIC	154
ZENITH	150, 153, 154, 172

DVD

ADC	940
AIWA	562
DENON	523, 524, 564
DYNATECH	953
EMERSON	952
FISHER	951
HITACHI	950, 555
JVC	965, 554, 591
KENWOOD	948
MARANTZ	521, 947
MOTSUBISHI	525, 964
ONKYO	946, 563
PANASONIC	523, 524, 945, 549, 553, 575 581, 582, 583, 589, 592
PHILIPS/MAGNAVOX	521
PIONNER	527, 944, 963, 551, 566, 568 570, 580
PROSCAN	526
PHILIPS	559
RCA	526, 943, 552
SONY	522, 962, 572, 573, 574, 577, 578 579, 587, 548
SAMSUNG	561, 588
TOSHIBA	521, 961, 550, 630, 586, 593
YAMAHA	941, 942
ZENITH	521, 960, 556
DAEWOO	576
HARMAN/KARDON	565
KLH	557
SHARP	558, 595
THISMSIN	560
SYNANIA	567, 569, 591, 596
SHINCI	571

AUDIO CASSETTE

ENON	455
HARMAN/KARDON	456
JVC	457
KENWOOD	450
ONKYO	458
PHILIPS DCC	454
PIONEER	451, 478
SONY	452
TECHNICS	454, 497
YAMAHA	453

VCR

ADMIRAL	208, 261
ADVENTURA	231
AIWA	231
AKAI	223, 238, 241
AUDIO	202, 206, 218
DYNAMICS	247, 726
BELL&HOWELL	206, 247
BRODSONIC	221, 226, 233, 250, 255, 729
CANDLE	727
CANON	214, 704
CAPEHEAR	728
CITIZEN	209, 727

RCA	215, 216, 220, 227, 228, 240, 242 244, 249, 260, 266, 282, 283, 284 285, 286, 287, 288, 708, 710, 711, 725
REALISTIC	206, 208, 212, 213, 214, 231, 265
SAISHO	722
SALORA	297
SAMSUNG	220, 230, 238
SANSUI	239, 289, 292, 709, 726
SANYO	206, 212, 247, 294
SCOTT	204, 205, 233, 243, 243, 290, 726
SEARS	206, 209, 211, 212, 213, 215, 265
SHARP	208, 261, 272, 703
SHINTOM	239
SIGNATURE	208, 214, 216, 219, 231, 249, 261
SONY	217, 232, 237, 274, 723, 724
SYLVANIA	207, 214, 227, 275, 297
SYMPHONIC	231
TASHIKO	209
TATUNG	202, 268, 292
TEAC	202, 231, 268
TEKNIKA	209, 234, 272
TOSHIBA	205, 213, 215, 271, 274, 290, 297
XR1000	239
VECTOR	204, 218, 726, 727
VICTOR	726
VIDEO CONCEPTS	726, 727
XR-1000	243
YAMAHA	202, 218, 726
ZENITH	201, 224, 225, 239, 237

CABLE Y SATELLITE

ALLEGRO	358, 352, 361
ALPHASTAR	516
AMERKAST	383
ARCHER	325
CENTURY	325
CHAPARRAL	501, 502
CHEYENNE	502
CITIZEN	325
CROMTRONIC	326
DISH	389, 515
DRAKE	503
GARRARD	325
GEMINI	305, 331, 338
GE	367, 510, 517
GENERAL	304, 305, 306
INSTRUMENT	307, 308, 309, 310, 318, 504
HAMLIN	302, 303, 345, 365, 366
HITACHI	519, 520
HUGHES	514
JASCO	325
JVC	518
KALE VISION	335
MACOM	314, 321
MAGNAVOX	327, 334, 521
NSC	335, 339, 368, 369, 370
OAK	311, 332, 342
PANASONIC	313, 320
PARAGON	333
PHILIPS	325, 327, 347, 350, 352, 354, 355, 521
PIONEER	315, 343
PRIMESTAR	388, 513
PROSCAN	510, 517
RADIO SHACK	362
RCA	510, 517
RCA DSS	341, 373, 394
ZENITH	312, 328, 330, 351, 378, 500