

INSTRUCTIVO UNIVERSAL TV RM-X34M

"Leer este instructivo antes de utilizar el producto"

"Alimentación 2 Pilas AAA de 1,5V cc (No incluidas)"
"Advertencia, No mezcle pilas nuevas con usadas,
colocar las pilas de acuerdo a su polaridad"

Programación por Código

1. Seleccione el código de 4 dígitos de la lista proporcionada. (Aunque su aparato responda a un código, verifique el funcionamiento de otros y seleccione el que mejor se ajuste).
2. Mientras mantiene oprimido el botón **PROG** introduzca el código de 4 dígitos.

PROG



4 Dígitos

3. Sulte los botones para terminar la programación.
4. Su control remoto emitirá el código de Power.

Programación por Búsqueda

1. Encienda su Televisor.
2. Mientras mantiene oprimido el Botón **PROG** Introduzca el código 0000.

PROG



0000

3. Soltar el botón **PROG**.
4. Oprima y suelte el botón **POWER** apuntando con el control remoto hacia el equipo encendido.
5. Repita el paso 4 hasta que su equipo se apague.
6. Oprima el Botón **ENTER**, para guardar el código.

CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN PARA TELEVISIÓN, PANTALLAS LCD Y PLASMA

ABEX	0012	CURTIS MATHES	0036, 0044, 0045, 0060	KEC	0023	PACKARD BELL	0015, 0023, 0034, 0035	SONY	0001, 0002, 0003, 0017
ACTION	0023		0093	KENWOOD	0001, 0036		0044, 0151		0018, 0026, 0109, 0126
ADMIRAL	0019, 0022, 0027, 0038	CXC	0023	KINGSEI	0061	PANABLACK	0013		0166, 0175, 0176, 0205
	0042, 0044, 0045	CYBER HOME	0116	KLH	0197		0012, 0013, 0014, 0015		0208
ADVENT	0009, 0094	CHANGHONG	0007	KMC	0071	PANASONIC	0021, 0033, 0036, 0040	SOUNDISING	0023, 0036, 0038
ADVENTURA	0056		0023, 0032, 0034, 0035	KONKA	0067, 0079, 0145		0045, 0046, 0074, 0142	SPECTRCON	0048
AIKO	0084	DAEWOO	0036, 0077, 0078, 0083	KTV	0023, 0034, 0035, 0036		0143, 0165, 0173, 0174	SQUAREVIEW	0025
AIWA	0023, 0024		0110, 0164		0038, 0050, 0071, 0087	PANATRONIC	0042, 0043	SSS	0023, 0036
AKAI	0016, 0036, 0106, 0155	DAYTEK	0077, 0136, 0192	KURAZAI	0044		0004, 0009, 0023, 0033	STARLITE	0023
AKAWA	0023, 0038, 0043, 0050	DAYTRON	0035, 0036	LEXUS	0055, 0210		0034, 0035, 0036, 0040	SUPERSONIC	0023, 0026
AKIBA	0009, 0094	DELUX	0055	LG	0036, 0037, 0128, 0133	PHILCO	0042, 0045, 0051, 0052	SUPREME	0001
AKIO	0015, 0025, 0032, 0034	DENON	0004		0137, 0168, 0172		0053, 0054, 0055, 0066	SVA	0059
AKISHI	0016	DISNEY	0122	LG PIP	0036		0067, 0071, 0072, 0079	SYLVANIA	0009, 0025, 0035, 0036
ALARON	0038	DUMONT	0022, 0036	LG TURBO	0037		0086, 0088		0086, 0088, 0125
ALLEGRO	0045	DURABRAND	0177	LODGENET	0044, 0107	PHILIPS	0009, 0010, 0011, 0064	SYMPHONIC	0023, 0025
AMARK	0015, 0028, 0048, 0071	DWIN	0045, 0093	LOEWE	0009		0092, 0124, 0180, 0183	TANDY	0045
AMBASSADOR	0027	DYNASTY	0023, 0034, 0048	LOGIK	0044		0184, 0188, 0191	TATUNG	0033
AMERICA ACTION	0023	ELECTROBAND	0001, 0087	LOWE	0105	PILOT	0035, 0036	TCL	0112, 0113, 0160
AMPRO	0022	ELECTROHOME	0035, 0040	LUXMAN	0036	PIONEER	0005, 0036, 0060, 0104	TECHNICS	0012, 0013, 0022
AMTRON	0023	ELECTROLIGHT	0100		0007, 0009, 0021, 0022	POLAROID	0138, 0154, 0170	TECHNOL ACE	0038
ANAM	0012, 0013, 0023, 0028	ELECTROTUNE	0033	LXI	0036, 0045, 0093	PORTLAND	0032, 0034, 0035, 0036	TECHNOVALLEY	0015, 0023, 0034, 0036
	0033, 0048		0015, 0023, 0032, 0034		0009, 0035, 0036, 0038		0071, 0084		0042, 0057
ANAM NACIONAL	0033	ELEKTRA	0035, 0036, 0037, 0044	MAGNAVOX	0072, 0086, 0088, 0090	PRIMA	0094	TECHWOOD	0034, 0036, 0038
AOC	0036, 0087		0050, 0074, 0083, 0120		0108	PRISM	0009		0009, 0015, 0023, 0035
APEX DIGITAL	0059, 0077, 0121	ELTEC	0049	MAJESTIC	0005, 0015, 0044, 0066	PROSCAN	0012, 0019, 0036, 0093	TEKNIKA	0036, 0038, 0040, 0044
ASCENT	0139		0013, 0021, 0023, 0027	MARANTZ	0009, 0036, 0040	PROTON	0036		0084
AUDIOVOX	0023, 0032, 0055, 0077		0030, 0032, 0035, 0036	MASTER	0203	PULSAR	0022, 0036	TELEFUNKEN	0016, 0036
	0084, 0150	EMERSON	0038, 0039, 0042, 0047	MATSUI	0009	QUASAR	0012, 0013, 0033, 0046	TELERENT	0044
AUDITRON	0058		0050, 0053, 0054, 0055	MATSUSHITA	0013	RADIOSHACK	0002, 0021, 0023, 0035	THORENS	0005, 0023, 0048
BATMAN	0207		0074, 0079, 0087	MAXENT	0169		0036, 0046, 0093	TMK	0027, 0036
BAYSONIC	0023	ENVISION	0036	MEGATRON	0004, 0028, 0036, 0048		0005, 0016, 0019, 0020	TNCI	0022
BELCOR	0036	FISHER	0021, 0089	MEI	0087		0032, 0033, 0036, 0040	TOSAKI	0156, 0157, 0158
BELL & HOWELL	0021, 0044	FUJITSU	0068, 0091, 0097	MEMOREX	0013, 0015, 0021, 0036		0045, 0060, 0076, 0085	TOSHIBA	0007, 0008, 0015, 0021
BENQ	0140	FUNAI	0023, 0025, 0038	MERRITT	0034		0088, 0093, 0111, 0119		0045, 0098, 0194
BLUE LIGHT	0115, 0171	FUTURETECH	0023	MGA	0036, 0040	RCA	0162, 0163, 0190, 0206	TOSONIC	0087
BLUE POINT	0015, 0023, 0050		0012, 0016, 0019, 0020	MIDLAND	0022, 0035, 0088, 0093	RCA HOTELERO	0101	TOTEVISION	0035
BRADFORD	0023	GE	0022, 0028, 0032, 0033	MIKADO	0015, 0016	REALISTIC	0021, 0023, 0035, 0036	TV	0182, 0199, 0202, 0204
BROCKWOOD	0036		0036, 0039, 0045, 0088	MITACHI	0023, 0152		0046	TVS	0042
			0093	MITSUBISHI	0036, 0040, 0045	RHAPSODY	0087	ULTRA	0073
BROKSONIC	0023, 0027, 0028, 0029	GIBRALTER	0022, 0036		0023, 0053, 0054, 0055	ROYAL	0009, 0053	UNIREX	0023, 0038, 0039, 0047
	0030, 0031, 0032, 0042	GO VIDEO	0015, 0016	MITSUI	0067, 0074, 0079, 0083		0043		0053
	0043, 0044, 0048, 0061	GOLDSTAR	0035, 0036, 0037, 0048		0114, 0123, 0131, 0132	RUNCO	0022, 0036, 0044	VEA	0148, 0181
	0070	GOLDTEXT	0066		0153, 0189	SJM	0161, 0179, 0182	VECTOR RESEARCH	0036
BROKSONIC 1-14	0029	GOTECH	0066, 0201	MITZU	0198	SAMPO	0035, 0036	VICTOR	0011
BROKSONIC 1-16	0031	GRADIENTE	0011, 0036		0036, 0040, 0045, 0071		0015, 0016, 0035, 0036	VID TECH	0036
BROKSONIC LETRAS	0027	GRUNPY	0023, 0038	MONTGOMERY WARD	0033, 0045	SAMSUNG	0062, 0065, 0071, 0075	VIDEOLOGIC	0034
CANDLE	0036, 0072	HALLMARK	0036	MOTOROLA	0015, 0023, 0035, 0036		0129, 0130, 0178, 0193	VIDIKRON	0009
CARNIVALE	0036	HANSTAI	0056	MTC	0056, 0087	SAMSUX	0035	VIQRE	0149
CARVER	0009	HANTEK	0023	MULTITECH	0023	SANSUI	0039, 0042	VIZIO	0195
CELEBRITY	0001	HARLY DAVIDSON	0038	NAD	0007, 0036, 0060	SANYO	0021, 0023, 0089, 0096	VSONIC	0144, 0187
CELERA	0007	HARMAN/KARDON	0009	NAOKI	0055		0167	WARDS	0007, 0009, 0036, 0038
CENTURION	0036	HARVARD	0023	NEC	0033, 0036, 0040, 0041	SCIMITSU	0036		0044, 0046, 0060, 0088
CENTURY	0023, 0034, 0035	HAVERMY	0045	NEWTECH	0021	SCOTT	0023, 0030, 0035, 0036	WAYCON	0007
CETRONIC	0023	HELLO KITTY	0032	NIKEI	0023, 0055		0038	WEISSER	0196, 0209
CINERAL	0032, 0084	HIMITSU	0023, 0039, 0079	NIKKO	0007, 0021, 0022, 0036	SEARS	0007, 0009, 0015, 0021	WHITE WESTINGHOUSE	0032, 0038, 0042
	0015, 0034, 0035, 0036	HITACHI	0004, 0005, 0006, 0021		0084		0025, 0034, 0035, 0036	XR 1000	0044
CITIZEN	0042, 0044, 0050, 0084		0035, 0036, 0044, 0134		0036	SEMIVOX	0023	YAMAHA	0036, 0095
CLAIRTONE	0087	ILO	0135	NIPPON	0036	SEMP	0007	YORK	0036
CLARION	0023	INFINITY	0009	NORCENT	0059, 0147	SENSEI	0032	YUPITERU	0023
CLASSIC	0023	INTEQ	0022	NOSHI	0085		0035, 0036, 0038, 0045	ZENITH	0022, 0036, 0042, 0044
COBY	0200	JBL	0009	NTC	0084	SHARP	0046, 0185, 0186		0072, 0084
COLOMBIA	0009		0007, 0015, 0019, 0035	OLEVIA	0127, 0146		0045	ZENITH CONCIERGE	0102
CONCERTO	0036	JC PENNEY	0036, 0040, 0085, 0088	ONCOMMAND	0103	SHENG CHIA	0045		0015, 0032, 0035, 0036
CONTEC	0023, 0087		0093	ONKING	0023	SHIMASU	0038	ZONDA	0040, 0045, 0046, 0048
CORONADO	0035, 0071	JCB	0001	ONWA	0023	SHOGUN	0015, 0023, 0036, 0038		0049, 0050, 0080, 0081
CRAIG	0023	JEC	0009, 0038	OPTIMUS	0013, 0021, 0060	SIGNATURE 2000	0027, 0036, 0040, 0044		0082
CROSLEY	0009	JENSEN	0009, 0094	ORION	0030, 0038, 0042	SIMPSON	0090		
CROWN	0023, 0035, 0043, 0071	JVC	0011, 0012, 0042	PACIFIC	0023	SINGER	0009, 0015, 0025, 0032		
CURTIS MATHES	0019, 0021, 0032, 0035	KAWASHO	0063				0034, 0039		