POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: ROUTER INALÁMBRICO MARCA: MASTER® MODELO: MP-ROUTER4ANT

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V. Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México TEL: 01 (55) 5887 8036 RFC: DCA 990701 RB3



Página 16



MANUAL DE INSTRUCCIONES



MP-ROUTER4ANT

POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL.

Gracias por adquirir productos MASTER® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

SEGURIDAD Y PROTECCION

- 1. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Master no asume ninguna responsabilidad por daños derivados del mal uso del equipo.
- 2. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no abra o cambie los accesorios del equipo. Pierde toda garantía.
- 3. Antes de conectar, compruebe que el voltaje corresponda al indicado en el equipo.
- El equipo debe tener mínimo 30 cm de separación de objetos o paredes. Una mala ventilación podría dar como resultado un calentamiento excesivo del equipo causando daño irreparable.
- 5. No exponga el equipo al polvo o vibraciones excesivas, o temperaturas extremas (como la luz solar directa) y al contacto directo con el agua.
- Mantener lejos de cables de transmisión de alto voltaje, objetos metálicos y brillantes de gran tamaño, generadores de calor, etc.
- 7. Asegúrese de no colocar el cable de energía donde alguien pueda tropezar o deformarse en especial en los conectores.
- 8. No deje al alcance de los niños.
- 9. No deje caer o tirar el producto.
- 10. La instalación y manejo del equipo, debe ser realizado por personal con conocimientos del equipo.
- Referir todo servicio al centro de servicio autorizado. El servicio es requerido bajo las siguientes condiciones: Cuando el producto no opere adecuadamente, por defecto de fábrica.
- 12. Únicamente limpie con paño seco y suave.
- 13. Todas las imágenes de las instrucciones son sólo para referencia.

ESPECIFICACIONES TECNICAS				
Concepto	Descripción			
Voltaje de entrada adaptador ca/cc	100-240 V~ 50/60Hz 0.5A			
Voltaje de salida adaptador ca/cc	5 V 1 A			
Interface	4 puertos LAN de 10/100Mbps y 1 puerto WAN de 10/100Mbps			
Antena/Alcance	5dBi omnidireccional / 108 m			
Estándar	IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b			
Rango de frecuencia	2.4-2.4835 GHz			
Potencia de transmisión inalámbrica	<20dBm			
Seguridad inalámbrica	64/128/152-bit WEP/WPA/WPA2/WPA- PSK/WPA2-PSK			
Funciones inalámbricas	Habilitar/Inhabilitar radio inalámbrico, Puente WDS, WMM, Estadística inalámbrica			
Tipo WAN	IP dinámica/IP estática/PPPoE/PPTP/L2TP			
DHCP	Servidor/Cliente/Dirección de reservas			
Reenvió de puertos	Servicio virtual/Activación de puertos/DMZ/UPnP			
Calidad de servicio	WMM			
DNS dinámico	DDNS			
Temperatura de operación	0°C a 40°C			
Humedad de operación	10%~90%			

PARTES DEL ROUTER

- 1. LED indicadores (POWER, WAN/LAN, WI-FI LED, INTERNET, SYS, WPS)
- 2. Antena de señal
- 3. Puertos LAN

Página 2

MANUAL DE USUARIO

GARANTIA DE FABRICA

Para realizar el trámite de garantía de fábrica y este sea más ágil le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico garantias@master.com.mx

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:

- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
- Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en un máximo de 2 días hábiles al domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
- Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
- ✓ El tiempo de reparación se regirán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.
- ✓ Una vez reparado el producto se enviará por paquetería al mismo domicilio donde se realizó la recolección.

Garantías: Tel.: 55 5887 8036 Ext. 226 Horario de atención: 9:00 a 18:00 Lunes a Viernes

ASISTENCIA TECNICA

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER®, póngase en contacto con nosotros:

- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 223, 254, 255, 281, 298, 317, 318, 319, 320

CONTACTO

Para obtener información sobre productos relacionados o de su interés, visite nuestro sitio

WEB

www.master.com.mx

O si bien lo prefiere síganos en nuestras redes sociales:

MasterElectronicsMX



Ventas WEB: 5887 8036 ext. 228, 236 y 253

Página 15

ණ

WI-FI ON/OFF	Ajustes del WI-fi de encendido o apagado
WI-FI NAME	SSID inalámbrico del Router
CHANNEL	Canal de transmisión de datos inalámbricos
WI-FI PASSWORD	Configuración de la contraseña del Router

• **Configuración de la actualización del firmware y contraseña de administración** Por favor, haga clic en el menú de administración de la interfaz de administración web el mensaje que se visualiza en su navegador web.

1	Login Password
🔘 internet	Old Password (Int Paraward (Default admirs)
UNN Setup	New Password Stew.Paseword
The Winters	Repeat New Repeat New Payment
AA, Bandwitth Cormol	ai -
😤 Part Forwarding	Router Light
Administration	Router Light ON OFF
Smart Router APP	Device Management
102-01922	Rebot Router Reddon
2200 C	Reset to Factory Defaults
部分理解	Graine Upgrade Latest formune Firmware is the latest version
Click or Scan QR Code	Firmware Upgrade Blowbe summ

• La gestión del cambio de contraseña

La contraseña por defecto del Router inalámbrico es "admin" y está aparece en el indicador de conexión cuando se accede desde el navegador web. Y hay un riesgo de seguridad si usted no cambia la contraseña por defecto, ya que todo el mundo puede verlo. esto es muy importante cuando se tiene habilitada la función inalámbrica.

Introduzca la nueva contraseña y haga clic en el botón "OK" y se ingresara la nueva contraseña.

Ajustes de fábrica

Oprima el botón RESET/WPS durante unos 8 segundos aproximadamente y el Router regresara a sus valores de fábrica para que lo pueda configurar nuevamente.

MANUAL DE USUARIO

- 4. Puerto WAN
- 5. Entrada de alimentación
- 6. Botón RESET/WPS
- 7. Botón ON/OFF



Parámetros de configuración:

URL por defecto: http://ap.setup
IP por defecto: 192.168.10.1
Password de ingreso: admin

2.4G SSID: Wireless_N XXXX AC SSID: Wireless_AC_XXXX WI-FI Key: No

Tabla de los LED indicadores:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
POWER	Encendido: El equipo se encuentra encendido
	Apagado: El equipo no se encuentra en funcionamiento
WAN/LAN	Encendido: El puerto ETHERNET se encuentra conectado
	Apagado: El puerto ETHERNET se encuentra desconectado
	Parpadeando: Transferencia de datos a partir de un dispositivo de red
WI-FI LED	Encendido: El WI-FI se encuentra encendido
	Apagado: EL WI-FI se encuentra apagado
	Parpadeando: Transferencia de datos a partir de un dispositivo inalámbrico
INTERNET	Parpadeando: El Internet se encuentra desconectado
	Encendido: El Internet se encuentra conectado
SYS	Encendido: El sistema trabaja apropiadamente
	Apagado: Error en el sistema
WPS	Encendido: La conexión WPS se encuentra establecida o la señal WPS de
	otro dispositivo en espera

NOTA: Se puede reiniciar el Router (repetidor) a la configuración predeterminada, manteniendo presionado el botón de RESET durante 8 segundos aproximadamente. Puede utilizar esta solución si se le olvido la contraseña.

INSTALACIÓN

- Coloque el Router en el centro del espacio donde se encuentren los dispositivos (alámbricos e inalámbricos) que desea conectar.
- Asegúrese de que el Router esté cerca de un contacto eléctrico y de los equipos que conectará por cable Ethernet.
- Elija un lugar elevado para colocarlo.

Página 3

MANUAL DE USUARIO

- Evite paredes y techos entre el Router y los dispositivos.
- Manténgalo alejado de otros equipos electrónicos (antenas, hornos de microondas, equipos de comunicación, radios, sistemas de calefacción o ventilación, etc.).
- Colóquelo lejos de grandes superficies de metal, cristal o tabla roca. También evite colocarlo en sótanos o lugares con paredes aislantes.
- Utilice cables Ethernet de categoría 5e o superior (cable directo).



Nota: La cobertura del Router dependerá del ancho de banda que proporcione el proveedor de servicios de internet.

1. Extienda las antenas centrales y colóquelas en posición vertical. Las antenas laterales deben formar un ángulo de 45° respecto a las centrales.

- 2. Desconecte el módem de la alimentación eléctrica.
- 3. En caso de que el módem ya esté conectado a un Router, debe desconectarlo.

4. Inserte el cable Ethernet en el puerto WAN del Router y conéctelo a un puerto LAN disponible en el módem.

- 5. Utilice un cable Ethernet para conectar una PC a cualquiera de los puertos LAN del Router.
- 6. Conecte el Router y el módem a la energía eléctrica.



Página 4



	stand
the second second	
	100
	Auturelag
	Wolft Rassnerd Wir () Present
	Carl Carl
THE REPORT	and the second s
	Manufi Americani II 1600. 4
· 法 法	I NORMAN CONTRACTOR I DE LA CONTRACTORISMO (M. 1
HANDON P	Appropriate (ACCARTER), IC (MARCHINESS), (A.)
	HARAR MARANAN AN INCH. W
	research and the second second second

Gestión a través del navegador web

Por favor, siga las siguientes instrucciones: haga clic en red inalámbrica situado en la interfaz de administración web, el mensaje se visualiza en su navegador web.

podría configurar los ajustes básicos de configuración inalámbrica para la comunicación, como el nombre WI-FI y canalizar el punto de acceso, se puede configurar simplemente con los objetos que sólo la configuración mínima, de click en "OK" para restaurar, espere unos segundos y el Router se encontrará listo para su uso.

Literement Cooperation	WI-R ON/OFF ON DOFF
Distance (WI-FI Name and Password
C LAN Setup	
😤 Witeless	WI-FI Name Wholess N_7629
A. Bandwahts Corms	Wi-Ei Password
🗶 Port Forwarding	Channel Auto *
O Administration	Band Width 28420Hz •
Select Router APP	W.D.Elma / Cremeth
	Signal Strength © Low @ Medium • High
920 (17) 549 (17)	Guest Model
回物制度	Guest Model © ON OFF
	Open guest mode can be authorized five gaswand lopen whelesa internet

MANUAL DE USUARIO

Posterior ingrese una IP Address, sub mascara, puerta de enlace predeterminada, etc. De click en "OK" para restaurar, espere unos segundos y el Router se encontrará listo para su uso.



Selección WISP .

Este dispositivo se puede conectar a través de WI-FI a un punto de acceso o Router para mejorar el rango. Los clientes se pueden conectar al dispositivo a través de WI-FI o cable LAN, de la lista, seleccione una red inalámbrica con la que desea conectar el punto de acceso / enrutador por la elección de la red correspondiente en el campo de selección.

All smerrer Connection	Internet					
Internet		Connection @ PPPut	O Static IP	© Dynamic IP	• WISP	
CT LANSeur		Witte	tene Choose			
		Star	us Disconnented			
AND Recordering Conversion		Siliect a	WEH			
R Part Forwarding			Harder mi-H			
O Administration	Select	Wi-Fi Name	MAC Addres	Channel	Security Mode	Signal Sciences
	141	WAVCAM_25CD29	ACA21325C029	1	NONE	
Smart Router APP	1.00	WavBnR	423FSD3b8EA3	5	NOME	
	1.0	AC-2.45	60.5750.60.6475	5	WPA2PSR/AES	Ψ.
		into-678	ensestation()		WPA2P5R/AES	¥.

Después de haber seleccionado una red inalámbrica, a continuación, debe especificar la clave de la red de su Router inalámbrico para llave inalámbrica, de click en "OK" para restaurar, espere unos segundos y el Router se encontrará listo para su uso.

MANUAL DE USUARIO

CONFIGURACIÓN

Para los modos de configuración típica realice lo siguiente:

Modo Router

El Router se encuentra conectado a un modem DSL o por cable y funciona como un router inalámbrico regular. Por lo que este modo es apto para el ambiente que requiera acceso a Internet de DSL o de cable de modem de un usuario varios usuarios que necesiten compartir Internet.

Modo WISP (repetidor)

El Router se configura como repetidor de señal, es decir, refuerza la señal inalámbrica existente para extender la cobertura de la señal. No cambie el nombre de red (SSID), así como la contraseña. Este modo es útil para abarcar grandes espacios o donde existan grandes distancias a las cuales el modem común no alcance ejemplo: casas grandes, almacenes, jardines etc.



DSI Modem

WAN

-

A. Configuración con Sistemas Operativos IOS

Usted puede configurar el Router por medio de su dispositivo móvil, para ello siguiendo los siguientes pasos:

Escanee el código QR o ingrese a http:/apps.igs.link/rt01, para obtener la aplicación

* El Router debe estar conectado a la toma de alimentación. ٠

Know it

de Posterior haber escaneado el QR o haber ingresado a la dirección URL antes mencionada, se instalará y se creará un icono en el escritorio del dispositivo móvil de la aplicación "Smart Router", de click para ingresar y realizar la configuración del Router.

> Aparecerá la siguiente ventana:

aplicación seleccione la red del Router.







Página 5

De click en "SIGN IN" posterior a dar click. utilice su dirección de correo electrónico para registrarse y genere un password (contraseña) la cual no olvide para ingresar posteriormente al Router, la aplicación generará un código numérico el cual tendrá que ingresar en "Input valid code, una vez que ingreso el código en el apartado anterior por ultimo de click en "SING UP".



MANUAL DE USUARIO

Wireless-N				
L Internet Connection	Internet Connection Status			
· Harris	<u> </u>			
D Unders	Devices	Treater		
T Winter		Connected		
	Attached Devices and Real-time Statistic			
R Port Tormanding	2	0		-
O Administration	Atashed Devices	Uxit/5	1	Oxt/S Upload Speed
In scotting	System info			
	Convection Type Dynamic	m	VEAN #	102,160.0.2
御御 人 経動	Connectory Duration 100-00-02	19	Submet Mast	2552552552
X2 8X	WHE WASHING	(HER)	Delault Geleway	102306.01
2422084	WAN MAC MILLION	1176.24	Prafemant DNS	1023480.5
E 2018 H 1	LAN IP THE THE	10.7	Atternative DNS	2725.5.5
hand The stillers	Eirmaiania Variskoni 1.22,0			

• Selección de IP dinámica

El Router obtiene la dirección IP automáticamente del servidor DHCP o el ISP. sin necesidad de una configuración, debe establecerse y se puede seguir con la configuración inalámbrica.

1.1 Internet Connection	internet					
(Internet		Connection	© PPPoE	© Static IP	Dynamic IP	© WS
20 LAN Setup		tipe	Select Dynamic II account or piets	2 prose laternat 10 julie ser.	can be auto conve	and water
T Wireless						-11
A Bendericth Control				OK .		
🛪 Port Forwarding						
O Administration						

De click en "OK" espere unos segundos y el Router se reiniciará y una vez reiniciado está listo para su uso.

Selección de PPPoE

Por favor ingrese su nombre de usuario y su password de su ISP, de click en "OK" para restaurar, espere unos segundos y el Router se encontrará listo para su uso.

LL Internet Connection	Internet					
i Internet.		Connection	· PPPoE	© Static IP	© Dynamic IP © WISP	
C LAN Settio		Type.	Salars Patrick (Figs passanged	ar John State States	witten and for the over runne a	1
T Wheless			User Name	Over Norther	trans tiP.	
A Bandwidth Control			Pansword	Passarott II	um 192	
* Port Forwarding					Advan	eif.
O Administration				OK		
		Págir	na 11			

Una vez que realizo su registro, aparecerá una venta la cual nuevamente le pide que ingrese su correo electrónico y el password (contraseña) que genero, ingrese su correo, contraseña y de click en "SIGN IN", esto es para poder configurar el Router.



3:49 PM

1

Página 6

No SIM 🜩

C. Configuración por medio de la computadora

NOTA: Se puede configurar el Router conectándolo la computadora o Laptop por medio de cable o inalámbricamente y que el Router se encuentre conectado al DSL o modem.

Configuración inalámbrica o por cable

Por cable ETHERNET:

Una vez conectado el Router a la alimentación de corriente, encienda su computadora o Laptop va encendida conecte la computadora o Laptop al Router por medio un Cable ETHERNET y localice el icono de Network

Inalámbricamente:

Encienda la función inalámbrica de la computadora (si cuenta con tarjeta de WI-FI) o de su Laptop, localice el icono de y busque Wireless_N XXXX o Wireless_AC_XXXX, de click en "Co x".

Para ambos casos ingrese a su Internet Explorer e ingrese la siguiente dirección: http://192.168.10.1



Aparecerá la siguiente pantalla y en login password ingrese "admin" y de click en "OK"



Posteriormente al ingresar aparecerá la ventana siguiente y de click en "Internet", Seleccione el tipo de conexión.

Caractery conservations the second se

Openhalised and Daving Center

A

And a start

MANUAL DE USUARIO

Si no conecto el Router a su red le aparecera la ventana de abajo y tendra que dar click en "Bound" y posterior en "conection" y click en "SIGN IN" para poder conecatrase (en caso que de este modo no se conete el Router, se recomienda realizar los pasos anteriores para lograr una conexión exitosa).



Página 7

6K +

10:23

Página 10

Samsung-NOTEIII

Feed back

- B. Menú para personalizar y configurar el Router
- Manejo de cuenta: En este menú puede manejar su cuenta para cambiar la contraseña y leer mensajes.



Ajustes del Router: En este menú puede configurar el modo de acceso/Lámpara del Router/Actualización del Router/Reestablecer el Router y Resetearlo de fábrica.



Página 8

MANUAL DE USUARIO

 Ajustes de RED: En este menú puede modificar el WIFI/Internet/IP y Puertos del Router.



Puede visualizar el estatus del Router y los ajustes de las cuentas



Página 9

٠