MASTER®
Innovación en Electrónica

LCD-SAMS4

CONTROL REMOTO PARA PANTALLA

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL DE TU PANTALLA LCD, COMPATIBLE CON LA MARCA SAMSUNG.

ATRIBUTOS

- El modelo LCD-SAM4 es un control remoto genérico, compatible con pantallas de la marca Samsung, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al problemas al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa esta fabricada con plástico resistente, y su teclado esta elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AAA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO:	Directo / Genérico
MARCA COMPATIBLE:	Samsung
ALIMENTACIÓN:	3 Vcc
TIPO DE BATERÍAS:	2 x “AAA” (No Incluidas)
PRESENTACIÓN:	Bolsa de celofán
DIMENSIONES:	213 mm x 51 mm x 23 mm
PESO:	88 gramos

IR CODE KEYMAP

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
POWER	O2	O7O7	9012A
SOURCE	O1	O7O7	9012A
TV	93	O7O7	9012A
HDMI	8B	O7O7	9012A
SLEEP	03	O7O7	9012A
1	O4	O7O7	9012A
2	O5	O7O7	9012A
3	O6	O7O7	9012A
4	O8	O7O7	9012A
5	O9	O7O7	9012A
6	OA	O7O7	9012A
7	OC	O7O7	9012A
8	OD	O7O7	9012A
9	OE	O7O7	9012A
TTX/MIX	2C	O7O7	9012A
0	11	O7O7	9012A
PRE-CH	13	0707	9012A
VOL+	07	O7O7	9012A
VOL-	0B	O7O7	9012A
MUTE	0F	O7O7	9012A
FAV. CH	44	O7O7	9012A
CH. LIST	6B	O7O7	9012A
CH+	12	O7O7	9012A
CH-	10	O7O7	9012A
MEDIA P.	8C	O7O7	9012A
MENU	1A	O7O7	9012A
GUIDE	4F	O7O7	9012A
TOOLS	4B	O7O7	9012A
INFO	1F	O7O7	9012A
UP	60	O7O7	9012A
LEFT	65	O7O7	9012A
OK	68	O7O7	9012A
RIGHT	62	O7O7	9012A
DOWN	61	O7O7	9012A
RETURN	58	O7O7	9012A
EXIT	2D	O7O7	9012A
RED (A)	6C	O7O7	9012A
GREEN (B)	14	O7O7	9012A
YELLOW (C)	15	O7O7	9012A
BLUE (D)	16	O7O7	9012A
P. MODE	28	O7O7	9012A
S. MODE	2B	O7O7	9012A
DUAL	00	O7O7	9012A
AD	27	O7O7	9012A
P.SIZE	3E	O7O7	9012A
SUBT.	25	O7O7	9012A
REW	45	O7O7	9012A
PAUSE	4A	O7O7	9012A
FWD	48	O7O7	9012A
REC	49	O7O7	9012A
PLAY	47	O7O7	9012A
STOP	46	O7O7	9012A