PRODUCTO: **CONTROL REMOTO UNIVERSAL**
MARCA: **MASTER**
MODELO: **UNIVERSAL-MEXICO-PLUS**
CONTENIDO**: 1 PIEZA**

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU NUEVO CONTROL REMOTO UNIVERSAL. RECOMENDAMOS AMPLIAMENTE GUARDE EMPAQUES, INSTRUCTIVO Y ACCESORIOS PARA FUTURAS RECLAMACIONES

Gracias por adquirir productos MASTER para obtener óptimos resultados de su nuevo control remoto universal modelo: **UNIVERSAL-MEXICO-PLUS** le recomendamos seguir las Siguientes instrucciones para su uso correcto.

INSTRUCCIONES:

PROGRAMACION POR CODIGO
Encuentre los códigos disponibles para su equipo a operar en el anexo a este instructivo y Siga los siguientes pasos:
1.- Presione y mantenga la tecla del dispositivo a programar **TV, SAT/CABLE, DVD, AUDIO, VCR/AUX** después introduzca el código de cuatro dígitos del anexo. Libere la tecla para terminar la programación.
2.- Si el código fue introducido correctamente, el LED parpadeara 2 veces y se apagara, si el código es incorrecto el LED se apagara inmediatamente, si esto último ocurrió, repita el paso 1 con un nuevo código, hasta que haya introducido el código correcto.

*** SI SU EQUIPO NO ESTA EN LA LISTA O NO RESPONDE A NINGUN CODIGO EJECUTE LA PROGRAMACION POR BUSQUEDA AUTOMATICA ***

PROGRAMACION POR BUSQUEDA RAPIDA
1.- Presione y mantenga la tecla del dispositivo a programar **TV, SAT/CABLE, DVD, AUDIO, VCR/AUX** después introduzca el código **0000**, el LED se encenderá y permanecerá así, apunte el control remoto en dirección al equipo a controlar, utilice la tecla **APAG/ENC** para buscar el código, utilice la tecla **CANAL (▼)** para regresar entre los códigos, avance entre los códigos hasta que su equipo a controlar se apague.
2.- Presione la tecla **(INGRESAR)** para finalizar la programación y guardar el código, el led se apagara después de parpadear 2 veces.

PROGRAMACION POR BUSQUEDA AUTOMATICA
1.- Encienda su equipo manualmente.
2.- Mientras mantiene presionado el botón de **TV, SAT/CABLE, DVD, AUDIO, VCR/AUX** introduzca el código **1000**, el led parpadeara y comenzara a emitir códigos automáticamente.
3.- Oprima el botón **(INGRESAR)** por un periodo largo para pausar la búsqueda automática cuando usted tenga el código correcto.
4.- Presione nuevamente **(INGRESAR)** para guardar el código.

DESPLIEGUE EL CODIGO PROGRAMADO
Muestra el código almacenado después de utilizar la programación por búsqueda
1.- Presione **TV, SAT/CABLE, DVD, AUDIO, VCR/AUX** y sin soltarlo presione **SILENCIO** (MUTE) por 1 segundo, el led parpadeará 2 veces indicando que esta listo para mostrar el código almacenado y suelte las teclas simultáneamente.
2.- Para obtener el primer digito del código cuente el numero de veces que parpadea el led
3.- Para obtener el siguiente digito, espere dos segundos y cuente nuevamente el numero de veces que parpadea el led y así continué hasta obtener los 4 dígitos.

NOTA. El led parpadeara 10 veces para indicar el número cero.
Al realizar el cambio de pilas, no es necesario realizar la programación nuevamente ya que sus códigos quedan almacenados.

ESPECIFICACIONES:
ALIMENTACION: 3 Vcc / 2 baterías “AAA” de 1,5 Vcc (INCLUIDAS)

POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL
MARCA: MASTER
MODELO**:** UNIVERSAL-MEXICO-PLUS

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 AÑO** contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.
Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comuniques a los TEL.: 5887 8036, FAX: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.
Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:
Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250
RFC: DCA 990701 RB3

_____
SELLO

CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN PARA TELEVISIÓN

ACTION	0023
ADMIRAL	0019, 0022, 0027 0038, 0042, 0044 0045
ADVENT	0009
ADVENTURA	0056
AIWA	0023, 0024
AKAI	0016, 0036
AKAWA	0023, 0038, 0043 0050
AKIO	0015, 0025, 0032 0034
AKISHI	0016
ALARON	0038
ALLEGRO	0045
AMARK	0015, 0028, 0048 0071
AMBASSADOR	0027
AMERICA ACTION	0023
AMPRO	0022
AMTRON	0023
ANAM	0012, 0013, 0023 0028, 0033, 0048
ANAM NACIONAL	0033
AOC	0036
APEX DIGITAL	0059, 0077
AUDIOVOX	0023, 0032, 0055 0077
AUDITRON	0058
BAYSONIC	0023
BELCOR	0036
BELL & HOWELL	0021, 0044
BLUE POINT	0015, 0023, 0050
BLUE SKY	0023
BRADFORD	0023
BROCKWOOD	0036
BROKSONIC	0027, 0028, 0029 0030, 0031, 0032 0042, 0043, 0044 0048, 0061, 0070
BROKSONIC 1-14	0029
BROKSONIC 1-16	0031
BROKSONIC LETRAS	0027
CLARION	0023
CANDLE	0036, 0072
CARNIVALE	0036
CARVER	0009
CELEBRITY	0001
CELERA	0007
CENTURION	0036
CENTURY	0023, 0034, 0035
CETRONIC	0023
CHANGHONG	0007
CINERAL	0032
CITIZEN	0015, 0034, 0035 0036, 0042, 0044 0050
CLASSIC	0023
COLOMBIA	0009
CONCERTO	0036
CONTEC	0023
CORONADO	0035, 0071
CRAIG	0023
CROSLEY	0009
CROWN	0023, 0035, 0043 0071

CURTIS MATHES	0004, 0009, 0015 0016, 0019, 0021 0032, 0035, 0036 0044, 0045, 0060
CXC	0023
DAEWOO	0023, 0032, 0034 0035, 0036, 0078 0083
DAYTRON	0035, 0036
DELUX	0055
DENON	0004
DUMONT	0022, 0036
DWIN	0045
DYNASTY	0023, 0034, 0048
ELECTROBAND	0001
ELECTROHOME	0040, 0035
ELECTROLIGHT	0100
ELECTROTUNE	0033
ELEKTRA	0015, 0023, 0032 0034, 0035, 0036 0037, 0044, 0050 0074, 0083
ELTEC	0049
EMERSON	0013, 0021, 0023 0027, 0030, 0032 0035, 0036, 0038 0039, 0042, 0047 0050, 0053, 0054 0055, 0074, 0079
ENVISION	0036
FISHER	0021
FUJITSU	0068
FUNAI	0023, 0025, 0038
FUTURETECH	0023
GE	0012, 0016, 0019 0020, 0022, 0028 0032, 0033, 0036 0039, 0045
GIBRALTER	0022, 0036
GO VIDEO	0015, 0016
GOLDSTAR	0035, 0036, 0037 0048
GOLDTEXT	0066
GOTECH	0066
GRADIENTE	0011, 0036
GRUNPY	0023, 0038
HALLMARK	0036
HANSTAI	0056
HANTEK	0023
HARLY DAVIDSON	0038
HARMAN KARDON	0009
HARVARD	0023
HAVERMY	0045
HELLO KITTY	0032
HIMITSU	0023, 0039, 0079
HITACHI	0004, 0005, 0006 0021, 0035, 0036 0044
INFINITY	0009
INTEQ	0022
JBL	0009
JC PENNEY	0007, 0015, 0019 0035, 0036, 0040
JCB	0001
JEC	0038, 0009
JENSEN	0009

JVC	0011, 0012, 0042
KAWASHO	0063
KEC	0023
KENWOOD	0001, 0036
KINGSEI	0061
KMC	0071
KONKA	0067, 0079
KTV	0023, 0034, 0035 0036, 0038, 0050 0071
KURAZAI	0044
LEXUS	0055
LG	0036, 0037
LODGENET	0044
LOEWE	0009
LOGIK	0044
LUXMAN	0036
LXI	0007, 0009, 0021 0022, 0036, 0045
MAGNAVOX	0009, 0035, 0036 0038, 0072
MAJESTIC	0005, 0015, 0044 0066
MARANTZ	0009, 0036, 0040
MATSUI	0009
MATSUSHITA	0013
MEGATRON	0004, 0028, 0036 0048
MEMOREX	0013, 0015, 0021 0036, 0038, 0040 0042, 0044
MERRITT	0034
MGA	0036, 0040
MIDLAND	0022, 0035
MIKADO	0015, 0016
MITACHI	0023
MITSUBISHI	0036, 0040, 0045
MITSUI	0023, 0054, 0053 0055, 0067, 0074 0079, 0083
MONTGOMERY WARD	0036, 0040, 0045 0071
MOTOROLA	0033, 0045
MTC	0015, 0023, 0035 0036, 0056
MULTITECH	0023
NAD	0007, 0036, 0060
NAOKI	0055
NEC	0033, 0036, 0040 0041, 0046
NEWTECH	0021
NIKEI	0023, 0055
NIKKO	0007, 0021, 0022 0036
NORCENT	0059
ONCOMMAND	0103
ONKING	0023
ONWA	0023
OPTIMUS	0013, 0021, 0060
OPTONICA	0045, 0046
ORION	0030, 0038, 0042
PACIFIC	0023
PACKARD BELL	0015, 0023, 0034 0035, 0044

PANABLACK	0013
PANASONIC	0012, 0013, 0014 0015, 0021, 0033 0036, 0040, 0045 0046, 0074
PANATRONIC	0042, 0043
PHILCO	0004, 0009, 0023 0033, 0034, 0035 0036, 0040, 0042 0045, 0051, 0052 0053, 0054, 0055 0067, 0071, 0072 0079
PHILIPS	0009, 0010, 0011 0064
PILOT	0035, 0036
PIONEER	0005, 0036, 0060
PORTLAND	0032, 0034, 0035 0036, 0071
PRISM	0009
PROSCAN	0012, 0019, 0036
PROTON	0036
PULSAR	0022, 0036
QUASAR	0012, 0013, 0033 0046
RADIO SHACK	0002, 0021, 0023 0035, 0036, 0046
RCA	0005, 0016, 0019 0020, 0032, 0033 0036, 0040, 0045 0060, 0076
RCA HOTELERO	0101
REALISTIC	0021, 0023, 0035 0036, 0046
ROYAL	0009, 0053
ROYAL CROWN	0043
RUNCO	0022, 0036, 0044
SAMPO	0035, 0036
SAMSUNG	0015 (ANTIGUO) 0016 (MODERNO) 0035, 0036, 0062 0065, 0071, 0075
SAMSUX	0035
SANSUI	0039, 0042
SANYO	0021, 0023
SCIMITSU	0036
SCOTT	0023, 0030, 0035 0036, 0038
SEARS	0007, 0009, 0015 0021, 0025, 0034 0035, 0036, 0038
SEMIVOX	0023
SEMP	0007
SENSEI	0032
SHARP	0035, 0036, 0038 0045, 0046
SHENG CHIA	0045
SHIMASU	0038
SHOGUN	0015, 0023, 0036 0038
SIGNATURE 2000	0027, 0036, 0040 0044, 0045
SINGER	0009, 0015, 0025 0032, 0034, 0039
SONY WEGA MENU	0001
SONY TRINITRON MENU	0001

SONY TRINITRON SELECT	0002
SONY PANTALLA	0017
SONY 2-13 CHAN	0003
SONY RM-720	0026
SONY 503 ANTIGUO	0018
SOUNDESING	0023, 0036, 0038
SPECTRICON	0048
SQUAREVIEW	0025
SSS	0023, 0036
STARLITE	0023
SUPERSONIC	0023, 0026
SUPREME	0001
SVA	0059
SYLVANIA	0009, 0025, 0035 0036
SYMPHONIC	0023, 0025
TANDY	0045
TATUNG	0033
TECHNICS	0012, 0013, 0022
TECHNOL ACE	0038
TECHNOVALLEY	0015, 0023, 0034 0036, 0042, 0057
TECHWOOD	0034, 0036, 0038
TEKNIKA	0009, 0015, 0023 0035, 0036, 0038 0040, 0044
TELEFUNKEN	0016, 0036
TELERENT	0044
THORENS	0005, 0023, 0048
TMK	0027, 0036
TNCI	0022
TOSHIBA	0007, 0008, 0015 0021, 0045
TOTEVISION	0035
TVS	0042
ULTRA	0073
UNIREX	0023, 0038, 0039 0047, 0053
VECTOR RESEARCH	0036
VICTOR	0011
VIDEOLOGIC	0034
VIDIKRON	0009
VID TECH	0036
WARDS	0007, 0009, 0036 0038, 0044, 0046 0060
WAYCON	0007
WHITE WESTINGHOUSE	0032, 0038, 0042
XR 1000	0044
YAMAHA	0036
YORK	0036
YUPITERU	0023
ZENITH	0022, 0036, 0042 0044, 0072
ZENITH CONCIERGE	0102
ZONDA	0015, 0032, 0035 0036, 0040, 0045 0046, 0048, 0049 0050, 0080, 0081 0082

CÓDIGOS SATÉLITE Y CABLE

ALPHASTAR	6031
CABLEVISION	6010, 6011, 6012
CHAPARRAL	6027
CROSSDIGITAL	6036
DAEWOO	6016
DIRECTV	6003, 6005, 6006 6009, 6014, 6015 6028, 6033, 6036 6037, 6039
DISH NETWORK SYSTEM	6019, 6020, 6021 6022
DISHPRO	6019, 6020, 6023 6024, 6025, 6026
ECHOSTAR	6019, 6020
EXPRESSVU	6019
GENERAL INSTRUMENT	6001, 6035
GOI	6019
HITACHI	6033
HTS	6019
HUGHES NETWORK SYSTEMS	6005
HUGHS	6005
JERROLD	6001, 6011
JVC	6019
MAGNAVOX	6015, 6030
MEGACABLE	6010, 6011, 6012
MEMOREX	6015
MITSUBISHI	6005
MOTOROLA	6008, 6010, 6012 6035
NEXT LEVEL	6035
PACE	6002
PANASONIC	6028, 6029
PAYSAT	6015
PHILIPS	6005, 6006, 6007 6015, 6030, 6037
PIONEER	6013
RADIOSHACK	6035
RCA	6003, 6034
SAMSUNG	6036, 6038
SCIENTIFIC ATLANTA	6004
SKY MOTOROLA	6008
SKY PACE	6002
SKY PHILIPS	6007
SKY RCA (THOMSON)	6007
SKY UEC	6018
SKY ZENITH	6008
SONY	6014
STAR CHOICE	6035
THOMPSON	6007, 6009
TIVO	6017
TOSHIBA	6005, 6032
UEC	6018
ULTIMATE TV	6014
ULTRAVISION	6001
UNIDEN	6015, 6030
ZENITH	6008, 6039

CÓDIGOS PARA VCR

ADMIRAL	5021
ADVENTURA	5022
AIKO	5003
AIWA	5022
AMERICA ACTION	5003
AUDIOVOX	5003
BELL & HOWELL	5020
BROKSONIC	5002, 5003
CARVER	5016
CCE	5003, 5016
CINERAL	5003
CITIZEN	5003
COLT	5015
CRAIG	5004, 5015
CURTIS MATHES	5013
DAEWOO	5003, 5004, 5023
DENON	5006
DYNATECH	5022
EMEREX	5001
EMERSON	5002, 5003, 5009 5022
FISHER	5004, 5020, 5021
FUNAI	5022
GARRARD	5022
GE	5021
GOLDSTAR	5022
GRADIENTE	5022
HARLY DAVIDSON	5022
HARMANKARDON	5016
HARWOOD	5015
HI-Q	5004
HITACHI	5006, 5007, 5022
HUGHES NETWORK SYSTEMS	5006
JC PENNEY	5006
JVC	5007, 5008, 5009
KEC	5003
KENWOOD	5007
KLH	5015
LG	5030
LLOYDS	5022
LOEWE	5029
LOGIK	5015
MAGNASONIC	5003
MAGNAVOX	5016, 5022
MARANTZ	5016
MATSUSHITA	5013
MEMOREX	5004, 5013, 5020 5021, 5022
MGA	5009
MINOLTA	5006
MITSUBISHI	5007, 5009, 5021 5022
MOTOROLA	5021
MTC	5022
MULTITECH	5015, 5022
NEC	5007, 5020
OPTIMUS	5013, 5020, 5021
ORION	5002, 5003, 5010
PANASONIC	5013, 5014, 5015 5016, 5017, 5028
PENTAX	5006
PHILCO	5007
PHILIPS	5016, 5017
PIONEER	5007
POLK AUDIO	5016
PROTEC	5015
QUASAR	5013

RADIOSHACK	5022
RCA	5006, 5021, 5022 5023
REALISTIC	5004, 5020, 5021 5022
SAMSUNG	5023, 5024, 5031
SANKY	5021
SANSUI	5007, 5022
SANYO	5004, 5020, 5021
SCOTT	5002, 5009, 5023
SEARS	5004, 5006, 5020 5022
SEMP	5023
SHARP	5021, 5022, 5026
SHINTOM	5015
SINGER	5015
SONY	5001, 5022, 5027
STS	5006
SYLVANIA	5009, 5016, 5022
SYMPHONIC	5022, 5023
TEAC	5022
TECHNICS	5013
TEKNIKA	5022
THOMAS	5022
TOSHIBA	5009, 5023, 5024
VECTOR RESEARCH	5023
VIDEO CONCEPTS	5023
VILLAIN	5022
WARDS	5004, 5006, 5015 5016, 5021, 5022
WHITE WESTINGHOUSE	5015
XR 1000	5015, 5022
ZENITH	5022, 5023, 5024

CÓDIGOS PARA AUDIO

AIWA	7101, 7103, 7107 7109, 7111, 7113
DENON	7121, 7122, 7297
ELEKTRA	7126
FISHER	7129, 7130, 7131
GRUNDIG	7133
HARMANKARDON	7134, 7137, 7139
JVC	7149, 7150, 7155 7158, 7161
KENWOOD	7163, 7169
LG	7194, 7195, 7196 7302, 7307
PANASONIC	7208, 7213, 7216 7300, 7318
PHILIPS	7230
PIONEER	7231, 7232, 7233 7234, 7235, 7236 7237, 7238, 7239 7240, 7241, 7242 7243, 7244, 7245
S/M	7248, 7251
SANYO	7261, 7262, 7263 7264
SHARP	7308, 7309
SONY AUDIO SYSTEM	7005, 7023, 7026 7034, 7040, 7041
SONY GEMEZI	7001, 7030
SONY RADIO CASSETTE	7003, 7004, 7006 7009, 7014, 7017 7024, 7035, 7036

CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN PARA DVD

AIKO	3004
AIWA	3005, 3169, 3170, 3171 3291
AKISHI	3006
AKUSTIC	3007, 3128, 3174, 3296
AMW	3197
ANAM	3275
APEX DIGITAL	3008, 3015, 3125, 3172 3173, 3195, 3212, 3263 3265, 3268
AUDIOVOX	3009, 3212, 3225
B & K	3259
BLAUPUNKT	3212
BLUE PARADE	3067
BOSS	3204
BROKSONIC	3086
CAMBRIDGE SOUNDWORKS	3277
CINEVISION	3270
CLARION	3157, 3287
CLASSIC	3010, 3011, 3142, 3143
COBY	3012, 3246, 3253
CYBER HOME	3013, 3242, 3260
DAEWOO	3014, 3015, 3016, 3017 3018, 3019, 3020, 3021 3124, 3126, 3137, 3143 3156, 3175, 3176, 3191 3202, 3205, 3208, 3227 3254, 3289, 3302
DENON	3022, 3032
DIGIX MEDIA	3023, 3177
DMTECH	3211
DTX	3285
DVD	3131, 3163, 3192, 3205 3215, 3243, 3245, 3247
DVD2000	3048
ELEKTRA	3019, 3024, 3158, 3198 3199, 3200
EMERSON	3038, 3202, 3229, 3231 3240, 3295, 3301
ENTERPRISE	3038
FISHER	3075, 3119, 3132
FUSSION	3025, 3207
GE	3026, 3178, 3212
GENERAL SOUND	3248
GO VIDEO	3027, 3028, 3102
GPX	3029, 3084, 3261
GRADIENTE	3084
GREENHILL	3212
HARMAN/KARDON	3153, 3256
HARMONY	3252
HITACHI	3030, 3079, 3179
HITEKER	3008
INTEGRA	3058, 3278
IRT	3028
JBL	3153, 3156
JVC	3031, 3100, 3152, 3239 3250, 3288, 3294

JWIN	3180
KENWOOD	3032, 3033, 3034, 3221
KLH	3212, 3225
KONKA	3035, 3196
KOSS	3084
LAFAYETTE	3062, 3105
LASONIC	3036, 3037, 3209, 3218
LG	3038, 3039, 3040, 3106 3107, 3108, 3168, 3232 3235, 3303, 3308
LINITRON	3084
LUFSOHN	3041
MAGNAVOX	3034, 3163, 3276
MAJESTIC	3042, 3135, 3216
MALATA	3264
MARANTZ	3043, 3044, 3045, 3046 3064, 3297
MATRIX	3190
MEGA TANSS	3047
MICROSOFT	3026
MINTEK	3212
MIRAGE	3201
MITSUBISHI	3048, 3049
MITSUI	3051, 3052, 3139, 3189 3280
MITZU	3050, 3121, 3251
MTB	3053, 3054
NAKAMICHI	3055
NAOKI	3222, 3230
NAPA	3056, 3154
NESA	3212
NORCENT	3057, 3175, 3278
ONKYO	3034, 3058, 3059, 3278
ORITRON	3084, 3245
OZAKI	3164
PANASONIC	3032, 3060, 3061, 3101 3103, 3150, 3151, 3209 3228, 3234, 3273, 3274 3299, 3300
PHILCO	3062, 3063, 3104, 3133 3138, 3147, 3159, 3160 3194, 3195, 3220, 3225 3244, 3290
PHILIPS	3034, 3043, 3064, 3065 3066, 3113, 3114, 3120 3134, 3188, 3249, 3258 3269, 3276, 3281, 3282 3283, 3284, 3304
PHILIPS KARAOKE	3066
PIONEER	3032, 3067, 3068, 3115 3193, 3213
POLK AUDIO	3043
POWER SOUND	3069
PROIMAGE	3217
PROSCAN	3026
PROSONIC	3122
QWESTAR	3084

RCA	3026, 3067, 3070, 3071 3181, 3212, 3223, 3225 3271, 3276
ROTEL	3100
ROWA	3267
ROYAL	3062, 3148
SAMPO	3260
SAMSUNG	3027, 3030, 3072, 3073 3074, 3109, 3110, 3111 3112, 3136, 3182, 3236 3237, 3238, 3279
SANSUI	3086
SANYO	3075, 3076, 3086, 3125 3166, 3226, 3310
SHARP	3077, 3078, 3079, 3080 3183, 3184, 3185
SHERWOOD	3257
SHINSONIC	3001, 3262
SILO	3306
SKYWORTH	3186
SMC	3081
SONICO	3129
SONY	3001, 3002, 3003, 3130 3140, 3141, 3144, 3145 3146, 3161, 3165, 3206 3210, 3309
SOUND TRACK	3127
SUNGALE	3305
SUPERSONIC	3062, 3082, 3149
SYLVANIA	3163, 3266
TEAC	3083
TECHNICS	3032
THETA DIGITAL	3067
THOMSON	3070
TOP TEC	3084
TOSAKI	3167, 3233, 3307
TOSHIBA	3034, 3085, 3086, 3087 3116, 3117, 3118, 3162 3187, 3214, 3224, 3241 3272, 3292, 3298
TREDEX	3053
UNIREX	3088, 3255
UNITRON	3084
URBAN CONCEPTS	3034
VCD 2	3089
VENTURER	3225
VIDEO CD	3123, 3124, 3125, 3126
VIVO VISION	3219
VOX	3090
VSONIC	3203
WEGA TANNS	3155
XBOX	3026
YAMAHA	3032, 3043, 3091, 3092 3093, 3094, 3095, 3096
YAMAKAWA	3097
ZENITH	3034, 3038
ZONDA	3098, 3099