



CONTROL REMOTO PARA PANTALLA
SUSTITUTO PARA EL CONTROL REMOTO DE TU PANTALLA,
COMPATIBLE CON LA MARCA SONY,
INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DEL CONTROL ORIGINAL.



ATRIBUTOS

- El modelo RM-SON1 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas de la marca Sony.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo “AAA” que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL:	Plástico ABS
DIMENSIONES:	198 mm x 48 mm x 20 mm
PESO:	80 gramos (Sin baterías)
COLOR:	Negro
MARCA COMPATIBLE:	Sony
ALIMENTACIÓN:	3 Vcc (2 x “AAA”)
PRESENTACIÓN:	Blíster

MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	FORMAT
SOURCE	25	01	6124
TV/RADIO	57	1A	6124A
POWER	15	01	6124
ANT. DIGITAL/ANALOG	0D	77	6124A
EXIT	63	01	6124
3D	4D	77	6124A
SYNC MENU	58	1A	6124A
1	00	01	6124
2	01	01	6124
3	02	01	6124
4	03	01	6124
5	04	01	6124
6	05	01	6124
7	06	01	6124
8	07	01	6124
9	08	01	6124
-/-	1D	97	6124A
0	09	01	6124
LIST	3F	01	6124
RED	25	97	6124A
GREEN	26	97	6124A
YELLOW	27	97	6124A
BLUE	24	97	6124A
YOUTUBE	47	C4	6124A
NETFLIX	7C	1A	6124A
SLEEP	36	01	6124
HELP	3A	01	6124
GUIDE	5B	A4	6124A
UP	74	01	6124
LEFT	34	01	6124
OK	65	01	6124
RIGHT	33	01	6124
DOWN	75	01	6124
RETURN	23	97	6124A
OPTIONS	36	97	6124A
HOME	60	01	6124
VOL+	12	01	6124
VOL-	13	01	6124
PREV CH	3B	01	6124
MUTE	14	01	6124
CH+	10	01	6124
CH-	11	01	6124
AUDIO	17	01	6124
CC	10	A4	6124A
P. SIZE	3D	A4	6124A
REW	1B	97	6124A
PLAY	1A	97	6124A
FWD	1C	97	6124A
PREV	3C	97	6124A
PAUSE	19	97	6124A
NEXT	3D	97	6124A
PREV STEP	79	97	6124A
STOP	18	97	6124A
NEXT STEP	78	97	6124A