

## Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto BM Labs®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

## Póliza de Garantía

**Producto:** Bafle amplificado con reproductor de audio  
**Marca:** BM Labs®  
**Modelo:** BM-4.1UNI

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor: \_\_\_\_\_

Dirección y teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

## IMPORTADOR:

**DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.**  
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo  
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México  
TEL: 01 (55) 5887 8036  
RFC: DCA 990701 RB3



# BM Labs



Instrucciones de uso  
Bafle amplificado con reproductor de audio  
BM-4.1UNI



Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

## Introducción

Gracias por adquirir productos BM Labs® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

## Aplicación

Por su diseño compacto y elegante combinado con tecnología bluetooth, permite una fácil aplicación en el hogar, oficinas, escuelas, comercios, salones de fiestas y donde usted más lo necesite proporcionando gran potencia sonora.

## Recomendaciones de seguridad

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.

1. No coloque cerca de fuentes de calor.
2. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.
3. Sólo para uso en interiores.
4. Si no utiliza el bafle, desconéctelo.
5. Utilice soportes con la capacidad suficiente de peso y excelente calidad.
6. No utilice el bafle durante tormentas eléctricas.
7. Nunca intente repararlo usted mismo.
8. Manténgalo lejos del alcance de los niños.
9. Regule adecuadamente el volumen de salida para alargar la vida de la unidad de amplificador y de la bocina. Un volumen excesivo daña permanentemente los parlantes, queda fuera de toda garantía
10. Limpiar únicamente con paño húmedo para retirar el exceso de polvo.
11. Utilice conectores y cables de buena calidad.
12. Siempre agarre firmemente el enchufe y desconecte de la red eléctrica.
13. Evite el uso de una extensión
14. No cubra con un paño o una manta cuando esté en funcionamiento.
15. No lo ponga en una cama, sofá o alfombra esto sofocará la ventilación.

**Especificaciones**

Alimentación:	9 Vcc 2 A
Potencia Máxima:	4 500 W PMPO
Potencia continua:	450 W rcm
Impedancia:	4 ohm
Respuesta de frecuencia:	75 Hz – 18 kHz
Sensibilidad:	96 dB (+/- 2dB)
Woofer (Bocina de bajos)	15" (38,10cm)
Control de Volumen:	micrófono, maestro
Lector de memorias:	USB /SD hasta 16 GB
Funciones:	USB/SD/BT/FM/AUX
Frecuencia de operación:	2.4 GHz
Batería recargable:	6 horas de operación

**Adaptador ca/cc**


Voltaje de entrada:	100-240 V~50/60 Hz 0.6 A
Voltaje de salida:	9 Vcc 2 A

**Incluye**

Control remoto	1 pieza
Micrófono alámbrico	1 pieza
Cable de conexión para micrófono	1 pieza
Tripié	1 pieza
Adaptador ca/cc	1 pieza
Cable de conexión auxiliar	1 pieza

**Funciones del panel trasero**

1. Interruptor general de apagado y/o encendido.
2. Interruptor de apagado y/o encendido de luces LED.
3. Entrada para micrófono con conector 6.3mm
4. Entrada de alimentación y/o recarga de batería interna.
5. Control de volumen para micrófono.
6. Control de ajuste de sonidos agudos.
7. Control de ajuste de sonidos graves.
8. Control de volumen maestro.
9. Entrada auxiliar con conector 3.5 mm
10. Lector de memoria SD/USB hasta 16 GB
11. Pantalla de funciones.



**▶▶▶** USB/SD/BT: Reproducir/Pausar canción  
FM búsqueda automática de estación.

**▶▶▶▶▶** USB/SD/BT: Adelanta a la siguiente canción.  
FM: adelanta a la siguiente estaciones.

**◀◀◀** USB/SD/BT: regresar a la canción anterior.  
FM: regresa a la estación anterior.

**↺↻** Repetir canción/repetir todo/ desactivar repetición.

● Grabar: Debe tener insertada memoria USB o MicroSD en el equipo, el volumen se recomienda en un nivel medio para tener una mejor calidad de grabación, estando en función USB/MicroSD presione el botón ● comenzara la grabación, la duración dependerá de la capacidad de la memoria en uso, para detener la grabación presione nuevamente el botón ●, el archivo, quedará grabado en memoria en carpeta nombrada automáticamente como,

RECORD. Para reproducir el archivo grabado, presione el botón **◀**, si tiene varios archivos estos se reproducirán continuamente para salir de este modo de reproducción presione el botón **⇒**.

**Funciona del control remoto**

- ⏻ Apaga o enciende el display de funciones USB/SD/BT/AUX/FM
- ⏪ Selector de función USB/SD/BT/AUX/FM
- ⏩ Modo USB/SD/BT: regresa a la canción anterior.  
Modo FM: regresa a la estación anterior.
- ⏸ Modo USB/SD/BT: reproducir/pausar canción.  
modo FM: búsqueda automática de estaciones.
- ⏭ Modo USB/SD/BT: adelanta a la siguiente canción.  
Modo FM: adelanta a la siguiente estación.
- ⏮ Modo USB/SD/BT repetir una canción o repetir todo
- ⏪ Modo USB/SD/BT: para la reproducción en curso.
- 🔊 Incrementa la intensidad de volumen USB/SD/BT/AUX/FM
- 🔊 Disminuye la intensidad de volumen USB/SD/BT/AUX/FM
- 🔇 Activa o desactiva la función de silencio (Mute) USB/SD/BT/AUX/FM
- 🔊 Modos de ecualización de fábrica.
- ⏮ Selecciona el numero de canción a reproducir (USB/SD/BT).

**Para utilizar conexión BLUETOOTH siga los siguientes pasos:**

1. Presione el botón **BT** la función "BLUETOOTH", en el display indicara.
  2. Seleccione en el dispositivo a acoplar (celular, iPad, etc.) búsqueda de dispositivos y localice el dispositivo.
  3. Seleccione el dispositivo y acepte el dispositivo.
  4. Seleccione reproducción de música y comience a disfrutar de su música favorita.
  5. Regule el volumen maestro.
  6. Al terminar de utilizar puede seleccionar en su dispositivo "desconectar dispositivo"
- La distancia máxima de alcance es de 10 metros.

**Procedimiento de Garantía por mensajería**

Para realizar el trámite de garantía de producto con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico [garantias@master.com.mx](mailto:garantias@master.com.mx) (Se aplican restricciones)

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:

- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
- ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
- ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
- ✓ El tiempo de reparación se regirán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.

Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin costo para el usuario) al mismo domicilio donde se realizó la recolección.