

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: **Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.**
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 254, 281, 318, 320. **Garantías 226**



www.master.com.mx ventas@master.com.mx



POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: LAMPARA RECARGABLE
 MARCA: MASTER®
 MODELO: ML-TORCHLED4 ML-TORCHLED7 ML-TORCHLED15

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____
 DIRECCION Y TELEFONO: _____
 FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
 Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
 CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
 TEL: 01 (55) 5887 8036
 RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES



LAMPARA RECARGABLE



ML-TORCHLED4



ML-TORCHLED7



ML-TORCHLED15

Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Gracias por adquirir productos MASTER® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

SEGURIDAD Y PROTECCION

1. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Master no asume ninguna responsabilidad por daños derivados del mal uso del equipo.
2. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no intente abrir el equipo. Pierde toda garantía.
3. Por favor, no use durante la carga, podría quemar los LED o dañar los componentes internos.
4. Mantener lejos del alcance de los niños.
5. Antes de utilizar la lámpara por primera vez, recargue la batería durante 12 horas.
6. Si el equipo estuviese fuera de uso por largo tiempo, asegúrese de recargar la batería cada 3 meses.
7. No mirar directamente la lámpara, puede dañar la vista.
8. Proteja de golpes, del calor y el agua.
9. Únicamente limpie con paño seco y suave.
10. Todas las imágenes de las instrucciones son sólo para referencia.
11. El producto no debe ser utilizado por personas con capacidades diferentes o problemas mentales o sensoriales a menos que una persona responsable de su seguridad lo supervise y/o capacite
12. Se debe asegurar que los niños no utilicen el producto como juguete
13. La batería debe retirarse del aparato antes de eliminarlo
14. El aparato debe ser desconectado de la alimentación cuando se retire la batería
15. La batería se retira para desecho de manera segura.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES		
Modelo	ML-TORCHLED4	ML-TORCHLED7	ML-TORCHLED15
Alimentación	127 V~ 60 Hz 0.5W		127 V~ 60 Hz 1 W
Consumo	0.24 kWh/mes		
Horas de funcionamiento	15 horas aprox.		
Color	Luz fría		
Tecnología	LED (4pzas)	LED (7pzas)	LED(15pzas)
Clavija	Integrada Retráctil		

PARTE DE LA LAMPARA



1. Sección de LED
2. Botón de encendido/apagado
3. LED indicador de carga
4. Mango para sujetar la lámpara
5. Clavija
6. Botón deslizable para mostrar/ocultar la clavija

OPERACIÓN

1. Oprima el botón deslizable para mostrar la clavija y conéctela a un tomacorriente. La lámpara debe estar apagada.

Página 2



2. Una vez conectada encenderá el led indicador. Si es la primera vez que carga la lámpara, manténgala conectada aproximadamente por 12 horas, posteriormente a la primera carga solo cargue por 6 u 8 horas.
3. Desconecte la lámpara del tomacorriente y guarde la clavija.
4. Para encender la lámpara deslice el botón de encendido/apagado (2).
5. Para apagar la lámpara deslice el botón (2) en sentido contrario.



CONTACTO

Para obtener información sobre productos relacionados o de su interés, visite nuestro sitio WEB

www.master.com.mx

O si bien lo prefiere síganos en nuestras redes sociales:

 **MasterElectronicsMX**

 **@ Master_Expertos**

Ventas

ventas@master.com.mx

Ventas WEB 5887 8036 ext. 2228, 236 y 253



Página 3