

Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto M master póngase en contacto con nosotros:



- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

Póliza de garantía

PRODUCTO: AUDIFONOS BLUETOOTH
MARCA: M master
MODELO: MS-HEADTB8B

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

1. Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____
DIRECCION Y TELEFONO: _____
FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
TEL: 01 (55) 5887 8036.
RFC: DCA 990701 RB3.



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
AUDIFONOS BLUETOOTH
MS-HEADTB8B**

Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual

Introducción

Gracias por adquirir productos M master los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

Aplicación

Los audífonos Bluetooth permiten vivir la experiencia de escuchar en un diseño estilizado. Ideal para transmitir música desde el reproductor de MP3, la computadora o el teléfono habilitado para música.

Recomendaciones de seguridad

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.

1. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Master no asume ninguna responsabilidad por daños derivados del mal uso del equipo.
2. No intente abrir los audífonos, así como cambiar o modificar alguno de los componentes de los auriculares, puede ocasionar un mal funcionamiento y perder toda garantía.
3. No exponga los audífonos a temperaturas extremas, polvo, humo, vapor o vibraciones excesivas
4. Evite exponer a caídas, así como jalar los cables, ya que podrían sufrir daños.
5. Para seguridad en exteriores, no utilice los audífonos mientras vaya en bicicleta, conduzca un automóvil o cualquier vehículo a motor. Es peligroso incrementar demasiado el volumen y no poder oír los sonidos del exterior.
6. Se recomienda limitar el tiempo de uso en volumen alto.
7. No utilice solventes u otros productos químicos para limpiar el exterior de los audífonos.
8. Deje de usar los audífonos si siente irritación, incomodidad o si llega tener una reacción negativa con el uso de los mismos.
9. Escuche a niveles de sonido adecuados y durante períodos de tiempo.
10. En caso de no utilizarse por un largo periodo de tiempo, para una mejor protección, coloque el dispositivo en un lugar seco y fresco y recárguelo una vez por mes.
11. Las imágenes utilizadas son solo como referencia, pueden ser diferentes a las reales.


Especificaciones:

Voltaje de recarga: 5 Vcc 300 mA
Potencia de salida: 1000 mW
Potencia acústica: 32 Ω
Duración de batería: 6 horas

ID de Bluetooth: "MS-HEADTB8B"
Rango de alcance para Bluetooth: 10 m
Versión de Bluetooth: 4.1 + EDR

Partes y accesorios:

- a) Auriculares.
- b) Diadema plegable y retráctil.
- c) **M**: Botón multifunción, modo FM/ Bluetooth/ micro SD/ manos libres.
- d) - Disminuir volumen/ canción anterior.
- e) Botón de encendido/ apagado/ pausar/ reproducir.
- f) Indicador LED.
- g) Micrófono
- h) + Aumentar volumen/ siguiente canción.
- i) Entrada de audio 3.5 mm
- j) Entrada micro USB.
- k) Entrada de tarjeta micro SD.



Cable USB X 1




Cable de audio 3.5 mm X 1



Instrucciones:

1. Carga: Inserte un extremo del cable USB en la entrada micro USB (j) de los auriculares Bluetooth, introduzca el otro extremo del cable USB en el puerto USB de su equipo de carga, una vez conectados ambos extremos se iluminará el indicador LED (f) en uno de los extremos de los auriculares.



Página 2

Se recomienda realizar la primera carga de los auriculares Bluetooth de 2 a 4 horas, en cargas posteriores de 1 a 2 horas dependiendo del uso del equipo.

2. Encendido:


Presione el botón de encendido/ apagado (e) por 2 segundos para encender los auriculares, estos emitirán el mensaje "Power ON" y la luz del indicador LED (f) se iluminará.

3. Funciones:

Conexión Bluetooth: Una vez encendidos los auriculares, estos habilitarán la conexión Bluetooth automáticamente emitirán el mensaje "Bluetooth Mode" y la luz del indicador LED (f) se iluminará y cambiará alternadamente de color, ingrese a su teléfono inteligente u otro dispositivo con capacidad de conexión Bluetooth, busque y enlance su dispositivo a los auriculares Bluetooth con ID: "MS-HEADBTBB", los auriculares emitirán un sonido confirmando que el enlace se ha realizado correctamente y después podrá reproducir su música desde su dispositivo. Presione brevemente el botón multifunción (c) hasta escuchar el mensaje "Bluetooth Mode" para habilitar esta función de forma manual.

Manos libres: Una vez encendidos los auriculares Bluetooth y enlazados vía Bluetooth con su teléfono inteligente, al realizar o recibir una llamada en su teléfono, podrá escuchar a través de los auriculares (a) y comunicarse por medio del micrófono (g) integrado en los mismos. Para utilizar correctamente el micrófono (g), este debe encontrarse a una distancia de 1 metro o menos de su boca. Presione brevemente el botón de encendido/ apagado (e) para contestar o terminar una llamada.

Micro SD: Inserte una tarjeta micro SD con archivos de música precargados en la misma en la ranura para tarjeta micro SD (k) de los auriculares. Estos comenzarán a reproducir la música contenida en la tarjeta micro SD automáticamente. Presione brevemente el botón multifunción (c) hasta escuchar el mensaje "Play by TF Card" para habilitar esta función de forma manual.



Modo FM: Presione brevemente el botón multifunción (c) hasta escuchar el mensaje "FM Mode", después los auriculares comenzarán a sintonizar estaciones de radio FM. Presione prolongadamente el botón "+" (g) o "-" (d) para ir a la siguiente o anterior estación de radio respectivamente, los auriculares emitirán el sonido "bip bip" y cambiarán de estación. Los auriculares darán prioridad a la última función utilizada.

Uso de los auriculares por medio de cable de audio 3.5 mm: Conecte un extremo del cable de audio 3.5 mm a la entrada de audio de 3.5 mm (i) y conecte el otro extremo del cable a la entrada de audio 3.5 mm de su teléfono inteligente u otro dispositivo con capacidad de reproducción de música. Podrá reproducir y controlar su música desde su dispositivo.



Reproducción/pausa de pistas: Presione brevemente el botón de encendido/ apagado (e) para pausar/reproducir una pista.

Control de volumen /cambio de canción: Presione prolongadamente los botones "+" (g) y "-" (d) para aumentar y disminuir el volumen respectivamente, presione brevemente los botones "-" (d) y "+" (g) para reproducir la anterior y siguiente canción respectivamente.

4. Apagado: Presione el botón de encendido/ apagado (e) por 2 segundos, los auriculares emitirán el mensaje "Power OFF", la luz del indicador LED (f) y los auriculares se apagarán.

Página 3