

- ✓ El tiempo de reparación se regirán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.
Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin costo para el usuario) al mismo domicilio donde se realizó la recolección.

Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master®, póngase en contacto con nosotros:



- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías** 226

Póliza de Garantía

Producto: BOCINA DIAMANTE BLUETOOTH

Marca: Master®

Modelo: MS-ICESPK

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor: _____

Dirección y teléfono: _____

Fecha de compra: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036

RFC: DCA 990701 RB3



**MANUAL DE INSTRUCCIONES DE
BOCINA DIAMANTE BLUETOOTH
MS-ICESPK**



master.com.mx



@ Master_Expertos



MasterElectronicsMX

Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Introducción

Gracias por adquirir productos Master® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

Aplicación

La bocina diamante bluetooth cuenta con un diseño especial, genera una atmosfera luminosa colorida (hasta 7 colores), cuenta con bocinas con enlace Bluetooth, es resistente, tiene un bajo consumo de energía, incluye un control remoto con Bluetooth. Conecte su teléfono, laptop, tablet, etc.

Recomendaciones de seguridad

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.

1. No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor, o en lugares que reciban luz directa del sol, polvo excesivo, o lugares con riesgo de choque mecánico
2. Cuando la carcasa se encuentre sucia, límpiela con un trapo húmedo y una solución de detergente suave. Nunca utilice productos de limpieza abrasivos o solventes químicos. Estos pueden maltratar la cubierta
3. No exponer al contacto con el agua o salpicaduras con otros líquidos
4. En caso de no utilizarse por un largo periodo de tiempo, para una mejor protección, coloque el dispositivo en un lugar seco y fresco y recárguelo una vez por mes

Especificaciones

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Potencia de salida: 3 W

Batería: (voltaje de recarga) 3.7 Vcc 1200 mAh

3 bocinas de 1.5" (38 mm ϕ) 4 Ω 3W

Control remoto: requiere 1 batería tipo botón CR2025 3 Vcc

Instrucciones

1. Presione el botón **+**: presione una vez para reproducir música, presione prolongadamente para incrementar el volumen
2. Presione el botón **-**: presione una vez para avanzar a la siguiente canción, presione prolongadamente para reducir el volumen
3. Presione el botón **▶||**: presione una vez para pausar la pista

Botón Este dispositivo integra cuatro modos de luz:

El primer modo que esta como modo pre-determinado de iluminación: modo gradiente colorido (sin el ritmo de la música).

Instrucciones

Segundo modo de luz: presione el botón la luz destellara desde el centro hacia afuera (no cambiara con el ritmo de la música)

Tercer modo de luz: presione el botón dos veces, la luz destellara rápidamente durante la reproducción de música desde el centro hacia afuera, se encenderán seis colores diferentes cuando la música no se esté reproduciendo

Cuarto modo de luz: presione el botón tres veces, la luz se encenderá alternadamente entre los colores rojo, azul y verde con el modo intermitente con música, cuando los colores cambien rápidamente en el modo intermitente no podrá reproducir música

Al presionar el botón cuatro veces, se apagarán todas las luces

Operación de control remoto




Modo de música:

Después de encender (sin la tarjeta micro SD) automáticamente el sistema ingresará al modo Bluetooth, inserte la tarjeta micro SD. El sistema cambiará a modo micro SD y la reproducirá, se reproducirá el sonido “dudu” al mismo tiempo.

Entrada de audio:

Después de encender la bocina, inserte el cable de audio en el conector AUX, el otro extremo conéctelo a algún reproductor o computadora, automáticamente se cambiará al modo de entrada de audio y podrá reproducir su música.

Carga de batería y conexión por entrada de audio



Carga:

Cuando la batería tenga carga baja. Cada 60 segundos emitirá un sonido “di,di,di”. Cargue el dispositivo tan pronto como sea posible. El dispositivo cuenta con un circuito de protección contra sobrecarga, este puede ser conectado a la PC o alguna fuente de poder. Durante la carga, el indicador LED rojo se iluminará. Después de cargarse completamente, el indicador de apagará. Una recarga completa requiere de 5 horas

Nota:

Cualquier cambio o modificación no aprobados por este manual puede invalidar la operacional de este dispositivo y por lo tanto quedará fuera de toda garantía

Procedimiento de Garantía por mensajería

Para realizar el trámite de garantía de producto con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico garantias@master.com.mx (Se aplican restricciones)

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas
- ✓ Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:
- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
- ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
- ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.