


Asistencia Técnica:

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto

 póngase en contacto con nosotros:



- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

Póliza de garantía

PRODUCTO: BOCINA SOUNBAR
MODELO: MS-SBARLIGHT

MARCA: 

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también el mano de obra, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya discontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

1. Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR: DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769
Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
TEL: 01 (55) 5887 8036.
RFC: DCA 990701 RB3.



MANUAL DE INSTRUCCIONES
BOCINA SOUNBAR
MS-SBARLIGHT



 master.com.mx

 @Master_Expertos

 MasterElectronicsMx

Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual

Introducción

Gracias por adquirir productos  los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

Aplicación

La bocina soundbar con luz combina tecnología inalámbrica y gran calidad de audio para disfrutar de su música favorita con un diseño innovador.

Recomendaciones de seguridad

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.

1. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  no asume ninguna responsabilidad por daños derivados del mal uso del equipo.
2. No intente abrir el equipo, así como cambiar o modificar alguno de los componentes del mismo, puede ocasionar un mal funcionamiento y perder toda garantía.
3. No utilice solventes u otros productos químicos para limpiar.
4. Únicamente limpie con un paño seco y suave.
5. En caso de defecto de fábrica, póngase en contacto con el centro de servicio.
6. Todas las imágenes de las instrucciones son sólo para referencia.
7. Este producto no es un juguete, manténgase alejado de los niños.
8. No exponer al contacto con el agua o salpicaduras con otros líquidos.
9. En caso de no utilizarse por un largo periodo de tiempo, para una mejor protección, coloque el dispositivo en un lugar seco y fresco y recárguelo una vez por mes.

Especificaciones:


Voltaje de recarga: 5 Vcc 1 A
Potencia de salida de audio: 10 W
Batería interna: 3.7 Vcc 2 500mAh
2 bocinas de 2.0" (5.08 cm ϕ) 4 Ω 5 W cada una

Tiempo de recarga: 2 horas
ID de Bluetooth: "MS-SBARLIGHT"
Versión de Bluetooth: 4.0
Rango de alcance para Bluetooth: 10 m

Partes y accesorios:

- | | |
|--|---|
| a) Luces LED. | f)  Siguiete canción/ estación de radio. |
| b) Perilla de ajuste de volumen. | g)  Botón de reproducción/ pausa. |
| c) Bocinas. | h)  Estación de radio /canción anterior. |
| d) ON LED OFF: Interruptor de encendido/ apagado de luces LED. | i) Entrada de audio 3.5 mm |
| e) M: Botón multifunción/ encendido/ apagado/ radio FM/ Bluetooth/ auxiliar/ micro SD | j) Ranura para tarjeta micro SD. |
| | k) Entrada micro USB. |

Partes y accesorios:



Cable USB X1 pieza




Cable de audio 3.5 mm X 1 pieza



Instrucciones:

1. Carga: inserte un extremo del cable USB en la entrada micro USB (K) de la bocina, introduzca el otro extremo del cable USB en el puerto USB de su equipo de cómputo u otro dispositivo con capacidad de carga.




Se recomienda realizar la primera carga de la bocina de 2 a 4 horas, en cargas posteriores de 1 a 2 horas dependiendo el uso del equipo.

2. Encendido: presione el botón multifunción (e) por dos segundos, después deje de ejercer presión, la bocina emitirá un sonido y esta se encenderá.


3. Funciones:

Cambio de modo: Presione el botón multifunción (e) una vez durante un segundo para cambiar el modo de la bocina. La bocina dará prioridad al último dispositivo (micro SD, dispositivo conectado vía Bluetooth, dispositivo conectado por medio de cable de audio) detectado por la misma.

Modo micro SD: Inserte una tarjeta micro SD con archivos de música pre cargados en la misma en la ranura para tarjeta micro SD (j). La bocina comenzará a reproducir la música contenida en la tarjeta micro SD.



Modo Auxiliar: Inserte uno de los extremos del cable de audio 3.5 mm en la entrada de audio (i) de la bocina, introduzca el otro extremo del cable de audio 3.5 mm en la entrada de audio 3.5 mm de su teléfono inteligente o de algún dispositivo capaz de reproducir audio, reproduzca su música desde su dispositivo, presione el botón multifunción (e) de la bocina brevemente y deje de presionar, repita esta acción hasta escuchar la pista que reprodujo desde su dispositivo.



Modo Bluetooth: una vez encendida la bocina esta habilitará automáticamente el enlace Bluetooth, después ingrese a su teléfono inteligente u otro dispositivo con capacidad de conexión Bluetooth, busque y enlace su dispositivo a la bocina con ID: "MS-BARLIGHT", la bocina emitirá el sonido "bip" y podrá reproducir su música desde su dispositivo.

Modo radio: una vez encendida la bocina, presione el botón multifunción (e) brevemente y repita esta acción hasta escuchar que la bocina comienza a sintonizar alguna estación de radio.

Cambio de canción/ estación de radio: presione los botones ◀ (f) y ▶ (h) para reproducir la anterior y siguiente pista o estación de radio respectivamente.

Reproducción/pausa: presione brevemente el botón de reproducción/pausa (g) para pausar o reproducir las pistas.

Ajuste de volumen: disminuya o aumente el volumen de la bocina, girando la perilla (b) de ajuste de volumen.

4. Apagado: presione el botón multifunción (e) por dos segundos, después deje de ejercer presión, la bocina emitirá un sonido y esta se apagará.

Nota: No intente desmontar alguna pieza o modificar, no contiene ninguna pieza que el usuario pueda reparar, queda fuera de toda garantía.