

## Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

## Póliza de Garantía

**Producto:** Bocina bluetooth recargable  
**Marca:** Master®  
**Modelo:** MS-SKULLSPKR

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor: \_\_\_\_\_

Dirección y teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

## IMPORTADOR:

**DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.**  
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo  
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México  
TEL: 01 (55) 5887 8036  
RFC: DCA 990701 RB3



**MANUAL DE INSTRUCCIONES**  
**BOCINA BLUETOOTH RECARGABLE**  
**MS-SKULLSPKR**



Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

## Introducción

Gracias por adquirir productos Master® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

## Aplicación

Combinación tecnología bluetooth para disfrutar de música favorita, contestar llamadas desde smartphone, disfrutando en lugares con condiciones de humedad como en la playa o en la bañera ya que es aprueba de humedad, incluye base tipo ventosa que se adhiere a diferentes superficies.

## Recomendaciones de seguridad


Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.

1. Se debe operar de acuerdo con el manual
2. En caso de presentar defecto de fábrica, póngase en contacto con un distribuidor autorizado
3. No exponer a caídas o golpes.
4. Mantenga la unidad lejos de objetos inflamables o explosivos.
5. No conecte el dispositivo inapropiadamente.
6. No exponga el dispositivo al fuego o a temperaturas extremas.
7. El producto puede calentarse cuando esté cargándose. Esto es normal.
8. Para la limpieza del producto, apague la bocina y desconecte cualquier cargador. Use un trapo húmedo para remover el polvo o suciedad de la parte exterior de la bocina.
9. Mantenga el dispositivo en un lugar limpio.
10. No intente alterar o modificar, queda fuera de toda garantía.
11. Para el uso con niños, estos deben estar en constante vigilancia.
12. Verifique que los niños no lo utilicen como juguete.

## Especificaciones

Alimentación:	5 Vcc 150 mAh
Potencia de audio:	10 W 4 Ω
Frecuencia FM:	87.5 – 108 MHz
Batería de polímero:	3.75 Vcc / 400 mAh

## Descripción de funciones



- 1.- Conector Micro USB para recarga de batería interna.
- 2.- Lector de memorias Micro SD hasta 16 GB
- 3.- Botón multifuncional  
Presionando parte media una vez
  - Reproducir pausar canción
  - Contestar o colgar llamada
  - Búsqueda automática de estaciones de radio
 Presionando por varios segundos parte media
  - Selector de función FM/BT/AUX

Deslizándolo hacia la izquierda

- Regresar a la canción anterior
- Regresar a la estación anterior

Deslizándolo hacia la derecha

- Adelantar a la siguiente canción
- Adelantar a la siguiente estación

Deslizándolo y manteniendo el botón a la izquierda

- Disminuye el volumen

Deslizándolo y manteniendo el botón a la derecha

- Aumenta el volumen

4.- Interruptor de apagado / encendido

5.- Lector de memorias USB hasta 16 GB

## Bluetooth

1. Al encender el equipo por default estará en modo BT
2. Desde el dispositivo a enlazar realice la búsqueda del equipo "MS-SKULLSPKR"
3. Regule el volumen del equipo
4. Comience la reproducción desde el equipo enlazado
5. El alcance es de 10 m
6. En las siguientes ocasiones en que enlace el producto, este será de forma automática ya que esta registrado el equipo en el dispositivo.

## Manos libres

1. Asegúrese que el teléfono móvil este enlazado con el equipo y este se encuentre en el rango de alcance (10 m).
2. Conteste y cuelgue las llamadas utilizando el botón  .
3. Para que la voz sea clara debe estar por lo menos a 30 cm de la bocina

## USB/Micro SD

- 1.- Inserte en la ranura correspondiente USB o Micro SD
- 2.- Ajuste el volumen del equipo con el botón multifuncional
- 3.- Reproduzca o coloque en pausa la reproducción utilizando el botón multifuncional.
- 4.- Para regresar o adelantar la canción utilice el botón multifuncional

## Radio FM

- 1.- Seleccione la función FM con el botón multifuncional
- 2.- Para realizar búsqueda automática de estaciones presione la parte media del botón multifuncional.

## Luz LED

Estando en cualquier modo de reproducción, presione dos veces seguidas la parte central del botón multifuncional para apagar la luz LED, para encender presione nuevamente dos veces seguidas.

## Procedimiento de Garantía por mensajería

Para realizar el trámite de garantía de producto con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico [garantias@master.com.mx](mailto:garantias@master.com.mx) (Se aplican restricciones)

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:

- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
- ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
- ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
- ✓ El tiempo de reparación se regirán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.  
Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin costo para el usuario) al mismo domicilio donde se realizó la recolección.