

Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

Póliza de Garantía

Producto: Bocina Multimedia Soundbar
Marca: Master®
Modelo: MS-SOUNDBARBT

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor: _____

Dirección y teléfono: _____


Fecha de compra: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3



Instrucciones de uso
Bocina Multimedia Soundbar
MS-SOUNDBARBT



Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Introducción

Gracias por adquirir productos Master® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

Aplicación

Está diseñado para generar sonidos de excelente calidad; gracias a su bocina de alta fidelidad usted escuchará al instante su música guardada en una memoria SD. Conecte su Tableta, Laptop o celular con la entrada auxiliar incluida o utilice tecnología bluetooth. Permite amplificar el sonido de su celular, además escuche su música favorita en cualquier lugar ya que cuenta con batería recargable.

Recomendaciones de seguridad

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.

1. Se debe operar de acuerdo con el manual
2. No desmonte ninguna de sus partes. Si tiene algún problema, póngase en contacto con un profesional.
3. El equipo debe mantenerse seco. Por favor no utilice el equipo en condiciones de lluvia, en lugares húmedos o que se encuentre expuesto directamente al polvo.
4. No encender o apagar el sistema con frecuencia,
5. La primera recarga deberá ser de 5 a 8 h recargue la batería por lo menos cada 6 meses en caso de no utilizar por un largo periodo de tiempo.
6. No exponer a caídas o golpes.
7. Al transportar de nuevo el sistema por favor utilice el empaque original para evitar agitaciones.
8. Mantenga la unidad lejos de objetos inflamables o explosivos o alto voltaje.
9. Mantenga lejos del alcance de los niños.

Especificaciones


| | |
|--------------------------|-------------------|
| Alimentación: | 5 Vcc 1 A |
| Batería: | 3.7 Vcc 2 000 mAh |
| Impedancia: | 4 Ω |
| Potencia de salida: | 5 W x 2 |
| Dimensiones: | 400x55x60 mm |
| Frecuencia de respuesta: | 100 Hz - 18 KHz |
| Peso: | 0.7 kg |

Incluye

| | |
|-----------------------|---------|
| Cable USB a micro USB | 1 pieza |
| Cable AUXILIAR | 1 pieza |

Funciones

1. Perilla de Encendido/Apagado
2. Perilla de Volumen
3. Indicador LED
4. Botón PREV (anterior)
5. Play/pause/contestar llamada
6. Botón NEXT (siguiente)
7. Entrada de aux. 3.5 mm
8. Lector de SD
9. Alimentación micro USB
10. lector de USB



Conexión bluetooth

1. Gire la perilla para encender, la bocina.
2. La bocina al encender, entra automáticamente en función de bluetooth,
3. Escuchara una frase y el indicador LED comenzara a parpadear, esto significa que el bluetooth de la bocina esta lista para ser conectada
3. Abra la configuración de bluetooth de su smartphone.
4. Busque el ID bluetooth de la bocina "MS-SOUNDBARBT" y seleccionala.
5. Al conectarse, escuchara una frase, indicando que fue conectado correctamente.
6. Seleccione la musica a reproducir.

Auxiliar.

1. Gire la perilla para encender la bocina.
2. Automáticamente la bocina entra en función de bluetooth
3. Conecte el cable AUXILIAR, el indicador LED dejara de parpadear.
4. La bocina dira una frase "LINE IN"
5. Conecte el equipo externo para reproducir música.

Radio FM

1. Al encender, la bocina automaticamente entra en funcion **BLUETOOTH**.
2. Presione el (Botón 5) para entrar a la funcion de radio.
3. Para realizar busqueda automática de estaciones presione el botón 5 por 3 segundos.
3. Para cambiar entre estaciones de radio utilice los botones 6 y 4.

Lector de memorias USB/SD

1. Conecte una memoria USB/SD
2. Le tomara unos segundo reconocer el contenido de la memoria. (el tiempo dependera del tamaño y contenido de la memoria).
3. Comenzara a reproducir las canciones mientras que el indicador LED parpadeara lentamente.

Recarga de batería

1. Conecte en la entrada micro USB de la bocina (9) la punta del cable Micro USB y la otra hacia un puerto USB de Laptop, PC, etc o utilice adaptador ca/cc (no incluido) para llevar a cabo la recarga.
2. El indicador LED comenzara a parpadear.
4. El tiempo de recarga es de 4 a 5 horas, para la primer recarga se recomienda 8 horas maximo.
3. Al estar completamente recargada la batería, el indicador LED se apagara.

Batería baja

Si la batería no es recargada y el nivel de carga es mínimo, el equipo se apagara automáticamente y debera realizar la recarga para poder utilizar.

Nota

Al estar conectado el smartphone a través de bluetooth, usted podrá contestar llamadas con el (botón 5), al presionarlo permite contestar la llamada, la bocina integra un micrófono para realizar la llamada.

Procedimiento de Garantía por mensajería

Para realizar el trámite de garantía de producto con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico garantias@master.com.mx (Se aplican restricciones)

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:

- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
- ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
- ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
- ✓ El tiempo de reparación se regirán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.

Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin costo para el usuario) al mismo domicilio donde se realizó la recolección.