

**Asistencia Técnica:** Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto M master INNOVACIÓN QUE SE VIVE póngase en contacto con nosotros:



- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

#### Póliza de garantía

#### PRODUCTO: CANDADO BLUETOOTH

**MARCA:** M master INNOVACIÓN QUE SE VIVE

**MODELO:** WE-0015

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: \_\_\_\_\_

DIRECCION Y TELEFONO: \_\_\_\_\_

FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

#### IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036

RFC: DCA 990701 RB3



**MANUAL DE INSTRUCCIONES  
CANDADO BLUETOOTH  
WE-0015**



[master.com.mx](http://master.com.mx)

@Master\_Expertos

MasterElectronicsMx

Por favor antes de utilizar el producto le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual

#### Introducción

Gracias por adquirir productos M master INNOVACIÓN QUE SE VIVE los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

#### Aplicación

El candado Bluetooth es ideal para cerrar equipaje de manera práctica y rápida desde su teléfono inteligente.

#### Recomendaciones de seguridad

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.

1. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. M master INNOVACIÓN QUE SE VIVE no asume ninguna responsabilidad por daños derivados del mal uso del equipo.
2. Para evitar choque eléctrico o corto circuito, no usar el candado en condiciones de humedad o con exposición al agua.
3. Este dispositivo no es un juguete, no se deje al alcance de los niños.
4. En caso de no utilizarse por un largo periodo de tiempo, para una mejor protección, coloque el dispositivo en un lugar seco y fresco y recárguelo una vez por mes.
5. Las imágenes utilizadas son solo como referencia, pueden ser diferentes a las reales.

#### Especificaciones

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Peso: 60 g

Versión Bluetooth: 4.0

Compatibilidad: Android 4.3, iOS 7.0 o superior

Tamaño: 60 mm x 28 mm x 15 mm

Incluye cable micro USB




**Instrucciones:**

Carga: Inserte un extremo del cable USB en la entrada micro USB del candado, conecte el otro extremo del cable en un puerto USB. Se recomienda realizar la primera carga del candado Bluetooth de 2 a 4 horas, en cargas posteriores de 1 a 2 horas dependiendo del uso del equipo.

Configuración de aplicación y candado:


1. Descargue e instale la aplicación LOCCCESS, disponible para dispositivos con sistema operativo Android e iOS. Posicione el candado a una distancia no mayor a 1 m respecto a su teléfono inteligente para realizar la configuración correctamente. 
2. Abra la aplicación, presione el botón de encendido del candado y de click en el botón "Add", asegúrese que la función de cerrado automático "Auto Lock" se encuentre en posición "OFF" y presione el botón "Unlock". Se iluminará el indicador LED del candado indicando que el enlace se realizó correctamente.
3. Ingrese el nombre del usuario: 000000 y contraseña: 000000, preestablecidos por el fabricante para ingresar a la configuración de la aplicación, y de click en "Login".



Página 2

Reestablecer ajustes de fábrica.

11. De click en el botón "Restore factory settings", la aplicación le indicará que toda la información y contraseñas del candado que haya establecido el usuario serán eliminadas. Presione el botón "Ok" para confirmar.

**Nota:**


No intente desmontar alguna pieza, no contiene ninguna pieza que el usuario pueda reparar, queda fuera de toda garantía.

Página 7

Cambio de nombre y contraseña del administrador.

- Presione el botón "modify name and password of admin", ingrese un nuevo nombre de usuario en la sección "Name", establezca una nueva contraseña en las secciones Password y de click en el botón "modify name and password admin" para confirmar los cambios.

10




Página 6

- De click en el botón "Setting", a continuación de click en el botón "LOCESS 1".
- Presione el botón "Log in".
- Establezca un nombre y contraseña de usuario, confirme la contraseña y de click en "Register" para confirmar la información.
- Una vez concluido el registro, de click en "< Login" para regresar al menú de administrador.


4



5



6



7




Página 3

Menú de Administrador:

Cambio de contraseña de ingreso a la aplicación.

- De click en "Modify unlock password", ingrese la nueva contraseña en el espacio en blanco de la sección "Password", escriba nuevamente la contraseña en el espacio en blanco de la sección "Confirm", presione el botón "OK" para confirmar los cambios.

8



Página 4

Cambio de combinación de botones para contraseña del candado.

- Presione el botón "Set button password", en la sección "Allow button password" presione el botón  para cambiar a la posición "ON", presione el espacio en blanco que se encuentra en la sección "Old Password", ingrese la contraseña prestablecida por el fabricante "1234" por medio de los botones en la imagen inferior, presione el espacio en blanco que se encuentra en la sección "New Password" e ingrese la nueva contraseña para el candado presionando los botones en la imagen inferior. De click en el botón "Save" para guardar los cambios.


Apertura del candado:

Ingrese la combinación anteriormente establecida, presionando los botones para contraseña del candado, y presione el gatillo de cierre.

Cierre del candado:

Suelte el gatillo de cierre del candado, este regresará a su posición original y el indicador LED se iluminará indicando que el candado se encuentra cerrado.

9



Página 5