

## CONTROL REMOTO PARA PANTALLA

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL DE TU PANTALLA LCD,  
 COMPATIBLE CON LA MARCA HISENSE.



### ATRIBUTOS

- El modelo LCD-HIS1 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas de la marca Hisense.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo “AAA” que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>MATERIAL:</b>	Plástico ABS
<b>DIMENSIONES:</b>	188mm x 46mm x 22mm
<b>PESO:</b>	66 gramos
<b>COLOR:</b>	Negro
<b>MARCA COMPATIBLE:</b>	Hisense
<b>ALIMENTACIÓN:</b>	3 Vcc (2 x “AAA”)
<b>PRESENTACIÓN:</b>	Celofán

### MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
POWER	08	04F6	6 122
TV	1D	04F6	6 122
INPUT	06	04F6	6 122
AV	49	04F6	6 122
COMP	44	04F6	6 122
HDMI	46	04F6	6 122
VGA	0E	04F6	6 122
ASPECT	07	04F6	6 122
GUIDE	40	04F6	6 122
PICTURE	05	04F6	6 122
SOUND	06	04F6	6 122
VOL +	02	04F6	6 122
VOL -	03	04F6	6 122
DISPLAY	0C	04F6	6 122
CH +	00	04F6	6 122
CH -	01	04F6	6 122
MENU	43	04F6	6 122
EXIT	4D	04F6	6 122
U	56	04F6	6 122
D	57	04F6	6 122
L	58	04F6	6 122
R	59	04F6	6 122
ENTER	5A	04F6	6 122
1	11	04F6	6 122
2	12	04F6	6 122
3	13	04F6	6 122
4	14	04F6	6 122
5	15	04F6	6 122
6	16	04F6	6 122
7	17	04F6	6 122
8	18	04F6	6 122
9	19	04F6	6 122
0	10	04F6	6 122
LAST	1A	04F6	6 122
ROJO	52	04F6	6 122
VERDE	53	04F6	6 122
AMARILLO	54	04F6	6 122
AZUL	55	04F6	6 122
CCD	50	04F6	6 122
MTS/SAP	1C	04F6	6 122
TIME	51	04F6	6 122
SLEEP	1B	04F6	6 122