



**CONTROL REMOTO PARA PANTALLA**  
**SUSTITUTO PARA EL CONTROL REMOTO DE TU PANTALLA,**  
**COMPATIBLE CON EQUIPOS DE LA MARCA LG,**  
**INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DEL CONTROL ORIGINAL.**



## ATRIBUTOS

- El modelo LCD-LG2 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas de la marca LG.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo “AAA” que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>MATERIAL:</b>	Plástico ABS
<b>DIMENSIONES:</b>	208 mm x 47 mm x 25 mm
<b>PESO:</b>	93 gramos (Sin baterías)
<b>COLOR:</b>	Negro
<b>MARCA COMPATIBLE:</b>	LG
<b>ALIMENTACIÓN:</b>	3 Vcc (2 x “AAA”)
<b>PRESENTACIÓN:</b>	Celofán

## MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	FORMAT
POWER	0C	E0	3010
ENERGY	14	E0	3010
AV MODE	24	E0	3010
INPUT	38	E0	3010
TV/RAD	F0	04FB	6122
1	01	E0	3010
2	02	E0	3010
3	03	E0	3010
4	04	E0	3010
5	05	E0	3010
6	06	E0	3010
7	07	E0	3010
8	08	E0	3010
9	09	E0	3010
LIST	0F	E0	3010
0	00	E0	3010
Q. VIEW	22	E0	3010
VOL+	10	E0	3010
VOL-	11	E0	3010
FAV	33	E0	3010
RATIO	DC	04FB	6122
MUTE	0D	E0	3010
CH+	20	E0	3010
CH-	21	E0	3010
MENU	AB	04FB	6122
GUIDE	3B	E0	3010
Q. MENU	13	E0	3010
UP	37	E0	3010
LEFT	36	E0	3010
ENTER	25	E0	3010
RIGHT	32	E0	3010
DOWN	34	E0	3010
BACK	3E	E0	3010
INFO	AA	04FB	6122
EXIT	26	E0	3010
RED	16	E0	3010
GREEN	0E	E0	3010
YELLOW	23	E0	3010
BLUE	12	E0	3010
TEXT	3C	E0	3010
T. OPT	3A	E0	3010
SUBTITLE	39	04FB	6122
STOP	2A	E0	3010
PLAY	2B	E0	3010
PAUSE	2D	E0	3010
REV	35	E0	3010
FWD	29	E0	3010
SIMPLINK	2E	E0	3010