



CONTROL REMOTO PARA PANTALLA

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL

DE TU PANTALLA LCD,

COMPATIBLE CON LA MARCA PANASONIC.



ATRIBUTOS

- El modelo LCD-PAN1 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas de la marca Panasonic.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo "AA" que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL:	Plástico ABS
DIMENSIONES:	215mm x 50mm x 28mm
COLOR:	Negro
MARCA COMPATIBLE:	Panasonic
ALIMENTACIÓN:	3 Vcc (2 x "AA")
PRESENTACIÓN:	Celofán

MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
POWER	BD3D	8000	2188
CC	1D9D	8000	2188
SAP	B333	8000	2188
INPUT	8505	8000	2188
VIERA	38B1	8009	2188
EXIT	139A	8009	2188
VIERA TOOLS	6FEF	8000	2188
VIERA LINK	D252	8000	2188
SDCARD	22AB	8009	2188
UP	CA4A	8000	2188
LEFT	CE4E	8000	2188
OK	C949	8000	2188
RIGHT	CF4F	8000	2188
DOWN	CB4B	8000	2188
SUBMENU	2EA7	8009	2188
RETURN	54D4	8000	2188
R	F070	8000	2188
G	F171	8000	2188
B	F373	8000	2188
Y	F272	8000	2188
VOL+	A020	8000	2188
VOL-	A121	8000	2188
CH+	B434	8000	2188
CH-	B535	8000	2188
MUTE	B232	8000	2188
FORMAT	5ADE	8004	2188
INFO	B939	8000	2188
FAVORITE	27AE	8009	2188
1	9010	8000	2188
2	9111	8000	2188
3	9212	8000	2188
4	9313	8000	2188
5	9414	8000	2188
6	9515	8000	2188
7	9616	8000	2188
8	9717	8000	2188
9	9818	8000	2188
LAST	B737	8000	2188
0	9919	8000	2188
-	59D0	8009	2188
<<	4DC4	8009	2188
PLAY	49C0	8009	2188
>>	4AC3	8009	2188
<<	55DC	8009	2188
PAUSE	48C1	8009	2188
>>	54DD	8009	2188
STOP	4BC2	8009	2188